

Használat

1. Kenje ki a serpenyőt egy **kevés** olajjal.
 2. Töltse meg a serpenyőt.
 3. Tolja a lapátot a rudacska alá, és akassza be a vájatba (1. ábra).
 4. Állítsa a serpenyőt a grillsütőre, és vegye le a lapátot.
 5. Ha a serpenyőben elkészült az étel, akkor vegye le a serpenyőt a lapáttal a grillről.
 6. A másik lapát sima oldalával tolja ki a grillezett ételt a serpenyőből. (2. ábra).
- A forró serpenyőt mindig egy arra alkalmas, hőálló alátétre helyezze.



1. ábra



2. ábra

Fontos tudnivalók a használatához

- A serpenyőket grillsütőn való használatra tervezték. A sütőben is használhatók. A tűzhelyen azonban nem használhatók!
- Mindig használja a lapátokat, amikor a serpenyőket a grillsütőre helyezi vagy leveszi. Égési sérülések veszélye áll fenn!
- A serpenyőket ne a grill közepére, hanem csak a szélére helyezze.
- Mindig azonnal vegye le a lapátokat a serpenyőkről, miután a grillre helyezte őket.
- A zománcbevonat ugyan ellenáll a vágás, karcolás során keletkező sérüléseknek, a serpenyőkben való éles vagy hegyes tárgyak (pl. kés) intenzív használata azonban mégis megkarcolhatja a felületeket. Ezért az étel kivételéhez mindig a fa lapátot használja.
- Kerülje a serpenyő túlhevítését: üresen nem szabad felhevíteni.
- Ne tegye ki a terméket hirtelen nagy hőmérséklet-változásnak. Soha ne helyezze a forró terméket pl. hideg, nedves vagy érzékeny felületre. Ellenkező esetben megsérülhet a zománcbevonat.

Tisztítás és ápolás

- Az első használat előtt és minden további használat után tisztítsa meg a serpenyőket és a lapátokat meleg, enyhén mosogatószeres vízzel.
- A serpenyők mosogatógépben tisztíthatók, de mi a kímélőbb kézi tisztítást ajánljuk. Így megőrzi a tipikus zománcos csillogását.
- A terméket lehetőleg közvetlenül a használat után tisztítsa meg, mert ekkor a legkönnyebb az ételmaradék eltávolítása. Tisztítás előtt hagyja a serpenyőket kellőképpen lehűlni.
- A makacs vagy odaégett ételmaradékokat a tisztítás előtt áztassa be. Ezután könnyen eltávolíthatók egy puha szivacs vagy egy puha, rugalmas sörtéjű mosogatókefe segítségével.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású tisztítószeret, éles vagy hegyes eszközöket, pl. fém dörzsit, drótkefét, kerámiaszemcsés mosogatószivacsot vagy hasonlót. Ezek megkarcolhatják a bevontot, így a zománc - mint ahogyan az üveg is - veszít fényességéből.

- Mosogatás után azonnal törölje szárazra a terméket, így nem lesz foltos a természetes vízkőlerakódástól. Az esetleges vízkőfoltok ecetes vízzel könnyen eltávolíthatók.
- A lapátokat ne hagyja hosszabb ideig a mosogatóvízben ázni. A fa megduzzadhat. A szárítás után azonnal törölje szárazra a lapátokat, és száraz helyen tárolja őket. A lapátok mosogatógépben nem tisztíthatók.
- Szükség esetén dörzsölje be a fa eszközöket arra alkalmas étolajjal (ne lenolajjal!). Ehhez tegyen egy pár csepp olajat egy puha, nem bolyhosodó kendőre és dörzsölje be vele a fát. Törölje le a felesleges olajat egy ruhával. Hagyja az olajat jól beszívódni, mielőtt ismét használatba venné a lapátokat.

Cikkszám: 608 961



www.tchibo.hu/utmutatok

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de