

VESZÉLY gyermekek esetében

- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A zsinór nem játék. Különösen a kisgyermekeket tartsa távol a szélfogótól és a rögzítőzsinórtól. Megfojtás veszélye áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Vegye figyelembe, hogy a szélfogó éghető anyagból készült:
 - Ne helyezzen főző- és fűtő-készüléket a szélfogó közelébe.
 - Nyílt láng pl. petróleumlámpa vagy gyertya használata a szélfogó közelében tilos.

FIGYELEM - anyagi károk

- Penészfolt képződés megelőzése érdekében, ne rakja el a szélfogót nedves állapotban.
- Az erkélyre való szélfogót száraz helyen tárolja.
- A szélfogót csak rendeltetésének megfelelően használja.

Ápolás

- ▷ Az erkélyre való szélfogó mosógépben mosható. Mosáshoz a zsinórt helyezze mosóhálóba.
- ▷ A szélfogót hagyja teljesen megszáradni.
- ▷ Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési útmutatót.

- ▷ Gondosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ A csomagolóanyagok eltávolítása-kor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
- ▷ Ha megválik a terméktől, akkor azt a helyi rendelkezéseknek megfelelően tegye. Ezzel kapcsolatban forduljon felvilágosításért a helyi hivatalhoz.

Rögzítési lehetőségek