



# Üvegforma fedéllel

 Termékismertető

## Kedves Vásárlónk!

Új üveg formájában tárolhatja, lefagyaszthatja, de akár szállíthatja, tárolhatja és felmelegítheti is az ételeket. A hozzá tartozó fedéllel az élelmiszereket légmentesen és szivárgásmentesen le lehet zárni.

Figyelmesen olvassa el az Ön számára összeállított tanácsokat.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában, és jó étvágyat kívánunk!


## A Tchibo csapata



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

---

## Fontos tudnivalók

 Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és fóliát.

- Az üveg forma élelmiszerek elkészítésére, felmelegítésére, és akár szállítására és lefagyasztására is használható. A forma használható a sütőben és a mikrohullámú sütőben, de a hűtőszekrényben és a fagyasztóban is.
- Az **üveg forma** -40 °C és +200 °C közötti, a **fedél** pedig -20 °C és +80 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.
- A sütőben vagy mikrohullámú sütőben való melegítéshez az üveg formát mindig fedél **nélkül** használja. Mielőtt felhelyezi a fedelet, hagyja lehűlni a formát és az ételt.

- A fedél felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a tömítés megfelelően helyezkedik-e el a fedelélben.
- Ne helyezze az üveg formát nyílt lángra, forró főzőlapra, a sütő aljára vagy más hőforrásra.
- Amikor élelmiszert melegít vagy főz az üveg formában, akkor csak edényfogó kesztyűvel vagy hasonlóval fogja meg. Égési sérülések veszélye áll fenn!
- Amikor kiveszi az üveg formát a sütőből, biztosan tartsa meg, nehogy kicsússzon a kezéből.
- Ügyeljen arra, hogy az üveg forma ne ütődjön erősen kemény tárgyakkhoz.
- A forró üveg formát nem szabad hirtelen lehűteni, mivel ennek hatására az üveg megrepedhet. Sérülésveszély áll fenn!  
Soha ne helyezze a forró formát pl. hideg vagy nedves felületre.
- Ha az üvegen rongálódást, pl. repedést vagy csorbulást észlel, akkor a terméket tilos tovább használni, mert az teljesen széttörhet.
- A forró formát mindig egy arra alkalmas, hőálló alátétre helyezze.
- Az üveg formát és a fedelet az első használat előtt és minden használat után mosogassa el meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószer, durva kefé, hegyes tárgyakat vagy súrolószivacsot. Végül alaposan törölje szárazra a részeket. Az üveg forma a fedéllel együtt mosogatógépben is tisztítható. Azonban a fedelet ne helyezze közvetlenül a fűtőszálak fölé.  
A különösen alapos tisztításhoz vegye ki a tömítést a fedélből. Hagyja teljesen megszáradni a fedelet és a tömítéseket, mielőtt visszahelyezi a tömítést.
- Előfordulhat, hogy a tömítések leválnak a fedélről. Ez normális jelenség és nem befolyásolja hátrányosan a termék minőségét és működését. Helyezze vissza tömítőgyűrűt, és a szokásos módon használja tovább a fedelet.
- Intenzív színező anyagokkal rendelkező élelmiszerek (pl. sárgarépa) elszíneződést okozhatnak a fedél alján. Az elszíneződésnek nincs egészségkárosító hatása, illetve nem befolyásolja a termék minőségét vagy funkcióját.