

Termékismertető

Tálak

Cikkszám: 714 916

Fontos tudnivalók!

- A tálkák hideg ételek szállítására és tálalására alkalmasak.
- A tálkák melegítésre, főzésre vagy sütésre nem alkalmasak. Ne használja azokat tűzhelyen, mikrohullámú sütőben vagy sütőben!
- Ne vágja fel az ételt a szilikon fedélen, és ne használjon benne éles vagy hegyes tárgyakat. Ez megrongálhatja a fedeleket.
- A tálkák megfelelően felhelyezett fedél esetén szivárgásmentesek. Ennek ellenére nem zárható ki teljesen, hogy a folyékony élelmiszerek, mint pl. kompót adott esetben kiszivárognak. Ezért a tálkákat mindig állítva helyezze el vagy tárolja, különösen szállítás során.
- Ne helyezzen semmit a lezárt tálkákra. A szilikon fedél benyomódhat, és ezáltal leválhat!
- Tisztítsa meg alaposan a tálkákat az első használat előtt és minden további használat után meleg vízzel és némi mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon maró tisztítószereket vagy hegyes eszközöket. A foltosodás elkerülése érdekében mosogatás után mindig törölje alaposan szárazra a tálkákat. A termék mosogatógépben is tisztítható. A fedelet azonban ne helyezze közvetlenül a fűtőszálak fölé.
- A terméket lehetőleg közvetlenül a használat után tisztítsa meg, mert ekkor a legkönnyebb az ételmaradék eltávolítása.
- A foltok elkerülése érdekében mosogatás után mindig azonnal törölje szárazra a tálkákat és a fedeleket.
- Intenzív színező anyagokkal rendelkező élelmiszerek (pl. sárgarépa) elszíneződést okozhatnak a szilikon fedél felszínén. Az elszíneződésnek nincs egészségkárosító hatása, illetve nem befolyásolja a termék minőségét vagy funkcióját.
- A tálkákat a penészedés megelőzése érdekében száraz helyen és nyitott szilikonfedéllel tárolja.