



## **hu** Termékismertető

A tisztításhoz vegye figyelembe a következő pontokat:

- A használat után ne hagyja a kést a rátapadt ételmarradékokkal állni, hanem lehetőleg azonnal tisztítsa meg. Amennyiben nem tudja azonnal elmosogatni a kést, gyorsan öblítse le meleg vízzel.
- A tisztításhoz csak kímélő mosogatószeret használjon, majd azonnal fényesítse ki a kést egy puha kendővel. Így elkerüli a természetes vízkőképződés által okozott foltokat.
- A kés mosogatógépben is tisztítható. Lehetőleg a mosogatás után minél hamarabb vegye ki a mosogatógépből, és szükség esetén alaposan törölje szárazra.
- Az edények, serpenyők vagy sérült csöpögtető kosarak apró rozsdadarabkái előszeretettel tapadnak meg a fémtárgyakon, amik rozsdafoltként lesznek láthatók. Ezeket, hogy továbbterjedésüket megelőzze, távolítsa el fémápolóval.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 153348AS4XXVI · 2025-10 · 728 682