

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi używanego zasilacza sieciowego.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli wystąpią usterki podczas pracy, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.

Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru/oparzeń

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeżeli akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
 - **Uwaga!** Akumulatory litowe mogą wybuchnąć, ...
- ... jeśli - podczas użytkowania, przechowywania lub transportu - są narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp. lub ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- ... jeśli zostaną rozebrane na części, wrzucone do ognia lub zwarte.
- Nie stawiać w pobliżu produktu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części. Nie wolno ich też zanurzać w wodzie.

OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem wynikającym z niewłaściwego użytkowania

- Wbudowane w lampkę diody LED są bardzo jasne. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie należy patrzeć bezpośrednio na wprost w światło.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Nie używać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub upadło wcześniej na ziemię.

Szkody materialne

- Magnesy należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym, np. kart kredytowych, debetowych itp., ponieważ karty te mogą zostać uszkodzone. Magnesy należy również trzymać z dala od ekranów kineoskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków, a także wszel-