

Nemesacél keverőtál tapadókorongos talppal

Cikkszám: 692 075

Fontos tanácsok a használatához és a tisztításhoz

- Alaposan mosogassa el a tálat az első használat előtt és minden használat után meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel.
A tisztításhoz ne használjon maró tisztítószereket vagy hegyes tárgyakat.
A foltok elkerülése érdekében végül gondosan törölje szárazra a tálat.
A termék mosogatógépben is tisztítható.
- A tálat lehetőleg mindig közvetlenül a használat után tisztítsa meg, mert ekkor a legkönnyebb az ételmaradékok eltávolítása.
- A tál melegítéshez, főzéshez vagy sütéshez nem használható. Ne használja a tűzhelyen, mikrohullámú sütőben vagy a sütőben!

Tapadókorongos talp

Ahhoz, hogy a tapadókorongos talp jól megtapadjon, a felületnek tisztának, zsírmentesnek és simának kell lennie.

- ▷ Nyomja a tálat a felületre, hogy a tapadókorongos talppal rögzítse.
Ha a tapadókorongos talp használat közben leválik, szükség esetén közben ismét nyomja rá a tálat.
- ▷ A tapadókorongos talp leválasztásához a felületről, egyszerűen húzza meg a fület.

 Ne hagyja a tálat tartósan a munkalapon a tapadókorongos talppal. A munkalapra tapadó lakkok, műanyagok vagy ápolószerek olyan összetevőket tartalmazhatnak, amelyek megrongálhatják a tapadókorongos talpat, és ezáltal nyomok maradhatnak a munkalapon.