

Ha ilyen tünet jelentkezik játék közben, azonnal hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz. A szülőknek figyelniük kell gyermekeikre, és meg kell kérdezniük őket, hogy nem-e lépnek fel a fent említett tünetek. Az ilyen rohamok előfordulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzserknél nagyobb, mint felnőtteknél.

Használat

Be- /kikapcsolás

- ▶ A termék bekapcsoláshoz csúsztassa az alján található kapcsolót ...
 - a I-re A DJ-pulton található LED-ek felváltva villognak.
 - a II-re A LED-ek villognak, a zene szól, és a DJ-pult mozog.
- Amint a DJ-pult akadályba ütközik, irányt változtat. Arra azonban ügyeljen, hogy ne kerüljön pl. az asztal szélére, és ne essen le.
- ▶ A termék kikapcsolásához csúsztassa az alján található kapcsolót ...
 - a 0-ra A készülék kikapcsolódik.

Tisztítás

- ▶ A készüléket szükség esetén egy enyhén nedves, puha ruhával törölje le.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok

Modell:	720 856
Elemek:	3 db LR6(AA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Üzemidő egy készletnyi elemmel:	kb. 3,5-4 óra (II fokozat)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Gyártó: Naccon Power Technology Co., Ltd.,
6F, Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, PRC.; <http://www.naccon.com>

E-mail: aguogo@naccon.com

Modell: LR6/AA

Gyártás dátuma: 2025/05

Gyártás helye: Kína

Kedves Vásárlónk!

A zenét játszó DJ öt különböző, egyperces dalt programozott be, amelyek egymás után szólalnak meg. A ki- és az ismételt bekapcsolás után a lejátszás megint az első dallal kezdődik.

Biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. Gyermekeknek 3 éves kortól ajánlott.

FIGYELEM:

- Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot, mielőtt a terméket gyermek kezébe adná. Fulladásveszély.
- Az elemek/akkumulátorok behelyezését vagy cseréjét csak felnőtt végezheti. Ha akkumulátorokat (újratölthető elemeket) használ, ezek csak felnőtt felügyelete mellett és megfelelő töltőkészülékkel tölthetők fel. Az akkumulátorokat a feltöltéshoz ki kell venni a termékből. Mindig biztosítsa az elemtartó fedelét a csavarral.
- Ha az elemből/akkumulátorból kifolyna a sav, kerülie, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A nem újratölthető elemeket tilos tölteni.
- Az elemeket/akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Óvja az elemeket/akkumulátorokat a túlzott hőtől.
- Az elemtartóban található csatlakozókat rövidre zární tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek/akkumulátorok és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat a termékből, amikor azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet/akkumulátort. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket/akkumulátorokat.
- Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Akkumulátorok használata nem ajánlott, mivel az eltérő feszültség miatt befolyásolják a hangvisztaadást.
- Ne használja a terméket, ha azon sérülést észlel. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.
- A terméket ne merítse vízbe, óvja nedvességtől.

Veszély epilepsziában szenvedők vagy epilepsziára hajlamos személyek esetében

- Kivételes esetekben bizonyos vizuális hatások (pl. villódzó fények) néhány személynél epilepsziás rohamokat okozhatnak. Az ilyen rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látásromlás, szem- vagy arcrángások, tájékozódási zavar, zavartság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített embereket a közelben lévő tárgyak vagy az esés is megsebesítheti.

Vegye le a védőkupakot

- ▶ Ahhoz, hogy a DJ pult szabadon mozoghasson, lefelé húzza le a védőkupakot.

Ha nem veszi le a védőkupakot, akkor is bekapcsolhatja a fényt és a zenét, de a DJ-pult nem fog mozogni.

0 = kikapcsolás
I = csak fény
II = fény és zene

Elemek behelyezése

1. Csavarozza ki a csavart az elemtartón, majd vegye le a fedelet.
2. Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
3. Tegye vissza a fedelet, és csavarozza be a csavart.