

Kenyértartó vágódeszkával

 Termékismertető

Kenyértartó

- A kenyértartót az első használat előtt, majd rendszeres időközönként tisztítsa meg forró vízzel és kímélő mosogatószerrel.
A kenyértartó mosogatógépben **nem** tisztítható.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, kemény keféket stb.
- A kenyértartót száraz helyre állítsa, és csak kenyér vagy más pékáru tárolására használja.
- A kenyértartó nem alkalmas sütőben, főzőlapon vagy mikrohullámú sütőben való melegítésre.

Bambusz fedél / vágódeszka

- **Ha a bambusz fedelet vágódeszkaként szeretné használni, mindenképpen vegye le a kenyértartóról.** Ne vágjon a bambuszfá fedelén, amíg az a kenyértartóra rá van helyezve. A kenyértartó elcsúszhat, és sérülésveszély áll fenn!
- A vágódeszkát gyorsan tisztítsa meg kézzel, meleg vízzel és szükség esetén egy kevés kímélő mosogatószerrel. Ne hagyja a vágódeszkát hosszú időre a mosogatóvízben, és ne tisztítsa folyó víz alatt. Ezután hagyja függőleges helyzetben teljesen megszáradni.
A vágódeszka mosogatógépben **nem** tisztítható.
- Annak érdekében, hogy hosszú ideig örömet lelje a vágódeszkában, javasoljuk, hogy rendszeres időközönként olajozza be a bambuszfát. A következőképpen járjon el:
 1. Tisztítsa meg a vágódeszkát a fent leírtak szerint, majd hagyja alaposan megszáradni függőleges helyzetben.
 2. Használjon néhány csepp étolajat (ne lenmagolajat!). Ecsettel vagy nem bolyhosodó ruhával olajozza be a bambuszfát. Törölje le a felesleges olajat egy kendővel.
 3. Várja meg, hogy az olaj jól beszívódjon, mielőtt újra használná a vágódeszkát. Ha szükséges, helyezzen egy alátétet a vágódeszka alá, nehogy foltok keletkezzenek alatta.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu