



VESZÉLY gyermekek esetében

- A szárnyasolló nagyon éles és nagy erőt lehet kifejteni vele. A szárnyasollót gyermekektől tartsa távol, és olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá!
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el.

Használat

1. Kioldás: Hajtsa le a zárókart, és közben kissé nyomja össze a szárnyasollót.
2. Vágja fel a szárnyast. **Eközben ne fejtse ki túl nagy erőt és kerülje el, hogy az olló elakadjon.**
3. Biztosítás: A használat után nyomja össze a szárnyasollót, és ismét hajtsa fel a zárókart.

Tippek a tisztításhoz:

Ne hagyja a szárnyasollót a rátapadt ételmaradékkal állni, hanem lehetőleg a használat után azonnal tisztítsa meg. Amennyiben nem tudja azonnal megtisztítani, röviden öblítse le meleg vízzel.

A szárnyasolló mosogatógépben tisztítható. A tisztítás után lehetőleg azonnal vegye ki a mosogatógépből, és szükség esetén törölje szárazra. Olajozza meg az olló csuklóját pl. élelmiszeriparban használatos olajjal.

Javasoljuk, hogy az ollót **kíméletesen, kézzel tisztítsa**. A tisztításhoz csak kímélő mosogatószerrel használjon, majd egy puha kendővel azonnal fényszerítse ki a szárnyasollót. Ezzel megakadályozza a természetes vízkőlerakódás okozta foltokat.

Az edények, serpenyők vagy sérült csöpögtető kosarak apró rozsdadarabkái előszeretettel tapadnak meg a kések vagy ollók pengéjén, és ezek rozsdafoltként válnak láthatóvá. Hogy továbbterjedésüket megelőzze, távolítsa el ezeket fémápoló szerrel.

