


## 2 személyes pop up sátor



Vízállóság	sátor:	3000 mm-ig
	sátoralj:	5000 mm-ig
Méreték:	kb. 245 x 145 x 110 cm (hossz x szélesség x mag)	
Súly:	kb. 2400 g	
Csomagolási méret:	ø kb. 82 cm	
Anyaga:	100% poliészter, PU bevonattal, üvegszálal merevítés	

#### Tartozékok:


- 1 sátor
- 10 sátorkaró
- 6 feszítőkötél
- 1 tárolózsák



**Figyelem! Használat előtt feltétlenül olvassa el!  
Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni.**

## Lebontás


1



Húzza ki a sátkarókat a földből, és tekerje fel a feszítőköteleket.


Húzza le egy kissé a cipzárt, hogy a levegő az összehajtás közben eltávozhasson a sátor belsejéből.

2



Fogja meg a bevarrt rudakat az 1. számú képen megjelölt 4 ponton.


3



Fordítsa el a sátrat 90°-kal, és állítsa maga elé a testével párhuzamosan. A gumiszalag alul legyen.

gumiszalag


a hajlítás  
kezdőpontja



4

a hajlítás  
célpontja

Jobb kézzel fogja meg a felső ív közepét (lásd „a hajlítás kezdőpontja”), és erőteljesen hajlítsa lefelé és befelé a célpont irányába.





Így 3 kör jön létre.

Bal kézzel nyomja a rudakat erőteljesen lefelé, és jobb kezével engedje el a sátrat.

Két kézzel tolja a két kört egymás fölé, hogy a földön mindhárom kör egymás felett helyezkedjen el.

5



Tartsa szorosan a rudakat, és rögzítse a sátrat a gumiszalaggal.

Helyezze a sátrat a tárolózsákba.

A sátorkarókat a mellékelt kis zsákban tárolja.

6



## Az ápolásról

- Mielőtt összehajítja és elteszi a sátrat, alaposan tisztítsa meg annak minden részét.
- A sátorponyvát szárazon kefélje le. Szükség esetén nedvesen is letörölheti. Makacs foltok esetén használjon kereskedelmi forgalomban kapható sátorápoló terméket.
- A sátor tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény keféket stb. A sátor sem gépi mosással, sem vegytisztítással nem tisztítható.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy található-e a sátron bármilyen sérülés vagy valahol ereszt-e. A szakadásokat és lyukakat a szakkereskedésben kapható, kifejezetten e célra kifejlesztett anyaggal lehet a legjobban befoltozni.

- Az új szezon kezdete előtt állítsa fel egyszer a sátrat, és alaposan vizsgálja meg a tartozékokat, valamint a ponyvát - különösen a varrásokat, a cipzárakat stb.
- A sátrat saját tárolózsákjában, egy száraz, hűvös, fagyvédett és jól szellőző helyen tárolja. Óvakodjon a közvetlen napsugárzástól vagy a fűtőtest melegétől.
- Az időjárás és a napsugárzás hatására a sátor anyaga idővel előregszik. Ez a sátor színének megváltozásához és idővel az anyag elfáradásához vezethet. Ezért tárolja sátrát védett helyen, amikor nem használja.

## Kedves Vásárlónk!

Dobja új sátrát egyszerűen a magasba - és magától felépül. Csak néhány mozdulat és már össze is hajtotta.

A sátorban különösen hosszú fekvőfelület van 2 felnőtt számára.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Kellemes kempingezést kívánunk új sátrával!

## A Tchibo csapata

### Rendeltetés

A sátrat magánhasználatra tervezték, ipari célokra nem alkalmas.

A sátor szélsőséges időjárási feltételek mellett, mint pl. vihar, hóterhelés esetén nem állítható fel, illetve nem használható.

A sátor és tartozékai nem alkalmasak homokos talajhoz.

Csak az arra kijelölt helyen sátorozzon!

### Az Ön biztonsága érdekében



#### VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy a zacskókat gyermekek ne húzzák a fejükre és, hogy az apró részeket ne nyeljék le. Fulladásveszély!
- Különösen a kisgyermeket tartsa távol a feszítőköteletől. Megfojtás veszélye áll fenn!

#### VESZÉLY tűz / villám következtében

- Vegye figyelembe, hogy a sátorponyva gyúlékony anyagból készült:
    - Ne állítson fel főző- vagy fűtőkészüléket a sátor közelében.
    - Ne használjon nyílt lángot, pl. gázfűtőt, petróleumlámpát vagy gyertyát a termék közelében.
    - Ne dohányozzon a sátorban.
  - Vihar közben ne állítsa fel vagy bontsa le a sátrat. Vihar esetén hagyja el a sátrat és keressen egy megfelelő fedezéket.
- Vegye figyelembe a sátor címkéjén található figyelmeztetéseket:
- Gázal működő vagy egyéb fűtőberendezés használata esetén további szellőztetésre van szükség.
  - Ne helyezzen forró készüléket az oldalak, a tető vagy a függönyök közelébe.
  - Mindig vegye figyelembe ezen készülékek biztonsági utasításait.
  - Soha ne engedje meg a gyerekeknek, hogy a forró készülékek közelében játszanak.
  - Soha ne engedje meg a gyerekeknek, hogy a forró készülékek közelében játszanak.

**HD** A tűzvédelemre és szellőzésre vonatkozó óvintézkedések

Figyelem:

- Gázal működő vagy egyéb fűtőberendezés használata esetén további szellőztetésre van szükség.
- Ne helyezzen forró készüléket az oldalak, a tető vagy a függönyök közelébe.
- Mindig vegye figyelembe ezen készülékek biztonsági utasításait.
- Soha ne engedje meg a gyerekeknek, hogy a forró készülékek közelében játszanak.
- Hagyja szabadon a kijáratokat.
- Győződjön meg róla, hogy ismeri a terepre vonatkozó tűzvédelmi intézkedéseket.
- Gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílások mindig legyenek nyitva, hogy ne kerülhessen sor fulladásos balesetre.

**Anyag: 100% poliészter**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg, Germany

326903

- Hagyja szabadon a kijáratokat.
- Győződjön meg róla, hogy ismeri a terepre vonatkozó tűzvédelmi intézkedéseket.
- Gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílások mindig legyenek nyitva, hogy ne kerülhessen sor fulladásos balesetre.

### VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A kifeszített kötelek és a sátorkarók miatt fennáll a megbotlás veszélye. Hívja fel erre a gyerekek figyelmét.
- Az összehajtott sátor folyamatosan feszül és hirtelen kinyíthat. Mindig rögzítse a hozzá tartozó gumiszalaggal.
- Mielőtt szétnyitja a sátrat, győződjön meg róla, hogy nem tartózkodik sem ember, sem állat vagy törékeny tárgy a közelben.
- Ne zárja el a bejáratot, hogy szükség esetén gyorsan el tudja hagyni a sátrat.

### FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A felállítás során ügyeljen arra, hogy a talajon ne legyen semmilyen éles tárgy, pl. kövek vagy ágak. Ezek kárt tehetnek a sátorponyvában.
- Az összehajtás során ne lépjen rá a sátorra, nehogy megsértse a bevonatot.
- Mielőtt elrakja a sátrat, hagyja teljesen megszáradni, nehogy penészfoltok képződjenek rajta.
- A sátorkarókat csak az e célra kialakított kis zsákban tárolja. Ellenkező esetben a sátorkarók éles pereme és az esetleges rozsdafoltok kárt okozhatnak a sátorponyvában.

### Felállítási javaslatok

#### A felállítás helyének kiválasztása

- A sátrat mindig egyenes, nem leejtős talajon állítsa fel, a gödröket kerülje. Amennyiben lehetséges, magaslaton állítsa fel a sátrat, hogy ne gyűlhessen össze víz a sátor alatt.
- Távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek kárt tehetnek a sátor aljában, pl. ágak, éles kövek stb.
- Ne közvetlenül fák alatt állítsa fel a sátrat. Villámcsapás veszélye!
- Úgy állítsa fel a sátrat, hogy a bejáraton ne fújjon be a szél. Lehetőség szerint szélvédett helyet válasszon. A sátrat mindig rögzítse a mellékelt sátorkarókkal.

#### Felépítés

- Vegye ki a sátrat a tárolózsákból.
- Egy kézzel fogja meg jó erősen a rudakat - a sátor folyamatosan feszül! - másik kezével oldja ki a gumiszalagot.
- Dobja a sátrat 1-2 méterrel maga elé a levegőbe. A sátor magától kinyílik.
- Rendezze el a sátrat.
- Tekerje le a feszítőköteleteket és a mellékelt sátorkarókkal feszítse ki a sátrat. A sátorkarókat kissé ferdén nyomja be a talajba, hogy nagyobb ellenállást érjen el.

- Tipp:
- Használat előtt állítsa fel már egyszer a sátrat pl. a kertben vagy egy közeli parkban. Így megismerkedhet a sátorral és ellenőrizheti, hogy minden része megvan-e.
  - Lehetőség szerint járjon utána az úticélján érvényes helyi előírásoknak. Szükség esetén érdemes speciális sátorkarókat használni, pl. homokos vagy köves felületre valókat, vagy széles környéken további feszítőkötelekkel biztosítani a sátrat.

#### Lebontás

- ▷ Lásd a használati útmutató belső oldalát.
- Mielőtt lebontja a sátrat, lehetőleg hagyja teljesen megszáradni, nehogy penészfoltok képződjenek rajta. Ha nedvesen vagy vizesen kell lebontani a sátrat, lehetőség szerint minél hamarabb állítsa fel újra, hogy megszáradhasson.