



2 az 1-ben fejhallgató



Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71962HB66XIII

Kedves Vásárlónk!

Új, 2 az 1-ben fejhallgatója fejhallgatóként vagy hangszóróként is használható. A fejhallgató könnyű, és kényelmes. A beépített akkumulátor közvetlenül feltölthető a számítógépről.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

4	Biztonsági előírások	13	Tisztítás
7	Termékrajz (tartozékok)	14	Üzemzavar / Hibaelhárítás
8	Üzembe helyezés	15	Műszaki adatok
8	Akkumulátor feltöltése	16	Hulladékkezelés
10	Lejátszókészülék csatlakoztatása	17	Jótállási jegy
11	Használat		
11	Fejhallgató funkció		
11	Hangszóró funkció		
12	Hangerő beállítása		

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A 2 az 1-ben fejhallgató lejátszókészülékekhez, mint pl. MP3-lejátszó, CD-lejátszó stb. alkalmazható.

A 2 az 1-ben fejhallgató magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából következő esetleges veszélyeket. A készüléket gyermekektől tartsa távol.
- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A termék szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes.

Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

- Semmi esetre se nyissa fel a fejhallgató burkolatát, illetve ne távolítsa el annak részeit. Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.

A készülék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a fejhallgatóra vagy annak közelébe. Az edény felborulhat, és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.

VESZÉLY - sérülésveszély

- A közúti forgalom aktív résztvevőjeként ne használja a 2 az 1-ben fejhallgatót. Ez tilos, ugyanis veszélybe sodorhatja önmagát és a közlekedés más résztvevőit.

VIGYÁZAT - égési sérülések és tűzveszély

- Ne helyezze a 2 az 1-ben fejhallgatót zárt szekrénybe vagy olyan polcra, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A fejhallgató minden oldalától legalább 5 cm távolságot kell tartani. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílásra helyezett tárgyakkal, pl. újságok, terítők, függöny stb. akadályozni.
- Ne helyezzen nyílt lángot, pl. égő gyertyát, a 2 az 1-ben fejhallgatóra vagy annak közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben távol kell tartani a terméktől, hogy a lángok ne terjedhessenek át.
- A termékben lítium-ion akkumulátor van: az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

VIGYÁZAT - halláskárosodás

- Fokozatos halláskárosodáshoz vezethet, ha a 2 az 1-ben fejhallgatót nagy hangerőre állítva használja. Mielőtt felhelyezi a fejhallgatót, állítsa halkra a hangerőt.
Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen magas hangerőnek van kitéve.

FIGYELEM - anyagi károk

- A 2 az 1-ben fejhallgatót, valamint az USB- és audiokábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ne üzemeltesse a 2 az 1-ben fejhallgatót a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne csatlakoztassa a 2 az 1-ben fejhallgatót egy különálló erősítő hangszórókimenetére, mivel ettől a termék megsérülhet.
- Óvja a 2 az 1-ben fejhallgatót nagy hőtől, mint például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedveségtől.
- A 2 az 1-ben fejhallgató bekapcsolása előtt legfeljebb szobai hangerőt állítson be a csatlakoztatott hangforráson. Ezáltal elkerülhető a fejhallgató túlterhelésből adódó károsodása.
- Mágneses igazolványokat, telefon- és hitelkártyákat, továbbá hangszalagokat, órákat stb. tartson távol a fejhallgatótól, mivel ezek a fejhallgatóba beépített mágnesektől megrongálódhatnak.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, ill. agresszív vagy súroló hatású tisztítószer. Használjon puha, szőszmentes kendőt.
- Ha a 2 az 1-ben fejhallgatót hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor ne használja a fejhallgatót néhány óráig.

Termékrajz (tartozékok)

**2 az 1-ben
fejhallgató**

állítható
fejpánt

LINE IN audió-
kábel csatlakozó

OFF/ON
hangszóró
be-/kikapcsolása


LED kontroll-lámpa

USB-port

+ hangerő növelése

- hangerő csökkentése

**USB
töltőkábel**




audiókábel



Üzembe helyezés

A 2 az 1-ben fejhallgató beépített akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátort fel kell tölteni, mielőtt a 2 az 1-ben fejhallgatót hangszóróként használja. Ha a 2 az 1-ben fejhallgatót csak fejhallgatóként szeretné használni, nem kell feltölteni az akkumulátort.

Akkumulátor feltöltése



- ▷ Szükség esetén tolja az **OFF/ON** kapcsolót az **OFF** irányába.



- ▷ Csatlakoztassa a 2 az 1-ben fejhallgatót a számítógéphez az ábra alapján.
A **LED** kontroll-lámpa pirosan világít.
Az üres akkumulátor kb. 2-3 óra alatt tölthető fel. A **LED** kontroll-lámpa zölden világít, mihamint az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A lejátszási idő (környezeti körülményektől stb. függően) kb. 6 óra.



- A 2 az 1-ben fejhallgatót használhatja, miközben az akkumulátor töltődik. Így hosszabb ideig tart a feltöltés.
- Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2 havonta töltsen fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a fejhallgató.

Lejátszókészülék csatlakoztatása

FIGYELEM - anyagi károk

- Vegye figyelembe az adott lejátszókészülék használati útmutatóját is.

1. Kapcsolja ki azt a lejátszókészüléket, amelyikre csatlakoztatni szeretné a 2 az 1-ben fejhallgatót, és kis hangerőt állítson be.




2. A mellékelt audiokábelrel csatlakoztassa a 2 az 1-ben fejhallgató **LINE IN** csatlakozóhüvelyét a lejátszókészülék fejhallgató aljzatához (fejhallgató jel vagy PHONE jelöli).

Használat

Fejhallgató funkció


A fejhallgató funkció használatához a 2 az 1-ben fejhallgatónak nincs szüksége az akkumulátorra. Az akkumulátort nem kell feltölteni.



- ▷ Szükség esetén tolja az **OFF/ON** kapcsolót az **OFF** irányába.
A **LED** kontroll-lámpa kialszik.
A hangszóró funkció ki van kapcsolva.
A hangerő a lejátszókészüléken szabályozható.


Hangszóró funkció

A hangszóró funkció használatához a 2 az 1-ben fejhallgatónak szüksége van az akkumulátorra. Szükség esetén először töltsse fel az akkumulátort (lásd „Üzembe helyezés” fejezet „Akkumulátor töltése” bekezdését).




- ▷ Tolja az **OFF/ON** kapcsolót az **ON** kapcsoló irányába.
A **LED** kontroll-lámpa zölden világít.
A fejhallgató funkció ki van kapcsolva.
A hangerő a lejátszókészüléken és a fejhallgatón is szabályozható.

Hangerő beállítása



- ▷ Szükség esetén nyomja meg többször a + gombot a fejhallgató bal oldalán a kívánt hangerő fokozatos növeléséhez.

Ha a + gombot lenyomva tartja, a hangerő gyorsan növekszik.



- ▷ Szükség esetén nyomja meg többször a - gombot a fejhallgató bal oldalán a kívánt hangerő fokozatos csökkentéséhez.

Ha a - gombot lenyomva tartja, a hangerő gyorsan csökken.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ Szükség esetén törölje le a fejhallgatót egy puha, szőszmentes ruhával.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nincs hang

- Fel van töltve az akkumulátor?
 - Minden csatlakozókábel megfelelően illeszkedik?
 - Be van kapcsolva a fejhallgató, illetve hangszóró funkció?
 - Megfelelő hangerőre van állítva a fejhallgató, illetve a lejátszókészülék?
-

Műszaki adatok

Modell:	301 336
Akkumulátor:	Lithium-Ion 3,7 V  500mAh
Töltési idő:	kb. 2-3 óra
Lejátszási idő:	kb. 6 óra (a lejátszási idő a hangerőtől, környezeti körülményektől stb. függően)
Csatlakozóhévely:	3,5 mm-es sztereó jack csatlakozóhoz
Kimeneti teljesítmény:	3 watt
Ellenállás:	32 Ohm
Szélessávú feszültség:	240 mV
(WBCV)	
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40° C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A készülék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb

Cd

Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák:

Pb = ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.)

Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizték meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül a kijavítás helyett a kicserélést választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül

érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés-szerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetés-szerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk.

Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: HU 301 336
