




Falitükör világítással



Kedves Vásárlónk!

Új falitűkre LED-ekkel van ellátva, amelyek meleg fényt árasztanak. A LED-eknek különösen alacsony az energiafelhasználásuk és hosszú az élettartamuk.

A tűkröt vízszintesen és függőlegesen is felfüggesztheti.

A falitűkröt a hálózati csatlakozóval egy csatlakozóaljzathoz, vagy közvetlenül az elektromos hálózathoz is csatlakoztathatja.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	13	Használat
4	Biztonsági előírások	13	Tisztítás
6	Termékrajz (tartozékok)	14	Műszaki adatok
7	Felszerelés előtt	14	Hulladékkezelés
7	Mielőtt elkezdené	15	Jótállási jegy
7	Felszerelési variációk		
8	Felszerelés csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatás esetén		
10	Felszerelés elektromos hálózathoz való csatlakoztatás esetén		

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Rendeltetés

- A világítással ellátott falitükör magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.
- A világító tükör csak belső helyiségekben használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. A kisgyermeket tartsa távol a terméktől.
- A gyermekeket a termék apró alkatrészeitől és a csomagolóanyagtól tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ha nedves helyiségben (pl. fürdőszobában) szereli fel a tükröt, vegye figyelembe a német DIN VDE 0100 szabvány 701. részében (2. terület) foglaltakat, amelyben többek között meg van határozva a minimális távolság az áramot vezető részek (izzó, kapcsoló, hálózati vezeték stb.) és a vízforrások (vízcsap, zuhany, fürdőkád stb.) között. Ennek megfelelően pl. zuhanykabin esetén be kell tartani a minimum 60 cm távolságot, zuhanyfüggöny esetén pedig a 120 cm távolságot. Saját biztonsága érdekében nedves helyiségben történő felszerelés esetén kérjen tanácsot egy szakembertől.

- Ne használja a kapcsolót nedves kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz - pl. a tisztítás során - a tükör elektromos részeibe.
- A tükör elektromos hálózatra való csatlakoztatásánál ...

... a csatlakoztatást csak egy megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti el!

... a felszerelés és a tisztítás előtt feszültségmentesíteni kell a hálózatot. Csavarja ki a megfelelő biztosítékot vagy állítsa a biztosíték kapcsolóját a „KI” állásba.

... háromfázisú vezetékre van szükség!

Amennyiben az Ön háztartásában csak kétfázisú vezeték lett beszerelve, nem csatlakoztathatja a tükörvilágítást, mivel ebben az esetben nem biztosított az áramütés elleni védelem! Ha szükség van a vezeték módosítására, azt kizárólag egy megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti!

- Csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatás esetén, csak a felszerelés után dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.

- Ha a tükröt egy csatlakozóaljzathoz csatlakoztatta, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... mielőtt megtisztítja a tükröt,
... vihar esetén,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... mielőtt leveszi a tükröt.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.
- Ne csatlakoztassa a tükröt, ha a hálózati vezetéken vagy a világítás más részein sérülések láthatók.
- A felszerelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A készüléken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- A világítással ellátott falitükröt robbanásveszélyes helyiségben használni tilos.


VIGYÁZAT – sérülések

- A tükör törékeny. Eltörhet és ezáltal sérülésveszély áll fenn!

FIGYELEM - anyagi károk

- A felszerelés előtt helyezze a tükröt egy puha és tiszta alátétre, nehogy megkarcolódjon vagy megsérüljön a felülete.
- Ha állítva akasztja fel a tükröt, az csak a rögzítőcsavarok becsavarása után illeszkedik szorosan a tartólemezhez. Tartsa erősen a tükröt, hogy le ne essen!
- A tükörfelület tisztításhoz soha ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény keféstb.
- A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön falazatához megfelelő szerelőanyag felől, és szükség esetén cserélje ki.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

Termékrajz (tartozékok)



Ábra nélkül:

- 4-4 db csavar, csavaralátét és tipli
- 4 db vékony és 2 db vastag távtartó gyűrű
- 6 db kétoldalú ragasztógyűrű

Felszerelés előtt



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket is tárolja olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

VIGYÁZAT - anyagi károk

- A tükröt egy puha, tiszta alátétre fektesse.

1. Vegye ki a tükröt a csomagolásból.
2. Vegye ki a szerelőanyagokat tartalmazó zacskót a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes, a „Termékrajz (tartozékok)” fejezetben felsorolt tartozék.
3. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Mielőtt elkezdené

- A tükör elektromos hálózatra való csatlakoztatásánál az áramvezeték vége a tükör felfüggesztési helyének közepéig lógjon ki a falból.
- Amennyiben csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja a tükröt, legyen egy csatlakozóaljzat a közelben. A hálózati vezeték hossza a tükörfelület külső szélétől számítva kb. 2 méter.
- A tükör hátoldalán több akasztólyuk is található. Ha a tükröt egy csempezett falra szeretné felszerelni, lehetőleg a fugába fúrja a lyukakat.

Felszerelési variációk

- A tükröt ...
... **az elektromos hálózatra**, tehát a falban található villanyvezetékre, vagy
... a hálózati csatlakozóval **egy csatlakozóaljzathoz** lehet csatlakoztatni.
- A tükröt felfüggesztheti ...



... fektetve, függőleges megvilágítással vagy ...



... állítva, vízszintes megvilágítással.

Ha állítva akasztja fel a tükröt, ügyeljen arra, hogy a be-/kikapcsoló gomb lefelé nézzon.

Felszerelés csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatás esetén




VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- Ha nedves helyiségben (pl. fürdőszobában stb.) szereli fel a tükröt, vegye figyelembe a német DIN VDE 0100 szabvány 701. részében (2. terület) foglaltakat.
- A tükrö csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatása esetén csak a felszerelés után dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.
- A felszerelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

VIGYÁZAT - anyagi károk


- A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön falazatához megfelelő szerelőanyag felől.

1.



Távolítsa el a tartólemez alján található rögzítőcsavarokat.

2.




Először alul emelje le a tartólemezt a tükrőről (a), majd lassan és óvatosan lefelé vegye le (b).

3. Fordítsa meg a tartólemezt.




- Ha állítva szeretné felfüggeszteni a tükröt, fordítsa el a tartólemezt és a tükröt a következő lépésekben 90 fokkal, hogy a be-/kikapcsoló gomb lefelé nézzen.
- Ha a tükröt egy csempekiszőgelésre szeretné felszerelni, használjon a csempezetlen falfelületen a vékony távtartó gyűrű helyett egy vastagot, hogy kiegyenlítse a kiszőgelést.




- ▷ Tartsa a tartólemezt a falhoz, és jelölje ki a furatok helyét.
- ▷ Fúrjon 6 mm átmérőjű lyukakat, és helyezze be a tipliket.
- ▷ Ragassza a ragasztógyűrűket a távtartó gyűrűkre, és erősítse őket a tartólemez hátoldalán a megfelelő helyre. Előtte húzza le a védőfóliákat a ragasztógyűrűkről.
- ▷ Szerelje fel a tartólemezt a csavarokkal és a csavaralátétekkel a falra.
- ▷ Szükség esetén még egyszer állítsa be egyenesen a tartólemezt.

VIGYÁZAT - anyagi károk

- Ha állítva függeszti fel a tükrozt, az csak a rögzítőcsavarok becsavarása után illeszkedik szorosan a tartólemezhez. Tartsa meg erősen a tükrozt, hogy le ne essen!



Akassza a tükrozt felül az akasztófülek segítségével a tartóba (a), majd alul nyomja be a helyére (b).



Rögzítse a tükrozt a tartólemez alján található rögzítőcsavarokkal.

7. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.
8. Húzza le a védőfóliát a tükörről.

Felszerelés elektromos hálózathoz való csatlakoztatás esetén




VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- Ha nedves helyiségben (pl. fürdőszobában stb.) szereli fel a tüköröt, vegye figyelembe a német DIN VDE 0100 szabvány 701. részében (2. terület) foglaltakat.
- A tükör elektromos hálózathoz való csatlakoztatásánál a felszerelés előtt feszültségmentesíteni kell a hálózati vezetékét. Csavarja ki a megfelelő biztosítékot vagy állítsa a biztosíték kapcsolóját a „KI” állásba.
- A felszerelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

VIGYÁZAT - anyagi károk


- A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön falazatához megfelelő szerelőanyag felől.

1.



Távolítsa el a tartólemez alján található rögzítőcsavarokat.

2.




Először alul emelje le a tartólemezt a tükörről (a), majd lassan és óvatosan lefelé vegye le (b).

3. Fordítsa meg a tartólemezt.



- Ha állítva szeretné felfüggeszteni a tükröt, fordítsa el a tartólemezt és a tükröt a következő lépésekben 90 fokkal, hogy a be-/kikapcsoló gomb lefelé nézzen.
- Ha a tükröt egy csempekiszőgelésre szeretné felszerelni, használjon a csempézetlen falfelületen a vékony távtartó gyűrű helyett egy vastagot, hogy kiegyenlítse a kiszögelést.


4.



- ▷ Tartsa a tartólemezt a falhoz, és jelölje meg a furatok helyét.
- ▷ Fúrjon 6 mm átmérőjű lyukakat, és helyezze be a tipliket.

- ▷ Ragassza a ragasztógyűrűket a távtartó gyűrűkre, és erősítse őket a tartólemez hátoldalán a megfelelő helyre. Előtte húzza le a védőfóliát a ragasztógyűrűkről.
- ▷ Szerelje fel a tartólemezt a csavarokkal és a csavaralátétekkel a falra.
- ▷ Szükség esetén még egyszer állítsa be egyenesen a tartólemezt.

5. Csak villanszerelők számára




Nyissa ki a sorkapocs dobozát, és a csatlakoztatást egy megfelelően képzett villanszerelővel végeztesse.

Ügyeljen arra, hogy a sárga-zöld földelővezeték legyen a leghosszabb, hogy abban az esetben, ha a vezeték leszakadna, továbbra is fennálljon az áramütés elleni védelem.


6. Zárja be a sorkapocs dobozát.

VIGYÁZAT - anyagi károk

- Ha állítva függeszti fel a tükröt, az csak a rögzítőcsavarok becsavarása után illeszkedik szorosan a tartólemezhez. Tartsa meg erősen a tükröt, hogy le ne essen!



Akassza a tükröt felül az akasztófülek segítségével a tartóba (a), majd alul nyomja be a helyére (b).



Rögzítse a tükröt a tartólemez alján található rögzítőcsavarokkal.

9. Csavarja vissza, illetve kapcsolja vissza a biztosítékot.
10. Húzza le a védőfóliát a tükörről.

Használat



VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- Ne használja a be-/kikapcsoló gombot nedves kézzel.

- ▷ A tükörvilágítást a be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be majd újra ki.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- Ha az elektromos hálózathoz csatlakoztatta a tükröt, a tisztítás előtt csavarja ki a megfelelő biztosítékot vagy állítsa a biztosíték kapcsolóját a „KI” (ki) állásba.
- Ha csatlakozóaljzathoz csatlakoztatta a tükröt, a levétel előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos részekbe.

- ▷ Nedvesítsen be egy puha, nem bolyhosodó kendőt vízzel és szükség esetén kevés üveg tisztítószerezrel, és törölje le a tükörfelületet.

Műszaki adatok

Modell: 322 732
Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény: 15 W
Izzó: 24 db 0,5 W-os LED (nem cserélhető)
Érintésvédelmi osztály: I
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között
Ez a lámpa gyúlékony felületeken történő felszerelésre alkalmas.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül **a kijavítás helyett a kicserélést** választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e

kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződés től, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetesszerű használatot akadályozza.

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos

nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetesszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo
Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 322 732
