




Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az érzékelővel üzemelő szappanadagolót folyékony szappan vagy kézfertőtlenítőszer érintésmentes adagolására tervezték. Ne használja rendeltetésétől eltérő célra!

A termék nedves helyiségekben való használatra alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Fertőtlenítőszer fogyasztása káros az egészségre! Ezért tartsa a terméket olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Vigyázat - tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Ne szerelje jobban szét a készüléket, mint amennyire ebben a használati útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/-).


- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlmelegedés veszélye!
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék megfelel az IPX4 védelmi osztálynak. Ez fröccsenő víz elleni védelmet jelent. Védje azonban a folyóvíztől. A terméket semmilyen körülmények között nem szabad vízbe meríteni. Ez megrongálná a terméket.
- Csak folyékony és kímélő szappant vagy kézfertőtlenítőt használjon. A szappanadagoló csak korlátozottan alkalmas sűrű, gélszerű vagy erősen habzó termékekhez.
- Soha ne töltsön a tartályba maró vagy oldószertartalmú folyadékokat! Ezek károsítanák a készüléket.
- Ne ragasszon semmit a mozgásérzékelőre, ne fedje le és ne fesse le.
- Ahhoz, hogy a tartó a tesa® ragasztópárnával jól tapadjon a kiválasztott helyre, a felületnek a felragasztás előtt száraznak, por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Ezen kívül a felület legyen szilárd, sima és megfelelő teherbírású. Egyenetlen és porózus felületek nem felelnek meg erre a célra.
- A tesa® ragasztópárna tartós rögzítésre szolgál. A tartós 40 °C feletti hőmérséklet csökkenti a tesa® ragasztópárna tartóerejét. 15 °C-os hőmérséklet alatti használatra a ragasztópárna nem alkalmas.
- A tesa® ragasztópárna csak kb. 24 óra elteltével éri el teljes ragasztóerejét. Ne terhelje meg a tartót túl korán.
- Úgy rögzítse a tartót, hogy ne okozzon kárt, ha a szappanadagoló valamikor esetleg leesik.

- Ha a tartót el szeretné távolítani a tesa® ragasztópárnával, előfordulhat, hogy ragasztómaradványok maradnak a felületen. Ezek azonban a megfelelő, sima felületekről a legtöbb esetben egyszerűen ujjal lekaparhatók. Vegye figyelembe: festett felület esetén a festék is leválhat!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív, súroló oldószert hatású tisztítószert.
- A készülék csúszásgátló talppal van ellátva. Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Használat közben a lecsöpögő folyékony szappan vagy fertőtlenítőszer az alatta lévő felületre kerülhet. Ezért a szappanadagolót ne helyezze érzékeny felületekre, hanem lehetőleg a mosdókagyló szélére. Ha ez nem lehetséges, helyezzen csúszásmentes alátétet a termék alá, vagy helyezzen megfelelő felfogóedényt (tányért, tálat vagy hasonlót) a készülék alá vagy elé.


Használat előtt

- Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.


Elemek behelyezése





- Csavarja le a tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba a szivattyúegységről.




- Fordítsa a szivattyúegységet fejfel lefelé.




- Forgassa a szivattyúegység alján lévő elemtartó rekesz fedelét az **open**  irányba, és vegye le.



- Húzza ki az elemtartót az elemtartó rekeszből, és helyezze be az elemeket az ábrának megfelelően. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Helyezze vissza az elemtartót az **érintkezőkkel** **előre** az elemtartó rekeszbe.




- Húzza ki az elemtartót az elemtartó rekeszből, és helyezze be az elemeket az ábrának megfelelően. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).



- Helyezze az elemtartó fedelét az elemtartó rekeszre, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, a **lock**  felé, amíg az hallhatóan és érezhetően a helyére kattann.

 Elemcsere akkor szükséges, ha az érzékelő már nem reagál a készülék bekapcsolásakor.

Tartály feltöltése




- Csavarja el a tartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, és teljesen vegye ki.
- Töltse fel a tartályt folyékony szappannal vagy fertőtlenítőszerrel a **max** jelölésig.
- Csavarja el a tartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, amíg hallhatóan és érezhetően bekattan.
- Csavarja vissza a tartályt az óramutató járásával megegyező irányba a szivattyúegységre.


Használat

- Állítsa a szappanadagolót egy sima, stabil felületre.
- Helyezzen egy megfelelő felfogóedényt (tálat vagy hasonlót) az adagolókar alá.

Bekapcsolás




- Hajtsa fel a szivattyúegység fedelét.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot . A kontroll-lámpa röviden felgyullad.



- Hajtsa le a fedelet.

Most a készülék üzemkész.

Folyékony szappan/fertőtlenítőszer eltávolítása




- Tartsa a kezét az adagolókar alá.

Az adagolókarban található érzékelő elindítja a szivattyúzási folyamatot, és az előre beállított mennyiségű folyékony szappan vagy fertőtlenítőszer adagolásra kerül. Amint leveszi a kezét, leáll az adagolás.

Ezt a folyamatot tetszőlegesen gyakran megismételheti, amíg a szappanadagoló be van kapcsolva.


Kikapcsolás




- Újra nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot . A kontroll-lámpa röviden felgyullad.

A készülék ki van kapcsolva.

Szappanadagoló falra szerelése a tartóval



- Távolítsa el a védőfóliát a ragasztópárna egyik oldaláról, és ragassza a tartó hátuljára.
- Távolítsa el a védőfóliát a ragasztópárna másik oldaláról, és ragassza a kívánt helyre.
- Várjon kb. 24 órát, amíg a ragasztópárna eléri a teljes tapadóerejét.
- Állítsa a szappanadagolót a tartóra.



- Állítsa a szappanadagolót a tartóra.

Tisztítás és tárolás

Tisztítás

- Kapcsolja ki a szappanadagolót a „Kikapcsolás” pontban leírtak szerint.
- Óvatosan törölje át a szappanadagoló üritse ki a maradék tartalmat.
- Öblítse ki a tartályt, a tartály fedelét és a tömlőt friss vízzel, és hagyjon némi maradék vizet a tartályban.
- Szerelje össze a terméket, és kapcsolja be.
- Többször aktiválja az érzékelőt, hogy a víz adagolásra kerüljön. Ez átöblíti a csövet az adagoló belsejében.
- Kapcsolja ki ismét a készüléket, vegye ki a tartályt, és hagyja nyitva száradni a levegőn.

Alaposabb tisztításhoz:

- Vegye le a tartályt a szivattyúegységről az „Elemek behelyezése” pontban leírtak szerint.
- Nyissa ki a tartályt, és szükség esetén ürítse ki a maradék tartalmat.
- Öblítse ki a tartályt, a tartály fedelét és a tömlőt friss vízzel, és hagyjon némi maradék vizet a tartályban.
- Szerelje össze a terméket, és kapcsolja be.
- Többször aktiválja az érzékelőt, hogy a víz adagolásra kerüljön. Ez átöblíti a csövet az adagoló belsejében.
- Kapcsolja ki ismét a készüléket, vegye ki a tartályt, és hagyja nyitva száradni a levegőn.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a szappanadagolót:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Alaposan tisztítsa meg a szappanadagolót a „Tisztítás” pontban leírtak szerint.
- Vegye ki az elemeket a termékből.
- A szappanadagolót száraz helyen tárolja.

Műszaki adatok	
Modell:	698 908
Elemek:	4 db LR3 (AAA)/1,5 V
Érintésvédelmi osztály:	III 
Védelmi osztály:	IPX4
Töltési mennyiség:	kb. 250 ml
Infravörös mozgásérzékelő	
Hatótávolság:	0-5 cm
Reakcióidő:	0,1 másodperc
Környezeti hőmérséklet: +10 és +35 °C között	
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu	
	
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagokat** fajtájuk szerint ártalmatlanítsa. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.