



# LED-es fényfüggöny

## Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.




A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A terméket száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték.

A termék magánjellegű használatra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ezért ne használja a terméket a fürdőszobában vagy hasonló nedves helyiségekben. Ne használja a terméket a szabadban sem.
- Ne merítse a terméket és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzataból, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, ...  
... ha használat közben üzemzavar lép fel,  
... vihar esetén,  
... ha távozik otthonából,  
... mielőtt megtisztítja a terméket.  
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

## Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció



1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
  - ... **1-szer**, a termék folyamatos bekapcsolásához.
  - ... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.  
A fényfüggöny LED-jei 2-szer villognak, majd folyamatosan világítanak.
  - ... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.


Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

**Időzítő funkció:** A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:  
bekapcsolnak: 6 órára  
kikapcsolnak: 18 órára  
bekapcsolnak: 6 órára stb.

## Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból.
2. Törölje át a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.

## Műszaki adatok

Modell:	645 936
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,5 V $\text{---}$ , 1 W
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi szint:	IP20
Izzók:	LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



## Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektrmos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén árosak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmenetesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

## LED-es fényfüggöny rögzítése a mellékelt ragasztópárnákkal

- A ragasztópárnák, mint a tapadókorongok minden sima, fényes felületen, pl. tükör- és üvegfelületeken, csempén, fémen vagy melaminbevonatú bútorfelületeken megtapadnak. Ahhoz, hogy a párnák jól megtapadjanak, a felületnek por-, zsír-, szilikon-, vízkő- és egyéb szennyeződésektől mentesnek, valamint száraznak kell lennie.
- A párnák strukturált vagy nem fényes felületeken nem tudnak optimálisan megtapadni. A tapétára való felvitel ezért nem ajánlott. Kerülje a színre érzékeny felületeket.
- A ragasztópárnák maradék nélkül eltávolíthatók.
- A párnák idővel leválhatnak. Ezért időről időre ellenőrizze a tapadást, és szükség esetén nyomja meg újra erősen a párnákat.
- Ne akasszon más törékeny tárgyakat a párnákra - a LED-es fényfüggöny kivételével -, ha azok mégis leválnának.
- Ne terhelje túl a ragasztópárnákat.
  1. Szükség esetén a ragasztópárnák rögzítése előtt tisztítsa meg azt a felületet, ahová fel szeretné ragasztani őket.
  2. Tartsa a terméket arra a felületre, ahová fel szeretné tenni, így látható, hogy hová kell felragasztani a ragasztópárnákat.
  3. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnák hátoldaláról, ragassza fel, és jól nyomja rá.
  4. Akassza a LED-es fényfüggöny az akasztókra

---

**Cikkszám: 645 936**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)