

Rugalmas cipőfűző

hu Használati útmutató

Cikkszám: 677 498

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 134931AB1X1XIV · 2023-08



Cipőfűző befűzése

Rugalmas cipőfűző csavaros rögzítővel a cipő gyors fel- és levételéhez fűzés nélkül.



Figyelem: Gyermekektől távol tartandó! Lenyelhető apró részek. Csak felnőttek fűzhetik be.

• Gondosan határozza meg a cipőfűző hosszát!

Ha egyszer elvágta, a cipőfűzőt csak rövidíteni lehet, hosszabbítani már nem.

1. Először is mérlelje, hogy a pár cipő szabadidő cipő-e, vagy példáulú sportoláshoz fogja használni. Sportolás közben fontos a biztos tartás, véd a sérülések ellen. Szabadidős használathoz lehet egy kicsit kényelmesebb.

2. Fűzze be a cipőfűzőket (1), és először - a cipővel a lábán - normál dupla csomót használva kösse össze őket. Mozgassa a lábát, tegyen néhány lépést, hogy lássa, a cipő biztosan tartja-e a lábfejét anélkül, hogy túl szoros lenne.

3. Ezután jelölje meg a megállapított hosszúságot közvetlenül a dupla csomó alatt (2), és oldja ki a csomót.

4. Húzza a zár egyik felét (3-5) a cipőfűző mindkét végére, majd kössön egy egyszerű csomót közvetlenül a megfelelő jelölésnél mindkét végén.

Ellenőrizze még egyszer, hogy megfelelő-e a hossz!

5. Vágja le a végeket közvetlenül a csomó felett (6), és olvassza össze a végeket úgy, hogy rövid ideig egy öngyújtó lángja fölé tartja őket (7).

Csavarja össze a zárat (8).

• Szabadidős használat esetén vagy a cipő hosszú távon esetleg túl szűk lenne, nyitva is hagyhatja a zárat, vagy rácsavarhatja a felesleges ellendarabokat (9).

