


Tchibo

Elektromos szemöldökformázó



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126675HB66XXII · 2022-04

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék szemöldök, valamint arcon található szőrszálak vágására szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- A csomagolóanyagot és az apró részeket gyermekektől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszély


- Ne vezesse be a vágófejet a fül- vagy az orrnyílásba, mert megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.
- A használat során ügyeljen arra, hogy a vágófej szorosan illeszkedjen.
- Ha a készülék vagy a vágófej megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen.
Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék tisztításnál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.

Termékrajz (tartozékok)



További tartozékok (kép nélkül):

1 tisztítóecset

1 elem

Üzembe helyezés



1. Húzza le az elemtartó kupakját a készülékről.
2. Helyezze be a mellékelt elemet az elemtartóban ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Tolja vissza az elemtartó kupakját a készülékre.
A kupaknak hallhatóan és érezhetően rá kell kattannia.



Elemcserére akkor van szükség, ha a vágófej pengéi már alig vagy egyáltalán nem mozognak.

Használat



- Ha a készüléket az arcon használja, mindig használjon tükröt.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakokat a vágófejre. Csak így van leblokkolva a be-/kikapcsoló tologomb, és a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.



1. Vegye le a védőkupakot.
2. A készülék bekapcsolásához tolja felfelé a be-/kikapcsoló tologombot.
3. Vezesse végig a vágófejet óvatosan - a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen is - a szemöldökvonal mentén.



A készülékkel így módon leborotválhatja a tarkóról is a hajszálakat, vagy eltávolíthatja a más testfelületen növekvő, nemkívánatos szőrszálakat is.

4. A készülék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló tologombot lefelé.



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Vigyázat orrszőrzet vágása során: Ne vezesse be a vágófejet az orrnyílásba. A készülékkel csak az orrból kiálló szőrszálakat távolítsa el.
- Vigyázat fülszőrzet vágása során: Ne vezesse be a vágófejet a fülnyílásba. A készülékkel csak a fül külső részén található szőrszálakat távolítsa el.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- A tisztításnál a készülék elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény keféket és hasonlókat.

▷ Kapcsolja ki a készüléket, és kefélje át a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel.



Az alapos tisztításhoz vegye le a vágófejet a készülékről.

1. Felfelé húzza le a vágófejet.

2. Öblítse le a vágófejet folyó víz alatt, és hagyja teljesen megszáradni.

- ▷ Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.
3. Helyezze vissza a vágófejet ütközésig. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.
-

Burkolat tisztítása

- ▷ Szükség esetén törölje át a burkolatot egy enyhén nedves kendővel. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.
-

Műszaki adatok

Modell:	647 037
Elem:	1 db LR03(AAA)/1,5V
Üzemidő:	60 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Cikkszám: 647 037



www.tchibo.hu/utmutatok

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu
