


Tchibo

Tésztaadagoló

hu Használati útmutató



Kedves Vásárlónk!

Az új tésztaadagoló segítségével tisztán és pontosan mérheti ki a folyékony tésztát. Így a palacsinta- vagy gofrisütés gyerekjáték lesz.

Olvassa el figyelmesen az útmutatóban található utasításokat, hogy sokáig örömet lelje a termékben.

Jó étvágyat kívánunk!

A Tchibo csapata


Rendeltetés

- A tésztaadagoló inkább folyékony tészták, például gofri- vagy palacsintatészta, valamint lehűtött, folyékony lekvár adagolására alkalmas.
- Ne öntsön forró lekvárt a tésztaadagolóba, mert ezáltal a termék megsérülhet.
- A tésztaadagoló nem alkalmas élelmiszerek tárolására vagy szállítására.
- A tésztaadagolóban nem szabad keverni, azaz nem alkalmas tészta bekeverésére.
- A termék magánjellegű használatra készült, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

Használat

Tisztítsa meg a tésztaadagolót az első használat előtt a „Tisztítás és tárolás” fejezetben leírtak szerint.

1. Maximum a 900 ml-es jelölésig töltsön bele tésztát.
2. Helyezze fel a fedelet.
3. Tartsa a tésztaadagolót pl. egy muffin-forma vagy egy gofrisütő fölé.



4. Nyomja össze a fogantyút.

A tészta kifolyik a tésztaadagolóból.

5. A tészta adagolásának befejezéséhez engedje el a fogantyút.

Tisztítás és tárolás

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefét vagy hasonlót.

1. Vegye le a fedelet.
2. Távolítsa el a tésztaamaradékot.
3. Mosogassa el a tésztaadagolót és a fedelét meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel.

A tésztaamaradék eltávolításához nyomja meg egy párszor a fogantyút.

4. Ellenőrizze, hogy a tésztaadagoló nyílása alul teljesen tiszta-e. Szükség esetén még egyszer tisztítsa meg.
5. Végül alaposan törölje szárazra a tésztaadagolót.

▷ Csak akkor pakolja el a terméket, ha az teljesen megszáradt.

A tésztaadagoló max. 50 °C-ig mosogatógépben is tisztítható. Mi azonban a kímélőbb kézi mosogatást ajánljuk.

Először azonban mindenképpen kézzel tisztítsa meg, különben az esetleges tésztaamaradékok rászáradnak, és később nem lehet eltávolítani.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Cikkszám: 678 241