


LED-es mennyezeti lámpa



Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A termék magánháztartásokban való használatra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.



A lámpa csak száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva, a szabadban nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el. Eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben használni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, illetve nem szabad vízbe meríteni, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.


- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részekben látható sérülés látható.
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- A LED-ek szilárdan be vannak építve a lámpába. Cseréjüket kizárólag egy szakszerviz végezheti el.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.

FIGYELEM – anyagi károk és könnyebb sérülések

- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszabályozós kapcsolóhoz, mert ez megrongálhatja az elektronikát.
- A mellékelt tiplik és csavarok szokásos mennyezet-hez alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagról, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Termékrajz (tartozékok)



Felszerelés előkészítése

Kicsomagolás



VESZÉLY gyermekek esetében - életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket is olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

- ▷ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül szerelőanyagot kidobjon.

Furatok bejelölése és a lámpatartó felszerelése




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében


- A villanyhálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetéket.
- Győződjön meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

FIGYELEM - anyagi károk

- A mellékelt tiplik és csavarok szakasos mennyezethez alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagról, és szükség esetén cserélje ki.




Csavarozza ki a födémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a födémkengyelt.




Távolítsa el a kapcsot a födémkengyelen található dugóról.

3. A födémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.



Fúrja ki a lyukakat a tipliknek, és rögzítse a födémkengyelt a mennyezethez a tiplikkel és a csavarokkal.



Dugja vissza a kapcsot a födémkengyelen található dugóra.


Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére



VESZÉLY - életveszély áramütés
következtében


- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Az elektromos felszerelést **csak szakember végezheti el. Eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**

- ▷ A villanyvezetékét, a földelő vezeték csatlakoztatását és a szükséges kapcsok összekötését bizza szakemberre.



Felszerelés

Lámpa rögzítése



Tolja rá a lámpatartót a fődémkengyel két, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.

2. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

Kezelés

Lámpa felkapcsolása



VESZÉLY - életveszély áramütés
következtében

Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.

- ▷ Kapcsolja vissza a biztosítékot, illetve helyezze feszültség alá a villanyvezetékét.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

Lépésenkénti fényerőszabályozás (Step-Dimming)

A lámpa Step-Dimming-technológiával van ellátva, és külső fényerőszabályozóval használni tilos.

A LED-ek fényerejének szabályozása a következőképpen történik:

100 %-os fényerő

- ▷ Nyomja meg **1-szer** a villanykapcsolót a lámpa bekapcsolásához. A LED-ek erősen világítanak, **100 %-os fényerővel.**
- ▷ Nyomja meg 1-szer a villanykapcsolót a lámpa kikapcsolásához.

50 %-os fényerő

- ▷ Nyomja meg **3-szor** a villanykapcsolót a lámpa bekapcsolásához. A LED-ek tompított fényel világítanak, **50 %-os fényerővel.**
- ▷ Nyomja meg 1-szer a villanykapcsolót a lámpa kikapcsolásához.

25 %-os fényerő

- ▷ Nyomja meg **5-ször** a villanykapcsolót a lámpa bekapcsolásához. A LED-ek gyengén világítanak, **25 %-os fényerővel.**
- ▷ Nyomja meg 1-szer a villanykapcsolót a lámpa kikapcsolásához.



Ha a lámpát **több, mint 3 másodpercig kikapcsolva hagyja**, akkor a LED-ek a **következő bekapcsoláskor megint erősen, 100 %-os fényerővel fognak világítani.**

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Kizárólag a lámpa külső felülete tisztítható. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az áramot vezető részekre.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

1. Kapcsolja ki a lámpát, és szükség esetén várja meg, hogy annak részei teljesen lehűljenek.
2. A lámpa részeit egy száraz ruhával tisztítsa meg.

Műszaki adatok

Modell:	T627910406
Cikkszám:	379 443
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	LED (4x 6 W, 4x 600 lm, 3000 K; nem cserélhető)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.