




LED-es forgatható lámpa



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 119575HB1XXII · 2021-08

Biztonsági előírások

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
- Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés



A termék száraz, belső helyiségekben és a szabadban vagy nedves helyiségekben használni tilos.

VESZÉLY gyermekek esetén

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A lámpa nem érintkezhet nedvességgel. Tartsa távol csepegő vagy spriccelő víztől is, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Húzza ki a lámpát a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemi zavar lép fel, vihar esetén, ha hosszabb ideig nem használja, illetve mielőtt megtisztítja.
- Ne használja a lámpát, ha azon sérülés látható, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

- A LED-ek szilárdan be vannak építve a lámpába. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. Ha a LED-ek meghibásodtak, akkor az egész lámpát ártalmatlanítani kell.
- Soha ne dugjon további lámpát vagy csatlakozóaljzatot az elforgatható lámpa aljzatába. Ne dugjon a csatlakozóaljzatba tűt vagy hasonló fém tárgyat.

VIGYÁZAT - tűzveszély / égési sérülések

- A lámpa használat közben felforrósodhat. Ügyeljen arra, hogy senki ne érjen hozzá. Ne takarja le a lámpát, és soha ne függessen fölé tárgyakat.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszabályzós kapcsolóhoz; a LED-ek fényereje nem szabályozható.
- Vihar esetén az elektromos hálózatra kapcsolt készülékek megrongálódhatnak. Ezért viharban mindig húzza ki a lámpát a csatlakozóaljzatból.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Műszaki adatok

Modell: 624 564
Hálózati feszültség: 230 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály: I 
Védelmi szint: IP 20
Teljesítmény: max. 4,5 watt
Csatlakozóaljzat: 250 V ~, 16 A
Környezeti hőmérséklet: +10 - +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolítása-
kor ügyeljen a szelektív hulladék-
gyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok gyűjtéséhez
használja a helyi gyűjtőhelyeket



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 624 564
