




Autóporszívó



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117946FV01X00XII · 2021-07

Kedves Vásárlónk!

Új autóporszívója kiválóan alkalmas por, piszkok és morzsák eltávolítására a lábtérből, az autóülésekről stb.

A hosszú csatlakozókábelnek köszönhetően kényelmesen ki tudja porszívózni pl. a csomagtartót is.

A felhelyezhető fugafejjel a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyen tisztán tudja tartani, az érzékeny felületeket pedig a kefefejjel lehet megtisztítani.

Reméljük, örömet leli új autóporszívója használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	11	Tisztítás
4	Biztonsági előírások	11	Fejek tisztítása
7	Termékrajz (tartozékok)	11	Portartály eltávolítása
8	Használat	11	Szűrő kivétele és tisztítása
8	Autóporszívó csatlakoztatása a szivargyújtó aljathoz	14	Burkolat tisztítása
9	Autóporszívó be- és kikapcsolása	14	A biztosíték cseréje
9	Szívófej felhelyezése	15	Üzemzavar / Hibaelhárítás
		16	Műszaki adatok
		16	Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- Az autóporszívó szivargyújtó aljzattal rendelkező járművekben használható. A terméket por, szennyeződés, morzsa stb. felporszívózására tervezték a gépkocsiban. Nem alkalmas nagyobb felületek tisztítására vagy folyamatos használatra.
Az autóporszívó 12V-os rendszerrel használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne merítse a készüléket és a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, mert ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ne fogja meg a készüléket nedves kézzel.
- Amennyiben a csatlakozódugó egy része beszorulna a szivargyújtóba, húzza ki egy szigetelt fogóval vagy hasonló szerszámmal. Először mindig kösse le a jármű akkumulátorát vagy vegye ki a biztosítékot, mielőtt belenyúlna a szivargyújtó aljzatba. Áramütés vagy rövidzárlat veszélye áll fenn az autó elektronikájában!
- Ne dugjon tűt vagy más fém tárgyat a készülék nyílásaiba.

- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a csatlakozódugón vagy a csatlakozókábelben sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.

VIGYÁZAT nem rendeltetésszerű használat esetén

- Semmi esetre se szívja fel a következő dolgokat:
 - izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa stb.: Tűzveszély!
 - nyomtató festékpó: Tűz- és robbanásveszély!
 - maró vagy mérgező anyagok (savak, azbeszt vagy azbesztpor stb.): Egészségkárosodás veszélye!
 - folyadékok (különösen folyékony szőnyegtisztító szerek): Rövidzárlat veszélye!
 - hegyes, kemény tárgyak (üvegszilánkok, szögek stb.): Tönkretelhetnek a szűrőt.
 - gipsz, cement, fúrásból származó por, építési törmelék, smink stb.: Eltömíthetik a szűrőt, és így kárt okozhatnak a készülékben.
 - kábel, vezeték stb.: Megsérülhet a szigetelésük.
- Ne szerelje jobban szét a készüléket, mint amennyire ebben a használati útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a termékben. A termékben, a csatlakozódugón vagy a csatlakozókábelben szükséges javításokat bízza szakszervizre.

VIGYÁZAT - sérülésveszély



- Ha nem használja az autóporszívót, akkor ne hagyja rögzítés nélkül a járműben. Rögzítse pl. a csomagtartóban vagy tárolja a lakásban.
- Ügyeljen arra, hogy senki se botolhasson meg a csatlakozókábelben.

- Soha ne porszívózzon le embereket vagy állatokat. Alapvetően tartsa távol a porszívó nyílását hajtól, testrészektől és ruhadaraboktól, pl. cipőfűzőtől és sáltól. Soha ne próbáljon meg eltávolítani semmilyen eltömődést, amikor a készülék be van kapcsolva.

FIGYELEM – anyagi károk

- Csak a műszaki adatoknak megfelelő szivargyújtó aljzathoz csatlakoztassa a csatlakozódugót.
- Ne hevítse túl az autóporszívót. Legfeljebb 40 perc használat után kapcsolja ki, és hagyja 30 percet hűlni. Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásait ne fedje por vagy ehhez hasonló.
- Az autóporszívót mindig a markolatánál vigye, ne a csatlakozókábelnél fogva.
- A készüléket csak megfelelően behelyezett szűrővel használja.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Az autó akkumulátorának kímélése érdekében húzza ki a csatlakozódugót a szivargyújtó aljzatból, ha nem használja az autóporszívót. Mindig a csatlakozódugót húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Ne tegye ki az autóporszívót szélsőséges hőmérsékleteknek. Óvja közvetlen napsugárzástól, portól és nedvességtől.
- A termék tisztításához ne használjon karcoló, súroló vagy agresszív hatású tisztítószer.
- Mielőtt használná az autóporszívót, vegye figyelembe azon jármű üzemeltetési útmutatóját (különösen hibrid vagy elektromos autók esetén), amelyben az autóporszívót csatlakoztatni szeretné, esetleg forduljon szakkereskedőhöz.

Termékrajz (tartozékok)




Használat




- Az autóporszívó használat közben felmelegszik. Ez normális, és nem jelent hibás működést. Az autóporszívót legfeljebb 40 percig használja szünet nélkül.
- Egyes szivargyújtó aljzatok csak akkor vannak áram alatt, ha ráadta a gyújtást. Először ellenőrizze ezt.

Autóporszívó csatlakoztatása a szivargyújtó aljzathoz




Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló gomb hátra van tolva, illetve hogy a készülék ki van kapcsolva.




Dugja be a csatlakozókábel dugóját az autóporszívó aljzatába, és a csatlakozódugót a szivargyújtó aljzatba.

Autóporszívó be- és kikapcsolása




A porszívó bekapcsolásához tolja előre a be-/kikapcsoló gombot.



A porszívó kikapcsolásához tolja hátra a be-/kikapcsoló gombot.


Szívófej felhelyezése

Kefefej




A kefefej az autóülések és a kényes felületek (pl. a műszerfal) tisztítására alkalmas.

Fugafej



A fugafej olyan sarkok, zugok tisztítására alkalmas, ahová egy nagy fej nem fér be.



A nehezen elérhető helyek tisztításához használja a flexibilis csövet is.

Tisztítás

Fejek tisztítása

1. Kapcsolja ki a készüléket, és vegye le a fejeket.
2. Távolítsa el a kefefejből a hajsálakat és a szálakat.
3. Törölje le a fejeket egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.


Portartály eltávolítása

FIGYELEM - anyagi károk

A készülék nem lehet bekapcsolva, amikor a portartályt leveszi.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a szivargyújtó aljzatból.
2. Tartsa úgy az autóporszívót, hogy a portartály lefelé nézzen.


3.



Forgassa el a portartályt az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le a portartályt a motor részről.


Szűrő kivétele és tisztítása

1.




Vegye ki a szűrőtartót a portartályból.

2.



Vegye ki a szűrőt a szűrő-tartóból.

3.



Vegye le a zárat a szűrőről.

4. Ürítse ki a portartályt. Ha szükséges, törölje ki egy nedves kendővel.

5. Ütögesse ki a szűrőtartót és a szűrő zárat. Ha szükséges, törölje le egy nedves kendővel.

6. Ütögesse ki a szűrőt.


7. Tisztítsa meg a szűrőt egy enyhén nedves, nem bolyhosodó ruhával vagy egy puha kefével.

Erősebb szennyeződés esetén porszívózza ki egy hagyományos porszívóval.

Ha nagyon szennyezett, akkor tiszta, langyos vízben kimoshatja a szűrőt.


Mielőtt újra használatba veszi, hagyja teljesen megszáradni.

8.




Helyezze vissza a szűrő zárat a szűrőre és erősen nyomja rá.

9.




Csavarja rá a szűrőtartót a szűrőre az óramutató járásával megegyező irányba.

10.



Helyezze be a szűrőtartót a portartályba.

11.



Helyezze vissza a portartályt a motorrészre és csavarja rá az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a portartály hallhatóan és érezhetően bekattan.

Burkolat tisztítása

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


▷ Tisztítsa meg a burkolatot egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.

A biztosíték cseréje

Ha az autóporszívó annak ellenére sem működik, hogy a csatlakozódugó megfelelően van csatlakoztatva a szivargyújtó aljzathoz, akkor előfordulhat, hogy meghibásodott a biztosíték és ki kell cserélni.



Egyes szivargyújtók csak akkor vannak áram alatt, ha ráadta a gyújtást. Először ellenőrizze ezt.



1. Lazítsa meg az anyacsavart (szükség esetén egy fogó segítségével), és az ábrázolt sorrendben vegye ki az összes alkatrészt.
Figyelem: A biztosíték rugóval terhelt!
2. Cserélje ki a biztosítékot egy ugyanolyan típusúra (lásd a „Műszaki adatok” fejezet). Pót-biztosíték az autóalkatrész kereskedésben kapható.
3. Szerelje össze az alkatrészeket az ábrázolt sorrendben.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Az autóporszívó nem működik

- Teljesen be van dugva az autóporszívó csatlakozódugója a szivargyújtó aljzatba?
- Áram alatt van a szivargyújtó? Adott esetben rá kell kapcsolni a gyújtást.
- Rendben van az autóporszívó csatlakozódugójában található, illetve a gépkocsi megfelelő szivargyújtójához tartozó biztosíték?

Alacsony szívóteljesítmény

- Tele van a portartály vagy nincs megfelelően behelyezve?
- Nagyon szennyezett a szűrő vagy nincs megfelelően összeszerelve?

Por távozik a portartályból

- Tele van a portartály vagy nincs megfelelően behelyezve?
- Nincs megfelelően behelyezve vagy összeszerelve a szűrő?

Az autóporszívó csatlakozódugójának egy része kihúzás közben meglazult és beragadt a szivargyújtó csatlakozóaljzatába



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Amennyiben a csatlakozódugó egy része beszorulna a szivargyújtóba, húzza ki egy szigetelt fogóval vagy hasonló szerszámmal. Mindig kösse le a jármű akkumulátorát vagy vegye ki a biztosítékot, mielőtt belenyúlna a szivargyújtó aljzatba. Áramütés vagy rövidzárlat veszélye áll fenn az autó elektronikájában!

1. Mindig kösse le a jármű akkumulátorát vagy vegye ki a biztosítékot.
2. A csatlakozódugó beszorult részét egy szigetelt fogóval vagy hasonlóval távolítsa el óvatosan a szivargyújtóból.
3. Rögzítse a részt ismét a csatlakozódugón.
4. Csatlakoztassa újra a jármű akkumulátorát, vagy tegye vissza a biztosítékot.

Műszaki adatok

Modell:	622 993
Áramellátás:	12 V DC szivargyújtó aljzat
Biztosíték:	10 A / 250 V olvadóbiztosíték
Motorteljesítmény:	80 W
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 622 993

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu