


True Wireless sztereo-fülhallgató



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Új, vezeték nélküli fülhallgatója briliáns hangzást biztosít - tisztán csengő magas hangokkal és telt basszussal.

Az optimális illeszkedés és kényelem érdekében 3 pár cserélhető fülpárnát is melléeltünk.

A fülhallgató kihangosítóként is használható:
Telefonhívás esetén lehetőség van a hívás közvetlenül a fülhallgatón keresztül történő fogadására, beszélgetésre és a hívás befejezésére.

A töltődoboz powerbankként is szolgál a fülhallgatók töltéséhez útközben, de más USB-s készülékekhez (max. 5 V/1 A) is.

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 11 Üzembe helyezés**
 - 11 Töltődoboz feltöltése fülhallgatóval vagy anélkül
 - 13 Fülhallgatók töltése útközben a töltődobozban
 - 15 Standby üzemmód
- 16 Fülhallgatók csatlakoztatása**
 - 17 Fülhallgatók kikapcsolása
- 18 Zenelejátszás**
 - 19 Lejátszás elindítása / megszakítása
 - 20 Hangerő szabályozása
 - 21 Zeneszám kiválasztása
 - 21 Telefonálás
 - 25 Google & Siri - funkciók vezérlése okostelefonról
- 25 Használat powerbankként**
- 27 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 30 Műszaki adatok**
- 32 Megfelelőségi nyilatkozat**
- 34 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a termék-től, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A fülhallgató olyan hangátvitelre alkalmas eszköz, amely hordozható lejátszókészülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez, notebookhoz, MP3-lejátszóhoz stb. csatlakoztatható *Bluetooth*® technológiával.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A töltődoboz töltőkészülékként szolgál a fülhallgatók feltöltéséhez, és powerbankként használható más, a műszaki előfeltételeknek megfelelő USB-s készülékekhez.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen bekövetkező veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.
- A fülhallgatók vízsugár elleni védelemmel vannak ellátva, a töltődoboz azonban nem. A fülhallgatók feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:
Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a töltődobozra vagy annak közelébe.
Az edény felborulhat, és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

- Az akkumulátorokat lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha egy akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

VESZÉLY - sérülésveszély

- Az utcai közlekedésben való részvétel során meg kell bizonyosodnia róla, hogy fülhallgató használata esetén hallása nem korlátozott. A használat előtt tájékozódjon arról, hogy az Ön országában milyen korlátozások vonatkoznak fülhallgató használatára a közúti közlekedésben.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termékben lítiumion akkumulátorok találhatók. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ne csatlakoztasson a töltődobozhoz 5 V/1 A-nél magasabb feszültségű készülékeket, mert az túlhevülhet. Ne csatlakoztasson készülékeket az USB-A-kimenet-höz, ha ugyanakkor a fülhallgatókat tölti. Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!
- A töltődoboz és a csatlakoztatott készülékek töltés közben felmelegsznek. Ne takarja le a készülékeket.
- Ne használja a töltődobozt robbanásveszélyes gázok közelében.

VIGYÁZAT - halláskárosodás


-  A fülhallgatók nagy hangerőn történő használata halláskárosodáshoz vezethet. Mielőtt felhelyezi a fülhallgatót, állítsa halkra a hangerőt! Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen magas hangerőnek van kitéve.

FIGYELEM - anyagi károk

- A fülhallgatók rendelkeznek eső és vízsugár elleni védelemmel. Ennek ellenére ne merítse őket vízbe vagy egyéb folyadékba. Óvja a fülhallgatókat magas páratartalomtól, portól, nagy hőtől és közvetlen napsugárzástól is.
- Semmi esetre se nyissa fel a fülhallgatók burkolatát, illetve ne távolítsa el azok részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- A fülhallgatók bekapcsolása előtt legfeljebb szobahangerőt állítson be a csatlakoztatott hangforráson. Ezáltal elkerülhető a fülhallgatók túlterhelésből adódó károsodása.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a fülhallgató közvetlen közeléből. Ezek a termékbe épített mágnesektől megrongálódhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt használjon.

Termékrajz (tartozékok)

töltődoboz



bal fülhallgató






jobb fülhallgató



USB-A-kimenet

micro-USB
hálózati
bemenet






További tartozékok (ábra nélkül):
3-3 további fülpárna a bal és jobb fülhöz

Üzembe helyezés


Töltődoboz feltöltése fülhallgatóval vagy anélkül




A sérülések elkerülése érdekében az akkumulátorok a kiszállításkor csak félig vannak feltöltve. Az első használat előtt töltsd fel teljesen a töltődobozt és a fülhallgatót.



1. A töltődoboz felnyitására nyúljon a mélyedésbe, és hajtsa fel a fedelet, amíg be nem kattannak.




2. A képen látható módon helyezze a fülhallgatókat a töltődoboz mélyedéseibe.
3. Hajtsa le a fedelet.



4. Nyissa fel a csatlakozójatok fedelét úgy, hogy egy kissé megemeli a nyílásnál, majd kifordítja.

5. Csatlakoztassa a töltődobozt a mellékelt töltőkábelrel a számítógép egyik USB-csatlakozójához, vagy USB-s hálózati adapterhez (nem tartozék).




Lezárt fedélnél világít a jelzés a kijelzőben és mutatja a töltődoboz töltési állapotát. Intervallumok kerülnek kijelzésre:

25% - 50% - 75% - 100%.


Ha még az **IN** kijelzés is villog, akkor a töltődoboz akkumulátor töltődik. A töltődoboz kb. 2,5 óra alatt töltődik fel. Amint a kijelzőn a **100%** látható és az **IN** folyamatosan világít, akkor a töltődoboz teljesen fel van töltve.

Fülhallgatók töltése útközben a töltődobozban

Ha hosszabb ideig van úton áramellátás nélkül, akkor a fülhallgatókat feltöltheti a töltődobozban anélkül, hogy azt számítógéphez vagy hálózati adapterhez csatlakoztatná. Ennek előfeltétele, hogy a töltődoboz akkumulátora legyen megfelelően feltöltve.



▷ A képen látható módon helyezze a fülhallgatókat a töltődoboz mélyédeiseibe, és zárja le a fedelet.



Lezárt fedélnél kb. 60 másodpercig világít a jelzés a kijelzőben, és mutatja a töltődoboz töltési állapotát. Intervallumok kerülnek kijelzésre:
100% - 75% - 50% - 25%.

Ha ezen felül még az **OUT** felirat is villog, akkor a fülhallgatók is töltődnek.

A fülhallgatók kb. 1 óra alatt töltődnek fel.

Amint az **OUT** felirat már nem villog, hanem folyamatosan világít, a fülhallgatók teljesen fel vannak töltve.



- Környezeti körülményektől, hangerőtől stb. függően ...
 - ... a fülhallgatók zenelejátszási ideje kb. 5,0 óra.
 - ... a beszédidő kb. 5,0 óra.
 - ... a készenléti állapot kb. 100 óra.A teljesen feltöltött töltődoboz kapacitása elegendő a fülhallgatók 18-szori feltöltéséhez.
- Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében 2-3 havonta töltsse fel teljesen a töltődobozt és a fülhallgatókat, akkor is, ha nem használja a terméket.
- A töltődobozt és a fülhallgatókat +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.

- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.
- Ha a fülhallgatók kapacitása 20%-ra csökken, akkor egy jelzőhang hallatszik („dudu”). Lehetőleg mihamarabb töltsé fel a fülhallgatókat.


Standby üzemmód

A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a fülhallgatók automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, amely automatikusan kikapcsolja a fülhallgatókat, ha kb. 5 percen keresztül nem fog audiojelet.

Fülhallgatók csatlakoztatása



- Adott esetben jelszó szükséges az okostelefonon. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: **0000**.
- Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.



1. Nyissa fel a töltődobozt. A fülhallgatók automatikusan csatlakozási állapotba kapcsolódnak (a kontroll-lámpák rendszeretlenül, gyorsan villognak).

1. Kapcsolja be a hordozható készülékét, és aktiválja rajta a *Bluetooth®* funkciót.

Válassza ki a **TCM389302** lehetőséget a kijelzett készülékek közül, és csatlakoztassa a készüléket. Amint a készülékek sikeresen csatlakoztak egymáshoz, rövid hangjelzés hallható, és a kontroll-lámpák szinkronban, lassan villognak.



A fülhallgatókat a töltődobozban vagy azon kívül is csatlakoztathatja.

Fülhallgatók kikapcsolása

- ▷ A képen látható módon helyezze a fülhallgatókat a töltődoboz mélyedéseibe, és zárja le a fedelet. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, és fel kell tölteni őket.



Ha a fülhallgatókat a töltődobozban tárolta, azok a töltődoboz kinyitása és az ezzel kiváltott visszakapcsolódás után automatikusan csatlakoznak a hordozható készülékhez, amennyiben az a közelben van, be van kapcsolva, továbbá a *Bluetooth*® funkció aktiválva van rajta.

Bluetooth® kapcsolat bontása

Egyszerre mindig csak egy készülék kapcsolódhat *Bluetooth*®-on keresztül a fülhallgatókhoz. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni a fülhallgatókhoz, akkor először bontsa a már meglévő kapcsolatot a *Bluetooth*® funkció kikapcsolásával a hordozható készüléken.

Zenelejátszás

A fülhallgatók az összes szokásos fájlformátumban lévő zenét le tudják játszani, amelyet a lejátszókészüléke támogat. A fülhallgató támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli sztereó hangátvitelt *Bluetooth*® kapcsolaton keresztül.



Szükség esetén az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni a hordozható készüléken. Ehhez olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját.

***Bluetooth*® fülhallgatók behelyezése**



▷ A képen látható módon helyezze a fülhallgatókat a fülébe.

Cserélhető fülpárnát is melléeltünk, amelyek intenzívebb mozgás közben is jól illeszkednek fülébe.

Lejátszás elindítása / megszakítása

Lejátszás elindítása




A hordozható készüléktől függően előfordulhat, hogy a lejátszás **első** elindítása a fülhallgatókról nem működik. Ebben az esetben indítsa el a lejátszást a készüléken.

▷ Indítsa el a lejátszást ...


... a hordozható készüléken a megfelelő funkció aktiválásával, és a lejátszás elindításával.

...




az **egyik** fülhallgató gombjának egyszeri rövid megnyomásával.

Lejátszás megszakítása / folytatása




A lejátszás megszakításához nyomja meg egyszer röviden a gombot az **egyik** fülhallgatón.



1X

A lejátszás folytatásához nyomja meg újra egyszer röviden a gombot az **egyik** fülhallgatón.

Hangerős zabályozása



**kb.
2 mp.**

A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a gombot a **BAL** fülhallgatón.



**kb.
2 mp.**


A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a gombot a **JOBB** fülhallgatón.



Vagy szabályozza a hangerőt a párosított hordozható készüléken.


Zeneszám kiválasztása

Szám eleje / előző szám



A szám elejére, illetve az előző számra ugráshoz nyomja meg 2-szer röviden a gombot a **BAL** fülhallgatón (a készüléktől függően).

Következő szám



A következő számra ugráshoz nyomja meg 2-szer röviden a gombot a **JOBB** fülhallgatón.

Telefonálás

A fülhallgatókat kihangosítóként is használhatja.
A fülhallgatók beépített mikrofonokkal vannak ellátva.


Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén rövid hangjelzés hallható, a telefon csengését a fülhallgatókból hallja, a zenelejátszás pedig megszakad.

▷ Fogadjon egy bejövő hívást ...

...

1x



az **egyik** fülhallgató gombjának egyszeri rövid megnyomásával. A beszélgetés mindkét fülhallgatóból hallható, ha párosítva vannak.

A beépített mikrofonnak köszönhetően szabadon tud beszélni.

... okostelefonjával a megszokott módon.


Okostelefonján kiválaszthatja, hogy a fülhallgatón vagy inkább közvetlenül a telefonon keresztül bonyolítja a telefonhívást.

Hívás befejezése

▷ Fejezze be a hívást ...

...

1x



az **egyik** fülhallgató gombjának egyszeri rövid megnyomásával.


... okostelefonján a megszokott módon.

Okostelefonról függően a lejátszás automatikusan folytatódik, vagy a leírtak szerint ismét el kell indítani.

Hívás elutasítása (csak abban az esetben, ha az okostelefon támogatja ezt a funkciót)

▷

2x



A bejövő hívást elutasíthatja, az **egyik** fülhallgató gombjának kétszeri rövid megnyomásával.

Telefonhívás

Ha Ön hívást indít az okostelefonjáról, a beszélgetés automatikusan át lesz irányítva a fülhallgatóra - amennyiben beállította ezt az okostelefonján.


Google & Siri - funkciók vezérlése okostelefonról (amennyiben az okostelefon támogatja ezt a funkciót)



A hangvezérlés funkciójának aktiválásához adott esetben meghatározott beállításokra van szükség az okostelefonon. Vegye figyelembe az okostelefon használati útmutatóját is.



3x



A hangvezérlés aktiválásához nyomja meg 3-szor röviden a gombot az **egyik** fülhallgatón.

Használat powerbankként

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket csak száraz, belső helyiségekben szabad feltölteni, illetve powerbankként használni. A feltöltéshez egy megfelelő USB-s hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”) használjon, vagy csatlakoztassa a számítógépéhez.

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- A termék és a csatlakoztatott hordozható készülék a töltés során felmelegszenek. Ne takarja le a készülékeket.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.
- A termék csak legalább 5,0V/1A-es bemeneti feszültségű, beépített akkumulátorral rendelkező, USB-s hordozható készülékekhez használható.

Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni.

A hagyományos elemeket feltölteni tilos!

Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan magas akkumulátor-kapacitású készülékek töltésére a powerbank nem alkalmas.

A terméket csak akkor használja powerbankként, ha még elegendő az akkumulátor kapacitása.



- ▷ Csatlakoztassa hordozható készülékét egy arra alkalmas USB-kábelrel a töltődoboz USB-A-aljzatához. A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.
- ▷ Amint a hordozható készülék akkumulátora megfelelően fel van töltve, ismét válassza le a készülékeket egymásról.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

- Nincs hang.
 - Túl alacsonyra van állítva a hangerő?
 - A *Bluetooth*® kapcsolat megfelelő? Szükség esetén csatlakoztassa újra a fülhallgatót a hordozható készülékhez (lásd a „Fülhallgatók csatlakoztatása” fejezetet).
 - Lemerült az akkumulátor, illetve alacsony a töltési szintje? Helyezze a fülhallgatót a töltődoboz mélyedéseibe (lásd „Üzembe helyezés” fejezet).
-

- Zavaró hangok a fülhallgatóban.
- Túl nagy a távolság a párosított, hordozható készülék és a fülhallgatók között?
-

- A hívásismétlés, a hívás elutasítása és/vagy a hangvezérlés nem működik.
- Ezek a funkciók az adott okostelefontól és az azon kiválasztott beállításoktól függenek. Tájékozódjon okostelefonja használati útmutatójából.
-

Nincs
Bluetooth[®]
kapcsolat.

- *Bluetooth*[®] kompatibilis a hordozható készüléke? Szükség esetén olvassa el a hordozható használati útmutatóját.
 - Nincs aktiválva a lejátszókészülék *Bluetooth*[®] funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a *Bluetooth*[®] funkciót. Ellenőrizze, hogy felismerte-e a hordozható készülék a fülhallgatókat. Ha nem, akkor csatlakoztassa ismét a készülékeket a „Fülhallgatók csatlakoztatása” fejezetben leírtak szerint. Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
 - Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.
-

A fülhallgatók párosítása nem volt sikeres ...

Ha a fülhallgatók nem szinkronban működnek, pl. csak az egyik fülhallgatóból szól a zene stb., akkor végezze el a párosítást kézzel:

- ▷ Nyomja meg egyszerre 3-szor röviden mindkét fülhallgató gombját, ezek automatikusan ki- és bekapcsolódnak, majd csatlakoznak egymáshoz.
- ▷ Vagy tegye a fülhallgatókat a töltődoboz mélyédeiseibe, és egy pillanatra zárja le a fedelet.

Műszaki adatok

Modell: 389 302

Szoftver verzió: 1.1

Töltődoboz

Akkumulátor: lítiumion 3,7 V/ 3500 mAh
névleges energia: 12,95 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Bemenet: 5 V  1 A

Kimenet: 5 V  1A

(A  szimbólum egyenáramot jelent)

Töltési idő: kb. 2,5 óra

Powerbank

kapacitása: a fülhallgatók kb. 18-szori feltölté séhez

Fülhallgatók

Súly: egyenként kb. 5,3 g

Védelmi osztály: IPX5 (vízsugár elleni védelem)

Akkumulátorok: lítiumion 3,7 V/ 50 mAh
névleges energia: 0,19 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Töltési idő: kb. 1 óra

Lejátszási idő: kb. 5 óra

Beszédidő: kb. 5 óra

Készenléti idő: kb. 100 óra

(az idők függnék a környezeti körülményektől)

Bluetooth®:

Verzió:	V5.0
Hatótávolság:	max. 15 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Teljesítmény:	< 10 dBm
Támogatott protokollok:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Gyártó:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth,
The Netherlands (Hollandia)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Megfelelőségi nyilatkozat

A Lenco Benelux BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a www.lenco.com/389302 weboldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Kompatibilitás:

- *Bluetooth*® Smart-képes okostelefon vagy táblagép
- Android legalább 4.3
- iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók);
iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

A *Bluetooth*® szómárka és logók a Bluetooth. SIG., Inc. tulajdona. Ezeket a márkajelzéseket a Lenco Benelux BV licenc alapján használja.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó márka-tulajdonosa a Google Inc.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elhasználódott akkumulátorok/elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



A hatályos rendelkezéseknek megfelelően a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, és **az elhasználódott akkumulátorokat/elemeket**

az illetékes önkormányzat gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátorok található, amelyek biztonsági okokból szilárdan be vannak építve és a burkolat megrongálása nélkül

nem lehet eltávolítani őket. Az akkumulátor szakszerűtlen kiszerelese biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 389 302
