


LED-es minikert



Kedves Vásárlónk!

Új LED-es minikertje a megfelelő fényt biztosítja növényei optimális növekedéséhez beltérben. A LED-ek fényének színét olyanra terveztük, hogy megfeleljen a növények természetes fotoszintézisének, de ezenfelül az emberi szem számára is kellemes legyen. A LED-es minikert alkalmas pl. fűszernövények, saláták termesztésére és frissen tartására.

A LED-es minikert az állítható lámpafejnek köszönhetően „együtt nő” a növényekkel. Magassága a növények magasságához állítható.

A LED-es minikert időzítő funkcióval rendelkezik. A LED-ek 16 órán keresztül automatikusan világítanak, majd 8 órára kikapcsolnak. Így energiát takarít meg az éjszakai órákban, és szimulálja a növények számára a nappal-éjszaka ritmusát.

A termékhez kábelcsatokat is mellékelünk, amelyekkel a hálózati vezetékét feltűnés nélkül rögzítheti a LED-es minikerten.

Kívánjuk, legyen öröme a termékkel!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés



A termék csak száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva, a szabadban vagy nedves helyiségekben használni tilos.

A termék cserepes növények, pl. bazsalikom, metélőhagyma, saláta, paradicsom, pozsgások stb. megvilágítására alkalmas.

A LED-es minikert helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a lámpától.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Óvja a lámpafejet a nedvességtől. Locsoláskor ügyeljen arra, hogy ne cseppenjen vagy fröccsenjen víz a lámpatestre, a hálózati vezetékre vagy a hálózati csatlakozóra, különben áramütés veszélye áll fenn.
- Semmiképpen ne helyezze a terméket közvetlenül mosdókagyló vagy főzőlap fölé, vagy valamilyen hő- vagy nedvességforrás közelébe.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A hálózati vezetéket nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéket tartsa távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, mielőtt szétszereli vagy megtisztítja a terméket, elállítja a lámpafejet, vagy ha üzemzavar lép fel. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.

-  Ne nyissa fel az átlátszó LED-es borítást. Ne használja a terméket, ha a LED-es borítás megrongálódott.
- Ne használja a terméket, ha magán a lámpafejen vagy a hálózati vezetéken sérülés látható. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.
- Az útmutatóban szereplő leírásokon kívül semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetéket is csak szakember cserélheti ki. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

VIGYÁZAT - tűzveszély, égési és egyéb sérülések veszélye





- Az izzó és a lámpafej használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket. Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpafej teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és soha ne függessen tárgyakat a lámpafej fölé.

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer. A lámpát csak egy száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje le.
- Ne öntözze túl a növényeket. A LED-es minikert tálcájában ne álljon meg tartósan az öntözővíz. Törölje ki a felesleges öntözővizet egy száraz, nem bolyhosodó kendővel.

- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a termék csúszás-gátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.
- Ne csatlakoztassa a terméket külső fényerőszabályzó kapcsolóhoz, mert ez megrongálhatja az elektronikát.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. Ha a LED-ek élettartamuk végére érnek, a terméket ártalmatlanítani kell.
- Vihar esetén az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készülékek megrongálódhatnak. Ezért viharban mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.


Alkatrészlista




A használthoz 1 - 2 kábelcsipesz elegendő, a többi csak pót.

Összeszerelés


1



2




3



4


3x

i Az öntapadós párnák tapadókorongként tapadnak rá minden sima, fényes felületre, pl. tükörrre és üvegfelületekre, csempékre, fém vagy melamin réteggel bevont bútorok felszínére. A párnák akkor tapadnak meg jól, ha a felület por-, zsír-, szilikon-, vízkő- és egyéb szennyeződésektől mentes, valamint száraz.




5


3x




6 **3x**



7



8



Használat

1. Helyezze a LED-es minikertet arra alkalmas helyre.
2. Helyezze a növényeket a LED-es minikert tálcájába.
3. Állítsa be a lámpafej magasságát úgy, hogy 2,5 - 5 cm távolság maradjon a LED-ek és a növények közt.
4. Dugja be a hálózati csatlakozót egy csatlakozóaljzatba.
5. Kapcsolja be a LED-es minikertet.




A LED-es minikert **időzítő funkcióval** rendelkezik.

A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:

bekapcsolnak: 16 órára

kikapcsolnak: 8 órára

bekapcsolnak: 16 órára stb.



Ügyeljen arra, hogy a távolság mindig legalább 2,5 - 5 cm legyen. Állítsa magasabbra a lámpafejet, ahogy a növények nőnek, vagy vágjon le a növényekből. Így megakadályozhatja a növények károsodását.

Műszaki adatok

Modell:	389 641
Hálózati feszültség:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II 
Védelmi osztály:	IP20 (idegen test elleni védelem > 12 mm)
Teljesítmény:	20 watt
Kisugárzási szög:	120°
Fényleadás:	1125 lumen
Fotonáramlás:	160 $\mu\text{mol/s/m}^2$
Színhőmérséklet (correlated color temperature):	3500 K
Üzemidő:	25000 óra
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 389 641