


Napelemes LED-es kő



Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék dekorációs célokra szolgál, kültéri világításként vagy helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék folyamatos kültéri használatra alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne hagyja, hogy lenyelhető apró részek (pl. csavarok) vagy a csomagolóanyag gyermek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játék! A gyermekeket tartsa távol a lámpától.

Veszély - sérülésveszély

- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/hevítsse fel/szerelje szét. Ne merítse le az akkumulátort erőszakkal!
- Ha az akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Ne helyezze a lámpát olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- A világító diódák cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. A világító diódák szilárdan be vannak építve a lámpába. Ha felnyitja, megsérülnek a világító diódák, illetve maga a lámpa.
- Vegye ki az akkumulátort a termékből, ha elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- A napelemes modult ne ragassza le, fedje le vagy fesse be.

- Ügyeljen arra, hogy a vízelvezető nyílások szabadon maradjanak, hogy a lecsapódó pára el tudjon folyni.
- Ha a lámpát a szabadban helyezi el, akkor hozza be a házba, ha vihar közeleg.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék megfelel az IP44 védelmi osztálynak, és védett az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek és a fröccsenő víz behatolása ellen, de nem szabad vízbe meríteni. Ne tegye ki a terméket közvetlen, erős esőnek sem. A termék megfelelően legyen összeszerelve, és az akkumulátor tartó legyen lezárva.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén házon belül tárolja a terméket, különben megrongálódhat.


Használat

Kicsomagolás

- Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Lámpa be- és kikapcsolása

A be-/kikapcsoló gomb és az akkumulátor tartó a lámpa alján található.



- A lámpa aktiválásához kapcsolja a lámpa alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.

Ebben az állásban a lámpa teljesen automatikusan működik:

- Amint elkezd sötétedni, a lámpa bekapcsol.
- Amint elkezd világosodni, a lámpa kikapcsol.

- Szükség esetén a lámpa kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

Hely kiválasztása

A lámpa áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Olyan helyre helyezze a lámpát, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lámpát ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes lámpára, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Akkumulátor feltöltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltölteni, ha a lámpa a napelemes modullal felfelé egy napos helyen van.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltölteni. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra a lámpa kikapcsolásához. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a lámpa ki van kapcsolva.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk
A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

- Szükség esetén egy kissé megnedvesített kendővel törölje le a lámpát.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A lámpa csak halványan vagy egyáltalán nem világít.

- Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki a lámpát, hogy az akkumulátor teljesen feltöltsdön. Az akkumulátor nem cserélhető.
- Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, ill. mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lámpát. Szükség esetén tegye máshová a lámpát.

A lámpa az évszaktól függően különböző fényerővel világít.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.

Műszaki adatok	
Modell:	700 014
Energiaellátás	
Napelemes modul:	2 V / 0,27 W
Akkumulátor:	1 db 1,2 V Ni-MH, 600 mAh
Érintésvédelmi osztály:	III <III>
Fröccsenő víz elleni védelem:	IP44
Izzó:	3 db LED
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Hulladékkezelés


A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Akkumulátor kiserelése



- Csavarozza ki az akkumulátor tartó fedelén található négy csavart egy csillagcsavarhúzóval.
- Óvatosan távolítsa el az akkumulátor tartó fedelét, mivel a fedél és az akkumulátor tartó egy kábellel össze vannak kötve.
- Húzza ki az akkumulátor csatlakozódugóját az áramkörtől a képen látható módon, és vegye ki az akkumulátort a tartóból. Szükség esetén használjon laposfogót.
- Az akkumulátort az a törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.