




Made exclusively for:  
Tchibo GmbH,  
Übersering 18,  
22297 Hamburg,  
Germany,  
www.tchibo.hu



## Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, helyiség megvilágítására nem alkalmas. A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

- Nem gyermekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa távol a kisgyermekeket a terméktől és a csomagolóanyagtól. A lenyelhető apró alkatrészek miatt fulladásveszély, a hosszú zsinórok miatt pedig fojtásveszély áll fenn!

- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.

- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.

- Óvatosan bánjon a termékkel. Ütődések, lökések vagy akár alacsony magasságból történő esés miatt a termék megsérülhet. Ezért rendszeresen ellenőrizze, hogy a ragasztópárnák megfelelően rögzülnek a felülethez.

- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

**A távirányítóban egy lítium elem (gomelem) található. Szivárgás, gázszivárgás, valamint robbanás és tűz veszélye áll fenn:**

- Az elem lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy lítium gomelem található. Egy gomelem vagy más típusú elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket és a távirányítót olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az egyik elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy cserélhetik ki.

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért a lítium gomelem, valamint a többi elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos vagy egyenértékű elemtípust használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Szükség esetén, az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a termék érintkezőit. Túlhevülés veszélye!

- Az elemeket nem szabad feltölteni, szétszedni, felaprítani, tűzbe dobni vagy rövidre zárni. Az elemeket nem szabad megváltoztatni és/vagy eldeformálni, felmelegíteni vagy szétszerelni. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.

- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban tárolja. A kicsomagolt (új és használt) elemeket rendezetlenül ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól.

- Óvja az elemeket/terméket a túlzott hőitől (fűtés, közvetlen napfény). Ha az elemek lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket, azonnal vegye ki az elemeket a termékből, illetve a távirányítóból. Ezzel megelőzheti a szivárgás okozta károkat.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

- A LED-es gyertyák szabadban való használatra alkalmasak, és megfelelnek az IP44 védelmi osztálynak, amely azt jelenti, hogy a termék védett egy szerszámmal, dróttal és 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint a spriccelő vízzel, pl. esővel, szemben. Óvja azonban nagyobb esőzéstől, folyó víztől és pocsolyáktól. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos, mert tönkre menne.

- Ne használja tovább a LED-es gyertyákat a szabadban, ha az elem-tartóban található tömítőgyűrű nem lehet megfelelően behelyezni, illetve ha sérült.


- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől. -10 °C alatti hőmérsékletek esetén a LED-es gyertyák tárolja beltérben, mivel ellenkező esetben megsérülhetnek.

- Óvja a távirányítót az ütésektől, a leejtéstől, a portól, a nedvességtől, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől. Mindig tartsa a lakásban.

- Erés szélnek, viharok és hasonlóknak a LED-es gyertyák nem tudnak ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.

## Használat

### Elemek behelyezése a LED-es gyertyákba



- Csavarja le az elemtartó fedelét a gyertyáról az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Helyezze be az elemet az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Csavarja vissza az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba a gyertyára. Ügyeljen a tömítés megfelelő elhelyezkedésére.

Amint az elemtartó fedele szorosan lezárja az elemtartót, a gyertya világitani kezd.

▷ Szükség esetén kapcsolja ki a gyertyákat a távirányítóval.

### LED-es gyertyák felakasztása

Vegye figyelembe:

- A ragasztópárna-tartókat úgy tervezték, hogy csak egyszer lehessen felragasztani őket. Ezért a felragasztás előtt gondolja át, hogy hova szeretné elhelyezni a LED-es gyertyákat.
- Ahhoz, hogy a ragasztópárnák jól tapadjanak, a felületnek kellően szilárdnak, simának, tisztának, száraznak, por- és zsírfelületnek kell lennie. Az egyenetlen és erősen porózus felületek erre nem alkalmasak.
- Ha a ragasztópárna-tartókat később el akarja távolítani, nem zárható ki, hogy ragasztómaradványok maradnak a felületen, vagy hogy a festék, tapéta stb. leválik a felületről.
- A nejlonszínórok rögzítve vannak a LED-es gyertyákhoz. A legjobb, ha a gyertyákat próbaképpen felakasztja, mielőtt véglegesen rögzíti őket, és szükség esetén lerövidíti a zsinórokat.

1. Tekerje le teljesen a nejlonszínórt.

2. Rögzítse a kívánt hosszúságú nejlonszínórt a tartóhoz.

3. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnáról.

4. Nyomja erősen a ragasztópárnát a felületre, hogy a tartót és a gyertyát a kívánt helyen rögzítse a mennyezeten.



### Távirányító aktiválása

Kiszállításkor a távirányítóba egy szigetelőszalag van behelyezve az elem védelme érdekében.

▷ A távirányító aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.



### Távirányító használata

A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter, és kb. 50 cm-es körzetben érzékeli a gyertyákat.

▷ Tartsa a távirányítót a gyertyák irányába. Ügyeljen arra, hogy a távirányító és a gyertyák között ne legyenek tárgyak.



### LED-es gyertyák folyamatos be- és kikapcsolása

▷ A LED-es gyertyák folyamatos bekapcsolásához nyomja meg a távirányító **ON** gombját.

▷ A LED-es gyertyák folyamatos kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **OFF** gombját.

### Információk a mellékelt elemekhez:

Gyártó: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyidapower.com  
E-mail: zoey@anyida-power.com Modell: ANYIDA CR2025 size 3V / Daily-Max LR03 AAA size 1.5V  
Gyártás dátuma: 2026/04 Gyártás helye: Kína

### LED-es gyertyák be- és kikapcsolása időzítő üzemmódban

▷ A LED-es gyertyák bekapcsolásához időzítő üzemmódban nyomja meg egyszer a távirányító **6H** gombját: a LED-es gyertyák egyszer röviden felvillannak, majd **6 órán** át világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak **18 órára**, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

▷ Az időzítő ciklus újratelepítéséhez nyomja meg ismét a **6H** gombot: a LED-es gyertyák egyszer röviden felvillannak, majd **6 órán** át világítanak. Ezután automatikusan kikapcsolnak 18 órára, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.


▷ Az időzítő üzemmód kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **OFF** gombját.

### Elemcsere a távirányítóban

Az elemet akkor kell kicserélni, ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra. Az elemtartó a távirányító hátoldalán alul található.



1. Nyomja be a kis kart, és húzza ki az elemtartót.




2. Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra (lásd „Műszaki adatok”). Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+ szimbólum feléfel).

ⓘ Az elem pusztán kézzel történő megérintése szennyeződést okozhat az érintkezőkön, ami szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésekor használjon száraz, puha ruhát.



3. Nyomja vissza teljesen az elemtartót. Hallhatóan és érezhetően a helyére kell kattannia.



## Műszaki adatok

Modell:	759 994
Gyertyák	
Elem:	8 db LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO <sub>2</sub> )
Izzó:	LED
Védelmi osztály:	IP44

### Távirányító

Elem:	1 db CR2025/3 V (Li/MnO <sub>2</sub> )
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 0,45 Wh
Hatótávolság:	5 méter

Üzemidő: kb. 140 óra (egy készletnyi elemmel)

Környezeti hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

## Hulladékkezelés

A termék, csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Őntörvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elem/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Cikkszám: 759 994