




Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorálásra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

• A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely azt jelenti, hogy a termék védett egy szerszámmal, dróttal és 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés ellen, valamint a spriccelő vízzel, pl. esővel, szemben. Óvja azonban nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerősszámbélyegző csatlakozóaljzathoz.

• Ne használjon hosszabbító kábelt.

• Először mindig a csatlakozóvezetékét csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozóvezetékét a hálózati adapterről.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a vezetékét.

• A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.

• A csatlakozóvezetékét tilos megtörni vagy összenyomni, tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

• A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.

• A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak az adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.

LED-es üstökös

hu Használati útmutató

Cikkszám: 691 904 (nagy) / 691 911 (kicsi)



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

Üstökös rögzítése az öntapadós akasztókkal

Vegye figyelembe a következő tudnivalókat, hogy az akasztók optimálisan megtapadjanak a falon:

A ragasztófólia minden sima felületen megragad, mint pl. tükör- és üvegfelületeken, csempén stb. Az akasztókat ne ragassza fugákra vagy más egyenetlenségekre. Egyenetlen felületen a ragasztófólia nem ragad meg.


A ragasztófóliát tartós rögzítésre tervezték. Ne ragassza az akasztókat érzékeny felületre, ha később újra el szeretné távolítani azokat.

A legjobb tapadóerőt 23 °C és 40 °C között éri el.

Az akasztók zárólag az üstökös felakasztására szolgálnak. Ne akasszon rájuk más tárgyakat.


Az akasztók teherbírása egyenként: max. 0,5 kg

Akaszók rögzítése




A felületnek por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Tisztítsa meg és zsírtmentesítse a felületet **tiszta alkohollal (izopropil-alkohol)**

vagy spiritusszal. Fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre nem alkalmasak. A megtisztított felületet kissé törölje meg, majd hagyja teljesen megszáradni.




Húzza le az akasztó hátoldaláról a védőfóliát, és ragassza az akasztót a megtisztított felületre.




Szorosan simítsa rá a fóliát az akasztó körül a felületre, és magát az akasztót is nyomja rá.

Várjon 24 órát, ezután az akasztó teljesen terhelhető.



Akassza a terméket az akasztóra az ábrázolt módon.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció



1. Dugja be a csatlakozóvezeték dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.

2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

3. Nyomja meg a hálózati adapteren a be-/kikapcsoló gombot ...

... **1-szer**, a termék tartós bekapcsolásához.

... **2-szer**, a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
Az égősor LED-jei 2-szer fevillannak, majd folyamatosan világítanak.

... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:
1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása,
2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. A terméket egy puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje le.

Műszaki adatok

Modell

nagy (hossza 55 cm): 691 904

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 3,5 V  1 W
(a  jel egyenáramot jelent)

Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi szint: IP44

Égősor

Kimenet: 3,5 V  Max. 0,7 W

Izzó: 70 LED
(nem cserélhetők)

Érintésvédelmi osztály: III 

Védelmi szint: IP44

Környezeti hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

Modell

kicsi (hossza 40 cm): 691 911

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 3,5 V  0,6 W
(a  jel egyenáramot jelent)

Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi szint: IP44

Égősor

Kimenet: 3,5 V  Max. 0,35 W

Izzó: 35 LED
(nem cserélhetők)

Érintésvédelmi osztály: III 

Védelmi szint: IP44

Környezeti hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



www.tchibo.hu/utmutatok