


Mennyezeti lámpa



Cikkszám: 662 097

Modell: T60691111
Trio Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
59757 Arnsberg
Germany (Németország)

hu Szerelési útmutató

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Az útmutatóban szereplő jelek:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó esetleges könnyebb sérülésekre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károkra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpa magánháztartásokban való használatra készült, üzleti célú használatra nem alkalmas. A termék száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

Veszély gyermekek esetében

- Az apró részeket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromosság következtében

- **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez szabad csatlakoztatni, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpa nem szerelhető vezető alaplathoz.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülések láthatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízva szakszervizre. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

Tűz-/égési sérülések veszélye

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak:
 - Ne takarja le a lámpát, és ne akasszon semmilyen tárgyat a lámpára vagy afőlé. Tűzveszély!
 - Ne érintse meg a lámpát vagy az izzót működés közben.
 - Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Égési sérülések veszélye!
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.

Anyagi károk

- A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerősztályozós kapcsolóhoz, mert ez megrongálhatja a mellékelt izzók elektronikáját.
- Kizárólag a lámpa külső felülete tisztítható. A tisztításhoz csak száraz, nem bolyhosodó törülközőt, illetve tollsöprűt használjon.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasznált izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Tisztítás


1. Kapcsolja le a lámpát, és várja meg, hogy a forró részei teljesen lehűljenek.
 2. A lámpa minden részét egy tollseprővel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.
- ▷ Szükség esetén a lámpát egy enyhén nedves ruhával is letörölheti. Azonban ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az áramvezető részekre.

Műszaki adatok

Modell:	T60691111
Cikkszám:	662 097
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	☐
Izzó:	1 db E27, maximum 40 watt (mellékelve: 1 db E27 típusú, 7 watt, LED-filament izzó stepdimming technológiával)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Termékrajz (tartozékok)



Összeszerelés

Kicsomagolás



VESZÉLY gyermekek esetében -

életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket (pl. a csavarokat és a tipliket) úgy tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.
2. Ellenőrizze a lámpa épségét, és hogy minden alkatrész rendelkezésre áll-e.


Felszerelés előkészítése



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

1. Kapcsolja le a biztosítékot vagy feszültségmentesítse az áramvezetékét.




2. Csavarozza ki a fődémkengyelt a lámpa-tartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a fődémkengyelt.

3. A fődémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.

Fúrjon lyukakat a tipliknek.

4. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a fődémkengyelt a mennyezeten.







Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.


- ▷ A villanyvezeték és az ICD csatlakozó összekötését bízza szakemberre.



Szerelés befejezése



1. Helyezze a csatlakozókábelt és az IDC csatlakozót a lámpatartóba, és csúsztassa fel a fődémkengyelre. Húzza meg ismét a rögzítőcsavarokat.



2. Csavarja be az izzót a foglalatba.

Lámpa felkapcsolása



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.

1. Kapcsolja vissza a biztosítékot, illetve helyezze feszültség alá a villanyvezetékét.
2. Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

Fokozatos fényerőszabályozás (stepdimming) izzó

A mellékelt izzó stepdimming technológiával rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy a fényerőszabályzó az izzóban található, és nem abban a lámpában, amelybe behelyezi az izzót.

Az izzó fényerejének szabályozása a következőképpen történik:

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a lámpa bekapcsolásához. Az izzó erősen világít, 100%-os fényerővel.
2. 3 másodpercen belül nyomja meg ismét 2-szer a be-/kikapcsoló gombot a lámpa ismételt ki- és bekapcsolásához. Az izzó halványabban világít, 50%-os fényerővel.

3. 3 másodpercen belül nyomja meg ismét 2-szer a be-/kikapcsoló gombot a lámpa ismételt ki- és bekapcsolásához. Az izzó halványan világít, 25%-os fényerővel.
4. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg újra a be-/kikapcsoló gombot.



Más kereskedelmi forgalomban kapható izzót is behelyezhet - olyat is, amelynek fényereje nem szabályozható. Ebben az esetben a lámpa mindig 100%-os fényerővel világít.