



A digitális poggyásmérleg nincs kalibrálva. Nem tudunk felelősséget vállalni azért, ha későbbi méréseknél eltérő eredmény jelentkezik, és ez esetleg többletköltséget jelent Önnek, pl. amikor feladja a poggyászt a repülőtérre.

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A digitális poggyásmérleg bőröndök és más poggyások, például hátizsákok vagy utazótáskák mérésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - tűzveszély/égési és egyéb sérülések

- A termékben lítium elem (gombelem) van. Fennáll az elem kifolyásának veszélye, valamint gázszivárgás, robbanás és tűzveszély áll fenn:
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
 - Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
 - Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
 - Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza rendszertlenül érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
 - Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza rendszertlenül érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


Anyagi károk

- Ne terhelje túl a poggyásmérleget, mert az tönkreteszi a mérőcellákat. A maximális 50 kg összsúlyt nem szabad túllépni!
- Óvja a terméket a nagy hőmérséklet-ingadozástól, nedvességtől, közvetlen napfénytől, portól, erős rázkódtástól vagy ütéstől. A poggyásmérleg érzékeny mérési technológiája megsérülhet.
- A poggyásmérleget tartsa távol a különösen erős elektromos hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékjelzést okozhatnak.
- Üzemzavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a poggyásmérleg, végezze el a reset műveletet (lásd a „Poggyásmérleg visszaállítása (reset)” fejezetet). A poggyásmérleg ezután ismét használatra kész.
- Ne merítse a poggyásmérleget vízbe vagy más folyadékba. Ez kárt okozhat a készülékben.

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


Elem aktiválása / cseréje

Kiszállításkor az elem már a készülékben található és szigetelő szalaggal van ellátva.




▷ Az elem aktiválásához húzza ki a szigetelő szalagot az elemtartóból.


▷ Az elemcseréhez ...



1. ... csavarozza ki az elemtartó fedelén található csavart egy csavarhúzóval, és ...



... vegye le a fedelet.



2. Vegye ki az elhasznált elemeket és helyezze be az új elemet az elemtartóba a pozitív pólussal felfelé.


3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarozza vissza a csavart.




Az elem cseréje szükséges, ha a kijelzőn **Louu** jelenik meg, vagy semmi nem látható a kijelzőn.

Használat

Mérés




1. Vegye ki a rögzítő kampót a pánttartóból.



2. Csatlakoztassa a mérlegelőpántot a bőrönd fogantyújához.
3. Tartsa a poggyásmérleget úgy, hogy a pánt lazán (feszülés nélkül) a bőrönd fogantyúja körül legyen.

4. Nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot.



A poggyásmérleg kalibrálási folyamata során minden kijelzés megjelenik a kijelzőn.

Ezután **0.00 kg** (ill. **0.0 lb**) jelenik meg.

Ha egy másik érték jelenik meg, nyomja meg újra a gombot.

5. Emelje meg a bőröndöt a poggyásmérleggel lassan (ne rántsa meg); míg a bőröndöt teljesen felemelte a földről.

Amint 1 hangjelzést hall, a kijelzővilágítás 2-szer felvillan, és a **H (HOLD)** felirat megjelenik a kijelzőn, visszengedheti a poggyászt a talajra, majd leolvasható a mért súly.

6. Nyomja meg 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot a kijelző **0.00 kg** ill. **0.0 lb** értékre történő visszaállításához.

7. A leírtak alapján járjon el további poggyásméréséhez.

A mérleg nullára állítása (hozzámérési funkció)

Használhatja a hozzámérési funkciót is, pl. nyitott kosár vagy nyitott utazótáska esetén. A hozzámérési funkcióval több tárgyat egymás után adhat hozzá, és külön-külön mérlegelheti őket.

- Mérje meg az első tárgyat, majd nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot a poggyásmérleg lenullázásához. A kijelzőn ismét **0.00 kg** (ill. **0.0 lb**) jelenik meg.
- Adja hozzá a következő tárgyat. A mérleg csak ezen tárgy súlyát mutatja.
- Ezt annyiszor ismételheti meg, míg a megengedett összsúlyt (50 kg) el nem éri.
- Ha a mérleg negatív értéket (–) mutat, például azért, mert részben vagy teljesen eltávolította a mérendő tárgyat, nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot. Ezzel ismét lenullázza a mérleget.

Mértékegység beállítása

A poggyásmérleg alapfelületben **kg** (kilogramm) értékre van állítva. A lemert mennyiségeket **lb** (fontban) is megjelenítheti.

▷ A mértékegység megváltoztatásához közvetlenül a bekapcsolás után nyomja meg ismét röviden a be-/kikapcsoló gombot - amíg a kijelzőn minden kijelzés megjelenik.

Tűtérhelés

Ha a meghatározott súly meghaladja az 50 kg-ot, a kijelzőn **Err** jelenik meg.

A mérleg mérési tartományát túllépte.

A készülék kikapcsolása

▷ A poggyásmérleg kikapcsolásához tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot addig, amíg a kijelző kialszik.

Ha nem használja a poggyásmérleget, kb. 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Visszaállítás hibás kijelzés esetén (reset)

A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékjelzést okozhatnak.

▷ Ha a poggyásmérleg nyilvánvalóan rossz értéket mutat, szükség esetén változtassa meg a helyét, és kapcsolja ki és újra be a készüléket. A poggyásmérleg ezután ismét használatra kész.

Tisztítás

▷ Szükség esetén törölje le a poggyásmérleget enyhén benedvesített kendővel, majd törölje szárazra puha ruhával.

Műszaki adatok

Model:	702 545
Elem:	1db CR2032 (Li), 3 V (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Névleges energia:	0,63 Wh
Mérési tartomány:	0,1 és 50 kg / 0,2 és 110 lb között
Mérési léptékek:	0,05 kg lépésekben / 0,1 lb lépésekben
Automatikus kikapcsolás	kb. 1 perc után.
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsítják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvett gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.