


Festékszóró pisztoly készlet

Használati utasítás

Áttekintés (szállítási terjedelem)



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen használati útmutatóban leírt termék megfelel az EU összes vonatkozó harmonizált követelményének. A teljes megfelelőségi nyilatkozat és a használati útmutató az interneten, a www.jaxmotech.de/downloads címen található.

Az útmutatóról

Ez a festékszóró toll egy elektromos játék kreatív rajzolásához és festéshez papírra. Vízbázisú akvarell ceruzákkal való használatra tervezték, és lehetővé teszi a festék szárazsággal történő felvitelét. Ez lehetővé teszi minták, színátmenetek és dekoratív elemek alkotását. A sablonkártyák támogatják a kreatív játékokat, és segítenek a felhasználóknak különböző tervek kontrollált létrehozásában.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából, mivel fontos információkat tartalmaz. Ha a terméket továbbadja, akkor ezt az útmutatót is mellékelni kell. Az útmutatóban használt jelzések:

 Ez a jelzés sérülésveszélyre figyelmeztet.

 Ez a jelzés elektromos áram okozta sérülések veszélyére figyelmeztet.

Az útmutatóban szereplő kulcsszavak:

A **VESZÉLY** szó súlyos sérülés vagy halál közvetlen veszélyére figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó lehetséges kisebb sérülésekre figyelmeztet. A **FIGYELEM** szó lehetséges dologi károkat figyelmeztet.

 Így jelölik a kiegészítő információkat.

Biztonsági utasítások

A festékszóró toll használati útmutatója: Felhasználási cél

Ez a termék 6 éves vagy annál idősebb gyermekek számára készült, a mellékelt tollakkal és sablonkártyákkal való festéshez. Csak felnőtt felügyelete mellett használható!

Ez a termék magáncélú használatra készült, kereskedelmi célra nem alkalmas.

Általános biztonság

- Figyelem! 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas; a kis alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak.
- Használat és töltés csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett engedélyezett.
- Használat közben ne irányítsa a tollat mások arcára.
- A csomagolóanyagok nem kerülhetnek gyermekek kezébe... Különböző veszélyeket jelentenek, beleértve a fulladásveszélyt is!
- Figyelem! Ezt a játékot csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett szabad használni.
- Figyelem! A játékot nem szabad az ajánlottnál több áramforráshoz csatlakoztatni.
- Figyelem! A játék csak játékokhoz való transzformátorral vagy hálózati adapterrel használható.
- Figyelem! Ez a játék csak olyan transzformátorral vagy tápegységgel üzemeltethető, amely megfelel a következő szakaszban felsorolt specifikációknak.

A toll töltése

Figyelem! A játékot csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.

- Kizárólag **1–5 V** és **1000 mA** kimeneti teljesítményű tápegységet használjon.
- Ne használjon **5 V 1 A**-nél nagyobb hálózati adaptert a töltéshez
- A gyors töltés tilos

Töltési folyamat

- Csatlakoztassa a toll töltőcsatlakozójának C típusú bemenetét az USB-kábelhez és a hálózati adapterhez (nem tartozék).
- A töltési folyamat közben a piros jelzőlámpa folyamatosan világít.
- A töltési folyamat akkor fejeződik be, amikor a töltés jelzőlámpa **kéken** világít.
- A töltési idő körülbelül 2–2,5 óra.

Figyelem! A terméket csak felnőtt felügyelete mellett és gyúlékony anyagoktól távol töltsse.

Tudnivaló:

- Javasoljuk, hogy használat után azonnal, vagy alacsony teljesítmény esetén **töltsse fel a tollat**.
- Ha a tollat hosszabb ideig nem használja, **száraz helyen tárolja**.
- A mélykislülés elkerülése érdekében háromhavonta töltsse fel a tollat.

Kezelés

- Távolítsa el a kupakot az akvarell ceruzáról, és helyezze be a ceruzatartóba, amíg a hegye el nem éri a mélyedés alját.
- Helyezze a sablonkártyát a papírra. A toll tinta fúvókája ne legyen túl közel a rajzfelülethez. A szórás megkezdéséhez a be-/kikapcsoló megnyomásakor tartson bizonyos távolságot.
- A tinta alkalmankénti csepegése normális. Egy törölkendővel le tudja törölni, hogy ne kerüljön más tárgyra.
- Vegye ki az akvarell ceruzát a ceruzatartóból, és tegye vissza a kupakot, hogy megakadályozza a tinta elpárolgását hosszabb használat után.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Ne tegye az akkumulátorokat túl forró helyre (pl. direkt napsütésre, tűz közelébe), és ne dobja őket tűzbe. Az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Az akkumulátor fixen be van szerelve a készülékbe, és nem cserélhető.
- Soha ne sértse meg az akkumulátort. Az akkumulátor burkolatának sérülése robbanás- és tűzveszélyt okozhat!
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/csatlakozóit. Ne dobja tűzbe az akkumulátort vagy a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Kizárólag normál környezeti feltételek mellett (szobahőmérséklet és páratartalom) használható.
- A készülék csak mérsékelt égővi területeken használható. Ne használja trópusi vagy különösen párásgéghajlaton.
- Ne vigye a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe, és fordítva. A kondenzáció károsíthatja a készüléket és az elektromos alkatrészeket.
- Ne töltsse a cellákat és az akkumulátorokat hosszabb ideig, amikor nincsenek használatban.
- Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, az robbanást vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok kiáramlását okozhatja.
- A készülék ártalmatlanítása előtt vegye fel a kapcsolatot egy villanyszerelővel vagy a kereskedőjével az akkumulátorok eltávolítása és környezetba-rát módon történő ártalmatlanítása érdekében.

Műszaki adatok

Modell	: AP 503
Termékszám	: 765 619
Akkumulátor (nem cserélhető)	: Liúim-ion: 3,7 V === 500 mAh Teljesítmény: 1,85 Wh (az ENSZ 38.3 szabvány szerint tesztelve)
Bemenet	: 5 V === 1 A
Töltési idő	: kb. 2–2,5 óra
Környezeti hőmérséklet	: +10 és +40 °C között

Információk a beépített akkumulátorról:

Akkumulátor modell	: 14500 500 mAh
Akkumulátor gyártója	: Lida Zhaoneng Battery (Dongguan) Co., Ltd Liuyangwei Huangzhou Industrial Road, Wanjiang Street, Dongguan City, Guangdong Province, Kína
E-mail cím	: 2214278998@qq.com
Gyártás dátuma	: 2026/01 Gyártó országa: Kína
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Németország info@jaxmotech.de

A termékfejlesztés jegyében fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a műszaki és optikai módosításokat hajtsunk végre a terméken.

Ártalmatlanítás

A termék és a csomagolása értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Ez csökkenti a hulladékot, és védi a környezetet.

A **csomagolást** fajtánként ártalmatlanítsa. Használja a helyi hulladékgyűjtő létesítményeket papír, karton és könnyű csomagolás gyűjtésére.

 **Készülékek, eldobható akkumulátorok és újratölthető akkumulátorok** Az ezzel a szimbólummal jelölt tárgyakat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Önnek törvényi kötelezettsége a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ezen anyagok nem megfelelő tárolása és ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet és az egészséget. A régi készülékeket ingyenesen átvevő gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál vagy a városi önkormányzatnál kérhet információt. A terméket vissza is viheti a take-e-back visszavételi rendszer gyűjtőpontjaira. További információkat a következő címen talál: www.take-e-back.de.

A lapos, eldobható és újratölthető akkumulátorokat a városi gyűjtőhelyen kell leadni, vagy vissza kell vinni az akkumulátor kereskedőhöz. Az eldobható lítium akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok érintkezőit le kell ragasztani a kidobás előtt.

 **Figyelem!** A készülék újratölthető akkumulátorokat tartalmaz, amelyek biztonsági okokból véglegesen be vannak szerelve a készülékbe, és a burkolat megsértése nélkül nem távolíthatók el. A nem megfelelő szétszerelés veszélyeket rejt. Kérjük, sértetlenül vigye el a készüléket egy gyűjtőhelyre, ahol a készüléket és az akkumulátort megfelelően ártalmatlanítják.

Modell	: AP 503
Gyártó:	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Németország, info@jaxmotech.de

