


Mini ufó

Használati útmutató



Kedves Vásárlónk!

Ha a mini ufót kültéren használja, vegye figyelembe, hogy a készülék nem rendelkezik távirányítóval, és kizárólag az alján található infravörös érzékelőkkel irányítható. A szabadban kevésbé tudja befolyásolni a repülés irányát, mert a készülékre hat az ultraibolya nap sugárzás és - könnyű súlya miatt - már a gyenge szél is befolyásolhatja. Elveszítheti az ufót, és a kontrollálatlan repülési irányok következtében veszélyeztethet más embereket. Ezért csak nyílt területen, más emberektől távol használja, hogy ne tudjon kárt tenni semmiben, és ne sérüljön meg senki.

Figyelem! Biztonsága érdekében

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizzze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A mini ufó repülő játékként 14 éves kortól használható. Csak felnőtt felügyelete mellett használható!
- A termék beltéri és kültéri használatra is alkalmas. Erős szélben, viharban vagy heves esőben azonban ne reptesse.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- FIGYELEM. Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.
- Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - harmadik személyeket fenyegető veszély

- A felhasználó teljes mértékben felelős a készülék helyes használatáért.
- Tartson távolságot ...
 - ... repülőterektől: legalább 6 km,
 - ... nagyfeszültségű távvezetésektől: legalább 500 m,
 - ... utaktól és vasúti sínektől: legalább 500 m.
- Ne reptesse a mini ufót ...
 - ... más emberek vagy állatok felett,
 - ... mások telke felett,
 - ... forgalmas strandokon és parkokban,
 - ... természetvédelmi területeken,
 - ... olyan helyeken, ahol drónok és mindenféle repülő tárgyak reptetése kifejezetten tilos.

- A mini ufó használata semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti, sértheti meg vagy ijesztheti meg az embereket és az állatokat.
- Ne reptesse a mini ufót erős szélben, viharban vagy nagy esőben.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

VIGYÁZAT - tűz-/robbanásveszély/égésveszély

- A termékben egy lítiumion akkumulátor van. Ezt nem lehet és nem is szabad kiszerezni. A terméket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Tűzveszély! Ha az akkumulátor meghibásodott, akkor a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen nap sugarazástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/ szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- A mini ufó lábaiban lévő motorok működés közben nagyon felforrósodhatnak. Kerülje a lábák megérintését, amikor a mini ufóhoz nyúl.

Veszély epilepsziában szenvedő személyek vagy epilepszia gyanújának fennállása esetén

- Néhány embernél előfordulhat, hogy bizonyos vizuális hatások (pl. felvillanó fények) epilepsziás rohamot okoznak. Ezek a rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látás romlása, a szem- vagy az arcizmok rágása, tájékozódási képesség elvesztése, zavarodottság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített személy megsérülhet a közelben található tárgyak vagy elesés miatt. Ha ezen tünetek valamelyike jelentkezne játék közben, azonnal abba kell hagyni a játékot, és orvosi segítséget kell kérni. A szülők figyeljék gyermeküket, és kérdezzék őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A mini ufó töltésekor vegye figyelembe:
 - A terméket kizárólag száraz, belső helyiségben töltsse fel.
 - A töltéshez csak a műszaki adatokban megadottaknak megfelelő USB-hálózati adaptert vagy megfelelő powerbankot használjon.
 - A mini ufót csak olyan hálózati adapterhez vagy powerbankhoz csatlakoztassa, amelyen a  vagy  szimbólum fel van tüntetve.
 - Ne használjon hibás USB-hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
 - Csak a mellékelt USB kábelt használja.
- A rotoroktól tartsa távol a kezét, haját és a laza ruházatát. Ne nyúljon bele a rotorokba! Ne dugjon semmilyen tárgyat a rotorokba!
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincsenek-e sérülések rajta. Ha a rotorok meghajlottak vagy sérültek, vagy a rotorokat körülvevő rács sérült, ne használja tovább a készüléket.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény kefést és hasonlókat. Szükség esetén törölje le egy száraz ruhával.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- Ne helyezzen vagy tegyen nehéz tárgyakat a termékre.

Használat

Akkumulátor töltése


TUDNIVALÓ - anyagi károk

Az akkumulátor töltésekor vegye figyelembe ...


- ... a hálózati adapter műszaki adatait, ha az USB-hálózati adapterrel csatlakoztatja a hálózathoz.
- ... powerbank használatakor a powerbank műszaki adatait és használati utasítását.

Amikor a piros LED világít, az akkumulátort fel kell tölteni.

Az akkumulátor egy powerbank USB-portján keresztül vagy egy USB-hálózati adapterrel tölthető egy megfelelő csatlakozóaljzaton keresztül.




Reptetés


- 

A bekapcsoláshoz nyomja meg és kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A zöld LED felgyullad.

- Helyezze a készüléket a nyitott tenyerére, és tartsa maga előtt kinyújtott karral.



- Gyorsan húzza el a kezét lefelé. A mini ufó kissé felemelkedik vagy lesüllyed, és lebeg a levegőben. Ha 1-2 másodpercig nem tesz semmilyen mozdulatot a mini ufó irányításához, akkor az egy kicsit tovább emelkedik, és ismét a levegőben lebeg. A mini ufót a következőképpen irányíthatja:
 - Ha a mini ufót a kezével vagy egy tárggyal közelíti meg, az érzékelők regisztrálják az akadályt, és a mini ufó automatikusan távolságot tart a kezétől vagy a tárgytól.
 - Ha a kezét a mini ufó alá tartja, az felemelkedik és a levegőben lebeg.
 -



- A mini ufó elkapásához fogja meg oldalról, vagy fordítsa meg.
- A kikapcsoláshoz nyomja meg és kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A LED kialszik.

Sebesség beállítása

- A készülék bekapcsolásakor mérsékelt sebesség van beállítva, és a zöld LED világít.
- ▷ A sebesség növeléséhez nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot. A kék LED felgyullad.
- ▷ A sebesség csökkentéséhez nyomja meg ismét röviden a be-/kikapcsoló gombot.

A zöld LED felgyullad.

Kalibrálás

- Ha a mini ufó nem a leírtak szerint reagál, nem irányítható vagy nem repül vízszintesen, akkor kalibrálni kell.
- ▷ Fordítsa meg a mini ufót, és nyomja meg 2-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot. Vagy nyomja meg 2-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot, és állítsa az ufót egy sima, vízszintes felületre, pl. egy asztalra.
- A piros, kék és zöld LED-ek felváltva világítanak. A készülék kalibrálása folyamatban van. A kalibrálás közben tartsa nyugodtan a készüléket. Amint csak a zöld LED világít, a készülék ismét használatra kész.
-  Ha a mini ufó lezuhan vagy valahol fennakadt, a piros, kék és zöld LED-ek is világítanak. A készülék megpróbál automatikus kalibrálást végezni.

Műszaki adatok	
Modell:	688 715
Akkumulátor:	Lítiumion 3,7 V DC 500 mAh, Névleges energia: 1,85 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) (nem cserélhető)
Bemenet:	5 V  500 mA
Töltési idő:	kb. 60 perc
Működési idő (teljesen feltöltött akkumulátorral):	kb. 6-7 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
	
Gyártó:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

-  Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból. Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.
- Figyelem!** Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Az akkumulátorral kapcsolatos információk

Gyártó:	Tanghe Fenglong Electronics Technology Co Ltd 4 Dinggang Street, Tunzhen, Tanghe County, Nanyang City Henan Province, China
Akkumulátor:	FL902030, lítium-ion, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Gyártás időpontja:	2024/07
Gyártás helye:	Kína