

Lyukasztó- és szegecselőfogó


Kedves Vásárlónk!

Új lyukasztófogója 6 fejjel rendelkezik, amelyekkel 2,5-5 mm nagyságú lyukakat készíthet. A szegecselőfogóval akár 5 mm átmérőjű szegecseket is fel tud helyezni.

A fogók sokoldalúan használhatóak, pl. övek átalakítására vagy dzsekik, nadrágok és egyéb textíliák díszítésére.

A fogókhoz 100 db, 5 mm átmérőjű szegecset mellékelünk, hogy azonnal munkához láthasson. Reméljük, öröme telik új szerszámai használatában!

A Tchibo csapata




Cikkszám: 706 964

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg Germany
www.tchibo.hu



www.tchibo.hu/utmutatok



Kép nélkül:
100 szegecs (5 mm átmérőjű / nikkelt,
vörösréz és sárgaréz színű)

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A lyukasztófogóval lyukakat készíthet pl. övekbe vagy hasonlókba.

2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 vagy 5 mm átmérőjű lyukakat készíthet.

A szegecselőfogóval rögzíti a szegecseket az előre kilyukasztott lyukakba.

Lyukasztásra vagy szegecsek rögzítésére alkalmas anyag a bőr, a műanyag, a kartonpapír, a szövet, a gumi stb.

A fogók magánjellegű felhasználásra alkalmasak, ipari célokra nem használhatók.

Veszély gyermekek esetében


- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. A gyermekeket tartsa távol a terméktől.

Vigyázat - sérülésveszély

- A lyukasztás és szegecseles során legyen óvatos, nehogy megsérüljön.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben ujjai ne kerüljenek a lyukasztószerszám és a lyukasztófelfület, illetve a szegecs helye és az ellenoldal közé.


A lyukasztófógó használata

A lyukasztófógó biztosítása és kibiztosítása




1. A markolatánál fogva nyomja össze a lyukasztófógot.
2. A lyukasztófógó biztosításához hajtsa fel a biztonsági kart a nyílás irányába.
3. A fogó kibiztosításához hajtsa le ismét a biztonsági kart.

Lyukméret beállítása és lyukasztás




- ▷ Forgassa el a fogón lyukasztószerszámot (csak egy irányba lehetséges!) addig, amíg a kívánt méretű fej helyezkedik el a lyukasztófeülettel szemben.



- i** Először próbálja ki a megfelelő méretet egy próbadarabon.
- ▷ A lyukasztófógot a markolat végénél nyomja össze. Így nagyobb erőt tud rá kifejteni.

A szegecslőfogó használata


A szegecslőfogó biztosítása és kibiztosítása




1. A markolatánál fogva nyomja össze a szegecslőfogót.
2. A szegecslőfogó biztosításához hajtsa fel a biztonsági kart a nyílás irányába.
3. A fogó kibiztosításához hajtsa le ismét a biztonsági kart.

Szegecselés

1. A lyukasztófógóval lyukasszon egy, a szegecs méretének megfelelő nagyságú lyukat.



2. Helyezze a szegecsot a lyukba.
A szegecs széles oldala azon az oldalon legyen, amelyik később látszani fog.



3. Úgy helyezze el a szegecslőfogót, hogy a szegecs széles oldala a szegecslőfeület ellenoldalán helyezkedjen el.
4. A szegecs meghajlításához nyomja össze erősen a szegecslőfogót.