

Tchibo

Napelemes lámpa, locsolókanna

Használati útmutató



További tartozékok
(a lámpafejbe beépítve):
1 db AA Ni-MH 1,2 V típusú akku

LED-es szalagfények

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A napelemes lámpa díszítésre szolgál, nem pedig helyiségek megvilágítására. Állandó kültéri használatra alkalmas. Erős szél esetén azonban vigye be a házba.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.


Veszély gyermekek esetében

Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és régi akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
Ha az akkumulátorból kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.



Anyagi károk

- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. A LED-ek szilárdan be vannak építve a ltermékbe. Ha a LED-eket kiszerele a termék megsérül.
- Vegye ki az akkumulátort a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szak-szervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A napelemes modulra ne ragasszon semmit, ne takarja le és ne fesse be.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz pl. eső ellen. Védje azonban az elemet az erős esőtől és a folyóvíztől, és ne merítse vízbe.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén házon belül tárolja a terméket, különben megrongálódhat.


Használat

Hely kiválasztása

- A lámpa áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szükség van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:
- A lámpát napközben napos helyre állítsa. Olyan helyet válasszon, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás. Az akkumulátor csak akkor tud feltölteni, ha a napelemes modul napos helyen áll.
 - Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lámpát ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
 - Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes modulra, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Be-/kikapcsolás

Az akkumulátor a kiszállításkor már be van helyezve.



- Óvatosan vegye ki a napelemes modult a lámpafejjel együtt a locsolókannából. Vegye figyelembe, hogy a locsolókanna és a lámpafej egy kábellel össze vannak kötve.
 - A lámpa bekapcsolásához, tolja a lámpafej alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.
- Ebben az állásban a lámpa teljesen automatikusan működik:
- Amint elkezd sötétedni, a lámpa bekapcsol.
 - Amint elkezd világosodni, a lámpa kikapcsol.
- Szükség esetén a lámpa kikapcsolásához, tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.
- A lámpa most tartósan ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

Akkumulátor töltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltölteni, ha a lámpa a napelemes modulal felfelé egy napos helyen van.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltölteni. A lámpa kikapcsolásához tolja a lámpafej alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a lámpa ki van kapcsolva.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

➤ Tisztítsa meg a terméket egy puha, nedves kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A lámpa csak halványan vagy egyáltalán nem világít.

- Túl világos van a közelében?
Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, ill. mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lámpát. Szükség esetén tegye máshová a lámpát.
- Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor?
Néhány napra kapcsolja ki a lámpát, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön.
- Elhasználódott az akkumulátor?
Cserélje ki az akkumulátort az „Akkumulátor kiszérése/cseréje” című fejezetben leírtak szerint.

A LED-ek meghibásodtak.

- A LED-eket nem lehet kicserélni.

A teljesítmény ingadozik az évszakok függvényében.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen vagy több egymást követő felhős napon pedig a legkedvezőtlenebbek.

Műszaki adatok

Modell:	701 627
Energiaellátás	
Napelemes modul:	2 V / 0,27 W
Akkumulátor:	1 db HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Érintésvédelmi osztály:	III
Védelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A **termék**, a **csomagolás** és a behelyezett **akkumulátor** értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Az akkumulátor eltávolításáról mindent megtudhat az „Akkumulátor kiszérése/cseréje” című fejezetből.


Akkumulátor kiszérése/cseréje




VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ne használja a lampiont hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!

Az akkumulátort hosszú használatra tervezték. Azonban hosszú használati idő esetén is szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.



- Óvatosan vegye ki a napelemes modult a lámpafejjel együtt a locsolókannából. Ügyeljen arra, hogy a locsolókanna és a lámpafej egy kábellel össze vannak kötve.
- A lámpa kikapcsolásához, tolja a lámpafej alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.



- Csavarozza ki a lámpafej alján található négy csavart egy csillagcsavarhúzóval.
- Óvatosan** szedje szét a lámpafej felső és alsó részét, nehogy elszakítsa a kábeleket.
- Húzza ki az összekötőkábel dugóját az ábrázolt módon a nyomtatott áramkörti lap csatlakozójából, és vegye ki az akkumulátort a tartóból.
- Dugja be az új akkumulátor dugóját. Új akkumulátort az ügyfélszolgálatnál rendelhet (lásd a „Jótállási jegy” mellékletet).
- Helyezze ismét egymásra az alsó és a felső részt, és húzza meg a csavarokat.
- A lámpa bekapcsolásához, tolja a lámpafej alján található be-/kikapcsoló gombot ismét az **ON**-ra.
- Helyezze vissza a napelemes modult a lámpafejjel együtt a locsolókannába.

Cikkszám: 701 627