



Tchibo

LED-es akkumulátoros multifunkciós lámpák távirányítóval

Használati útmutató



Cikkszám: 726 306

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 152637HB1XXVI · 2025-08

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A lámpa száraz, beltéri helyiségben történő használatra készült. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. A gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Életveszély/sérülésveszély mágnesesség következtében szívritmus-szabályozóval / endoprotézissel élők számára

- A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók működését, és kihatással lehetnek az endoprotézisek megfelelő elhelyezkedésére a testben. Ezért ne viselje a mágneseket közvetlenül a testén, hanem tartsa őket távol. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.

Elektromos áram okozta veszélyek az akkumulátor töltésekor

- Ne töltse a terméket kültéren vagy nedves helyiségben.
- A töltéshez csak megfelelő hálózati adaptereket használjon. Ne használjon meghibásodott hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozójalzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozójalzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójalzatból, ha töltés közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket.

Veszély - robbanás/tűz/égési sérülések

- A lámpába épített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Kizárólag azonos vagy azzal egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz.

A távirányítóban egy lítium elem (gombelem) található. Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ne engedje, hogy az új és a használt elemek gyermekek kezébe kerüljenek. Ha az elemtartót nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni vagy felaprítani, tűzbe, forró sütőbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásában tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemek nem érintkezhetnek rendezetlenül egymással, és tartsa távol fémtárgyaktól is.
- A túlzott hőnek, közvetlen napfénynek, rendkívül alacsony légnyomásnak (pl. nagy magasságban) vagy szélsőséges hőmérsékletnek kitett elemek felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak. Védje az elemeket a túlzott hőtől, közvetlen napfénytől, szélsőséges légnyomástól és hőmérséklettől.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Figyelem! A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...

- ... ha - a használat, tárolás vagy szállítás során - szélsőséges hőhatásnak, például napfény, tűz stb., vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A lámpát csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
- ... ha szétszedik, tűzbe dobják vagy rövidre zárják őket. Ne helyezzen nyílt tűzforrást, például égő gyertyát a lámpa közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben távol kell tartani a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. A terméket ne merítse vízbe.

Vigyázat - nem rendeltetésszerű használatból eredő veszélyek

- A LED-ek nagyon erős fénnnyel világítanak. A szemkárosodás elkerülése érdekében, ne nézzen különösen előlről közvetlenül a fénybe.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Ne használja a lámpát, ha azon sérülések láthatók, vagy ha leesett.

Anyagi károk


- A mágneseket tartsa távol mágnesesekkel ellátott kártyáktól, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. Ezek megrongálódhatnak. Tartsa távol a mágneseket katódcsöves képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól, illetve minden olyan készüléktől is, amelyre a mágnesesség hatással lehet vagy amelynek működését akadályozhatja.
- Ne üzemeltesse a terméket kültéren vagy nedves helyiségben.
- A lámpát ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja a terméket ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha az elhasználdott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A beszerelt LED-eket nem lehet kicserélni.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefé és hasonlók.
- Ne ragassza az öntapadós fémpárnákat olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet, ha a fémpárnákat valamikor el szeretné távolítani.

Üzembe helyezés

A lámpában található akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort egy USB-hálózati adapterrel (nem tartozék).

- A lámpát töltés közben is használhatja. Ezáltal azonban egy kissé hosszabb lesz a feltöltési idő.



- A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójalzatból, az USB-C töltőkábelt pedig a lámpából és a hálózati adapterből.


Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók

- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltse fel teljesen akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse fel.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Elem aktiválása a távirányítóban

- Az első üzembe helyezés során húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból. A távirányító most már használatra kész.

Elem behelyezése/cseréje



2. Cserélje ki az elhasználdott elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (a + szimbólum nézzen felfelé).
- Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezésein szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésénél használjon egy száraz, puha kendőt.
3. Tolja vissza az elemtartót teljesen a távirányítóba. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Lámpa rögzítése


A beépített mágneseknek köszönhetően a lámpát közvetlenül rögzítheti egy fémfelületre, vagy a nem fémes felületekhez használja a mellékelt öntapadós fémpárnákat.

Öntapadós fémpárnák használata

- Vegye figyelembe, hogy az öntapadós fémpárnákat a későbbiekben esetleg nehéz lesz eltávolítani. Az eltávolítás közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók lejöhetnek a falról, aminek következtében a felületen szinkülönbségek fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg higítóval (könnyűbenzinnel) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.

- Az öntapadós fémpárnák minden sima és lapos felületen, például tükör- vagy üvegfelületeken, csempeken stb. megtapadnak. Ne ragassza a fémpárnákat fugák vagy más egyenetlen felületek fölé. A fémpárnák nem tapadnak a strukturált felületre. A felületnek por-, zsír- és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. A ragasztópárna tartós rögzítésre szolgál. Kerülje az fémpárnák érzékeny felületekre rögzítést, ha később esetleg el szeretné távolítani. A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.

- Tisztítsa meg és zsírmentesítse az alizatot tiszta alkohollal (izopropanollal) vagy metilalkohollal. A fürdőszobai vagy általános tisztítószerrek erre a célra nem alkalmasak. Kissé törölje szárazra a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.



Használat

- **ON** a folyamatos világítás bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

A lámpa használata

- Koppintson többször **röviden** a **ON** gombra a lámpa bekapcsolásához ...
 - ... melegfehér fénnnyel,
 - ... hidegfehér fénnnyel,
 - ... nappali fehér fénnnyel,
 - ... és az ismételt kikapcsoláshoz.
- Amikor a lámpa be van kapcsolva, mindig tartsa **hosszan** lenyomva a **ON** gombot, a fényerő fokozatmentes állításához 100%-ról 10%-ra és - ismét hosszú megnyomással - ismét a 100%-os fényerőre állításhoz.


Vezérlés távirányítóval

- Irányítsa a távirányítót a lámpára. A lámpát nem takarhatják el a tárgyak. különben nem jön létre a rádiókapcsolat.
- Nyomja meg a **ON** vagy **OFF** gombot a lámpa be-, illetve kikapcsolásához. A lámpa azzal a fénnnyel kapcsol be, amellyel utoljára kikapcsolta, pl. hideg fehér fénnnyel.
- A fényerőt a **ON** gombbal sötétebbre, a **ON** gombbal pedig világosabbra állíthatja.
- A **ON**, **ON** és **ON** gombokkal válassza ki a „fény színét”.

- **OFF** a lámpa kikapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból. Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok	
Modell:	726 306
Akkumulátor:	lítiumion 3,7 V 2000 mAh Névleges energia: 7,4 Wh (az UN 38.3 alapján tesztelve) (nem cserélhető)
Bemenet:	DC 5 V
Töltési idő:	kb. 7 óra
Üzemidő:	kb. 15 óra (100% fényerősség) kb. 150 óra (10% fényerősség)
Távirányító:	
Elem:	1 db CR2025 / 3 V típusú Névleges energia: 0,45 W (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Hatótávolság:	max. 3 m (közvetlen látótávolsággal a távirányító és a lámpa között)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

A behelyezett akkumulátorra vonatkozó információk:	
Gyártó: Ningbo Yibo Technology Co.,Ltd. Cím: NO.281, south side of xinyanRoad, Ditang Street, YuyaoCity, Zhejiang Province, China E-mail: 630863708@qq.com Gyártás dátuma: 2025-07 Gyártás helye: Kína	
A mellékelt elemre vonatkozó információk:	
Gyártó: Dongguan Dongzan Lithium Energy Technology Co.,Ltd. Cím: Dongguan Dongzan Lithium Energy Technology Co.,Ltd. E-mail: 519629302@qq.com Gyártás dátuma: 2025-08 Gyártás helye: Kína	