


# Alvómaszk Bluetooth® fejhallgatóval

Használati útmutató



Cikkszám: 688 846

Gyártó:  
Commmax BV, Wiebachstraat 37,  
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)



## Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnál a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés

Az alvómaszk olyan elalvást segítő és relaxációs segédeszköz, amely a természet nyugtató hangjaival (előre telepített) vagy saját maga által kiválasztott zene/hangoskónyt stb. okostelefonról, táblagépről vagy hasonló eszközről Bluetooth® kapcsolaton keresztül történő lejátszásával segíti a pihenést. A termék magánhasználatra lett kialakítva, kereskedelmi célokra nem alkalmas. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

53-62 cm közötti fejmérethez alkalmas.

### Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
  - Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
- Többek között fulladásveszély áll fenn!

### Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket, ha azon sérülést észlel.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken történő javításokat csak szakszervíz végezheti. A szakszervízenüli végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A fejhallgató feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Csak megfelelő hálózati adaptert használjon. A terméket nem lehet például USB-C PD hálózati adapterrel tölteni.
- Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A terméket vizes helyiségekben az áramhálózathoz csatlakoztatni tilos.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

### Égésveszély veszélye

- A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós halláskárosodást okozhat. A zenelejátszás megkezdése előtt először mindig állítsa alacsonyra a hangerőt. Csak ezután növelje a hangerőt, ha szükséges.


### Vigyázat - égési sérülések/tűzveszély

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor tönkrement, forduljon szakszervízhez.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.
- A termékben egy lítium akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- Ne tárolja, töltsen vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).


### Anyagi károk

- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő víztől is.
- Ha a terméket egy hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Ne tegye ki a terméket erős rázkódásoknak és ne ejtse le.
- Semmi esetre se nyissa fel a fejhallgatót vagy a kezelőegység burkolatát, illetve ne távolítsa el azok részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Óvja a készüléket nagy hőtől, például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a terméktől közvetlen közeléből. Ezek a fejhallgatóba épített mágnesektől károsodhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Az alvómaszk mosható. Ehhez vegye ki a kezelőegységet és a fejhallgatót az alvómaszkból.
- Kérjük, vegye figyelembe: Az USB-C töltőaljzat csak az akkumulátor feltöltésére szolgál. Adatátvitel nem lehetséges.

## A kezelőegység és a fejhallgató behelyezése



1. Nyissa fel a cipzárat.




### TUDNIVALÓ - anyagi károk

Ügyeljen arra, hogy ne húzza vagy rángassa túl erősen a kábeleket, és ne törje vagy csavarja meg őket túlságosan.


2. Óvatosan helyezze be a fejhallgatót az alvómaszk oldalsó zsebeibe úgy, hogy a maszk viselése közben az pontosan a fülére kerüljön.

Vegye figyelembe az irányt is: A teljesen szövetborítású oldalak hátrafelé néznek.



3. Helyezze a kezelőegységet a kis zsebbe úgy, hogy a gombok előre nézzenek, és pontosan az alvómaszk hímzett gombszimbólumai alá kerüljenek.

## Akkumulátor töltése



Szüksége lesz egy USB-hálózati adapterre (nem tartozék), lásd a „Műszaki adatokat”, vagy egy fixen beszerelt USB-hálózati aljzatra.

A terméket nem lehet például USB-C PD hálózati adapterrel (gyorsöltő adapter) tölteni.

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

1. Nyissa ki az alvómaszk tetején található cipzárat, és húzza ki az USB-C töltőaljzattal ellátott kis kábel végét.

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábel egyik végét az alvómaszk USB-C töltőaljzatához, a másik végét pedig egy megfelelő USB-hálózati adapterhez.
- Dugja be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

A kontroll-lámpa pirosan világít.

A normál töltési folyamat üres akkumulátor esetén kb. 2 órát vesz igénybe. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kéken világít.

### Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltsen fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
  - Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
  - Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejártszási idő.
  - Az akkumulátort fel kell tölteni, ha 30 másodpercenként hangjelzés hallható.
- Ha a fejhallgatót a töltéshez a számítógéphez is csatlakoztatja, kövesse az adatok biztonsági mentésével kapcsolatos szokásos intézkedéseket. Az USB-C töltőaljzat csak az akkumulátor töltésére szolgál. Adatátvitel nem lehetséges.

## Használat

### A készülék be- és kikapcsolása

▷ **Bekapcsolás:**  
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a **▶▶** gombot, amíg több hangjelzés hallatszik - a Bluetooth® üzemmód automatikusan aktíválódik.

▷ **Kikapcsolás:**  
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a **▶▶** gombot, amíg egy hangjelzés hallatszik.

## Választás a „természet hangjai” közül

- A készüléken 22 különböző, előre telepített környezet hangjai található, amelyek segíthetnek az elalvásban; lásd az útmutató végén található listát.
- A **Bluetooth®** üzemmódból a „természet hangjai” üzemmódra való váltáshoz kattintson kétszer a  gombra.  
A kontroll-lámpa lassan kéken villog.
  - Nyomja meg a ...
  - ▷ ...  Ha elérte a maximális hangerőt, egy hangjelzés hallható.

## Időzítő: elalvási idő kiválasztása

- ▷ Kattintson kétszer a  ... **1-szer** a **60** perces elalvási idő beállításához.  
... **2-szer** a **120** perces elalvási idő beállításához.  
... **3-szor** az időzítő kikapcsolásához (ha az időzítő előzőleg be volt kapcsolva).
- Minden alkalommal egy jelzőhang szólal meg.  
A készülék a kiválasztott idő után automatikusan kikapcsol.
- ▷ Az ismételt bekapcsoláshoz tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a 

## Bluetooth® kapcsolat létrehozása mobil lejátszókészülékkel

Az alvómaszk az időzítőtől (alvási idő) függetlenül **Bluetooth®** fejhallgatóként is használható. Ha az időzítőt használja, az a kiválasztott idő után kikapcsolja a fejhallgatót.

A lejátszóeszköz (pl. okostelefon) beállításaitól függően a készülék alvó üzemmódba is vált.

- Zenelejátszás**
- Az alvómaszk az összes szokásos fájlformátum lejátszására alkalmas, melyet az Ön lejátszókészüléke támogat.
- A készülék támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a kábel nélküli sztereó hangátvitelt **Bluetooth®**-on keresztül.
- Kérjük, vegye figyelembe:
- Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni az okostelefonon. Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is.

- Készülékek párosítása**
- Ezt kell tudnia és erre kell ügyelnie:
- Bizonyos lejátszókészülékeknek több időre van szükségük a kapcsolat létrehozásához; ez nem meghiúsodás.
  - Minden esetben vegye figyelembe a lejátszókészülék használati útmutatóját.
  - Egyszerre mindig csak egy készüléket csatlakoztathat az alvómaszkhoz.
  - Adott esetben jelszó használata szükséges. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: **0000**.

- Ha a készülék ki van kapcsolva:**
- Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a  A **Bluetooth®** üzemmód automatikusan aktiválódik, a kontroll-lámpa felváltva kéken és pirosan villog.
  - Kapcsolja be a **Bluetooth®** funkciót a hordozható készülékén (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.
  - Válassza ki a listából a **TCM 688846** lehetőséget, és szükség esetén hagyja jóvá.
- Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, egy rövid dallam hangzik fel, és a kontroll-lámpa lassan kék fénnel villog.

## Üzemzavar / Hibaelhárítás

- Nincs hang**
- Túl alacsonyra állította a hangerőt az alvómaszkon vagy a lejátszókészüléken?
  - Lemerült az akkumulátor vagy alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje? Töltse fel az akkumulátort.
- Gyakran megszakad a lejátszás**
- Túl nagy a távolság a lejátszókészülék és az alvómaszk között?
- Nincs Bluetooth® kapcsolat**
- Támogatja lejátszókészüléke a **Bluetooth®** funkciót? Ehhez olvassa el a lejátszókészülék használati útmutatóját is.
  - Nincs aktiválva a lejátszókészülék **Bluetooth®** funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a **Bluetooth®** funkciót. Ellenőrizze, hogy az alvómaszk megjelenik-e a talált készülék listájában. Ha nem, akkor kapcsolja ki és újra be a fejhallgatót. Helyezze az alvómaszkot és a lejátszókészüléket közel egymáshoz. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
  - Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A Commaxx BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a [https://commaxx-certificates.com/doc/688846\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/688846_doc.pdf) weboldalon.

## Tisztítás

- Magát az alvómaszkot kézzel, enye mosószerrel vagy samponnal, meleg vízben (< 40 °C) moshatja. Ezután öblítse le jól az alvómaszkot, és óvatosan nyomja ki a maradék vizet. Hagyja a maszkot a levegőn megszáradni.  
Ne szárítsa szárítógépben, közvetlen napfényben vagy fűtőtesten. Ne vasalja.
- Kérjük, tartsa be a kezelési címkén található utasításokat is!
- Csak akkor helyezze vissza a fejhallgatót és a kezelőegységet, ha az alvómaszk teljesen megszáradt.

## Hulladékkezelés

- A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.
- A **csomagolóanyagot** a szelektív hulladékkezelésnek megfelelően ártalmatlanítsa. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.
-  Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladéka! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre.

| Műszaki adatok      |                                                                                                                       |                           |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell:             | 688 846                                                                                                               | Hangszóró                 |                                                                                                           |
| Akkumulátor:        | lítíumion 3,7 V DC 180 mAh<br>Névleges energia: 0,666 Wh<br>(az UN 38.3 szerint tesztelve/ nem cserélhető)            | jel-zaj arány (SNR):      | ≥ 75 dB                                                                                                   |
| Töltési feszültség: | 5 V  0,18 A                        | Impedancia:               | 32 Ω                                                                                                      |
| Töltési idő:        | kb. 2-3 óra                                                                                                           | Teljesítmény:             | 0,25 W                                                                                                    |
| Lejátszási idő:     | 6-8 óra<br>(60%-os hangerőn <b>Bluetooth®</b> -on keresztül)<br>kb. 8 óra<br>(60%-os hangerőn „természet hangjaival”) | <b>Bluetooth®</b> verzió: | V5.4 / alacsonyabb verziók (1.1-től) is kompatibilisek, azonban esetleg nem támogatják az összes funkciót |
|                     |                                                                                                                       | Hatótávolság:             | max. 10 m (szabad területen)                                                                              |
|                     |                                                                                                                       | Kimeneti teljesítmény:    | 0,25 W                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                       | Frekvenciatartomány:      | 2,402 GHz és 2,480 GHz között                                                                             |
|                     |                                                                                                                       | Max. adóteljesítmény:     | 2,5 mW                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                       | Készülékszabványok:       | HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4                                                              |
|                     |                                                                                                                       | Környezeti hőmérséklet:   | +10 és +40 °C között                                                                                      |

- Kompatibilitás:**
- Bluetooth®** Smart-képes okostelefon vagy táblagép
- Android legalább 4.3
- iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók); iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)
  - A **Bluetooth®** szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja.

### További információk a behelyezett akkumulátorral kapcsolatban

|                                                                                                                                                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gyártó:                                                                                                                                                                                   | Modell                                   |
| Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.<br>No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town,<br>Dongguan City, Guangdong Province,<br>PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Kínai Népköztársaság) | lítíumion 402030 (3.7V, 180mAh, 0.666Wh) |
| E-mail                                                                                                                                                                                    | Gyártás dátuma                           |
| 380252519@qq.com                                                                                                                                                                          | 2024/10                                  |
|                                                                                                                                                                                           | Gyártás helye                            |
|                                                                                                                                                                                           | Kína                                     |

## A természet hangjainak listája

- Madárcsiripelés
- Hullámlzás
- Ciripelő rovarok
- Folyó víz
- Rovarok az erdőben éjszaka
- Tábornűz
- Sirályok a tengerparton
- Eső és zivatar
- Vízimadarak
- Lépések
- Eső zivatar nélkül
- Szívverés
- Lapozás a könyvben
- Gurgulázó vízvezetékek
- Műanyag palackok szétnyomása
- Lépések a hóban
- Zászlólobogás a szélben
- Homok erős szélben
- Szélharangok
- Tengerfenék
- Vihar
- Macskanyávogás