




- Otworzyć lampkę magenetyczną, wyjąć pojemnik na baterię i go otworzyć
- Otvorte magnetické svietidlo, vyťahnite puzdro na batérie a otvorte ho
- Nyissa fel mágneses lámpát, húzza ki az elemtartó tasakot, és nyissa ki
- Mīknatīs lambasmi açın, pil çantasını dışarı çekin ve açın



- Element z baterią wyjąć z pojemnika na baterię i dołączoną baterię wsunąć do elementu w sposób pokazany na ilustracji
- Z puzdra na baterię vyberte držiak batérie a vložte doň priloženú batériu podľa obrázka
- Húzza ki az elemtartót a tasakból, és az ábrázolt módon tolja be a mellékelt elemet
- Pil elemanını pil çantasından dışarı çekin ve eklenmiş pili resimde gösterildiği gibi pil elemanına itin




- Element z baterią wsunąć do pojemnika na baterię i ponownie zamknąć go dokładnie, tak aby zachować wodoszczelność produktu. Wszystkie trzy wypustki muszą całkowicie wystawać z otworków
- Držiak batérie vsuňte do puzdra a puzdro na batérie znovu správne zatvorte, aby bolo vodotesné. Všetky tri aretačné výstupky musia úplne vyčnievať z otvorov
- Tolja vissza az elemtartót a tasakba, és zárja le újra megfelelően az elem-tartó tasakot, hogy megőrizze vízállóságát. Mind a 3 pattintós lezárnak teljesen át kell érniük a nyílásokon
- Pil elemanını çantaya itin ve pil çantasının su geçirmez olması için tekrar düzgünce kapatın. Her üç kilitleme kolu tamamen deliklerden dışarı çıkmalıdır




- Pojemnik na baterię włożyć do lampki magentycznej w sposób pokazany na ilustracji
- Puzdro na batérie znovu vsuňte podľa zobrazenia do magnetického svietidla.
- Az ábrázolt módon tolja vissza az elemtartó tasakot a mágneses lámpába
- Pil çantasını resimde gösterildiği gibi tekrar mīknatīs lambaya takın


Wymiana baterii | Výmena batérie | Elemcsere | Pil değiştirme



- Baterię ostrożnie wyjąć za pomocą śrubokręta
- Batériu opatrne vysuňte skrutkovačom
- Övatosan tolja ki az elemet egy csavarhúzóval
- Pili bir tornavida ile dikkatlice dışarı itin



- Wsunąć nową baterię
- Zasuňte novú batériu
- Tolja be az új elemet
- Yeni pili içeri itin



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściwości produktu należy przekazać również tę instrukcję.

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Dzięki magnetycznym zapięcom lampki można łatwo przymocować do odzieży, toreb, plecaków itp. Jeśli jeden z magnesów się poluzuje, należy przechowywać go z dala od dzieci. W przypadku połknięcia lub wprowadzenia magnesu do dróg oddechowych należy niezwłocznie udać się do lekarza. Połączenie się połkniętych magnesów może skutkować poważnymi obrażeniami wewnętrznymi.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt jest wyposażony w baterie guzikowe. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego produkt oraz nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

- Lampki magnetyczne należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych, debetowych itp.). Mogą one zostać uszkodzone. Lampki magnetyczne należy trzymać również z dala od ekranów kineskopowych, magnetycznych nośników danych i wszystkich innych urządzeń, których działanie mogłoby zostać zakłócone przez magnetyzm.

- Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli są zużyte lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Każda lampka magnetyczna przy zamkniętym pojemniku na baterię jest chroniona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków. Nie wolno zanurzać produktu w wodzie.

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących. Przetrzeć lampki magnetyczne lekko zwilżoną szmatką.

- Ze względu na wyjątkowo długą żywotność diod świecących ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod. Diody świecące są na stałe zamontowane w lampce. Otwarcie lampki może doprowadzić do uszkodzenia jej.

Produkt zawiera baterie litowe (guzikowe). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.

- Uwaga!** Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

- Baterii nie wolno ładować, rozbiierać na części lub rozdrabniać, a także wrzucać do ognia lub gorącego pieca/piekarnika ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć styczności z wodą.

- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Przechowywać nieużywane baterie w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą nieuporządkowanego kontaktu. Należy trzymać je również z dala od metalowych przedmiotów.


- Baterie wystawione na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych, ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) lub skrajnych temperatur mogą eksplodować lub mogą z nich wyciekać łatwopalne ciecze lub gazy. Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ekstremalnym ciśnieniem powietrza i ekstremalnymi temperaturami.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.



Dane techniczne

Model:	769 209
Baterie (przebadano wg UN 38.3):	po 1x CR2032, 3 V (Li/MnO ₂) energia znamionowa: 0,63 Wh
Źródło światła:	po 3 diody LED (bez możliwości wymiany)
Stopień ochrony:	IPX4

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Drobné časti, ktoré možno pohltnúť, a obalový materiál uchovávať mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Magnetické svietidlá možno vďaka magnetickým úchytom ľahko pripevniť na oblečenie, tašky, batohy atď. Ak sa niektorý z magnetov uvoľní, udržujte ho mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu alebo vdýchnutiu magnetov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Spojenie magnetov v ľudskom tele môže spôsobiť vážne poranenia.

- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovými batériami. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poľepťanie a smrť. Výrobok ako aj nové i vybité batérie uschovávajúte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

- Magnetické svietidlá udržiavajte mimo dosahu kariet s magnetickým prúžkom ako kreditné karty a iné platobné karty. Mohli by sa poškodiť. Magnetické svietidlá udržiujte aj mimo dosahu CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií a všetkých prístrojov, ktoré môže magnetizmus poškodiť alebo narušiť ich funkciu.

- Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.

- Každé magnetické svietidlo je so zatvoreným puzdrom na batérie chránené proti striekajúcej vode zo všetkých strán. Výrobok sa nesmie ponárať do vody.

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. V prípade potreby utrite magnetické svietidlá mierne navlhčenou handričkou.

- Keďže svetelné diódy majú mimoriadne dlhú životnosť, ich výmena nie je potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú nabíjať. Svetelné diódy sú pevne namontované v svietidlách. Pri rozeroberaní svietidiel sa môžu poškodiť.

Výrobok obsahuje lítiové batérie (gombíkové batérie). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, ako aj explózie a požiaru:

- Pozor! Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje”).

- Baterie sa nesmú nabíjať, rozoberať alebo drviť, hádzať do ohňa alebo do horúcej rúry, ani skratovať. Na batériách nevykonávajúte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte, nezahrievajte ani nerozoberajte. Poškodené batérie nesmú prísť do kontaktu s vodou.

- Baterie sa nesmú prebíjať. Nepoužité batérie uchovávať v originálnom obale. Vybalené batérie (nové, ako aj použité či vybité) nenechávajúe neusporiadaným spôsobom voľne pri sebe, a držte ich aj mimo dosahu kovových predmetov.

- Baterie, ktoré sú vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napríklad vo vysokých nadmorských výškach) alebo extrémnym teplotám, môžu explodovať alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny. Chráňte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením, extrémnym tlakom vzduchu a extrémnymi teplotami.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulatory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulatory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulatorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Model:	769 209
Batérie (testované podľa UN 38.3):	po 1x CR2032, 3 V (Li/MnO ₂) menovitá energia: 0,63 Wh
Zdroj svetla:	po 3 LED (nevymeniteľné)
Stupeň ochrany krytom:	IPX4

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az itt leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől ezt az útmutatót is adja át az új tulajadosnak.

- Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Ne engedje, hogy a lenyelhető apró részek és a csomagolóanyag gyermek kezebe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

- A mágneses lámpákat a mágneses zárnak köszönhetően egyszerűen rögzítheti ruhára, táskára, hátizsákra stb. Ha egy mágnes leválna, gyermekektől tartsa távol. Mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Az emberi test belsejében az egymáshoz tapadó mágnesek súlyos sérüléseket okozhatnak.

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben gombelemek találhatók. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimeneteli lehet. Ezért a terméket, és mind az új, mind a használt elemeket uschoválytajan kívül, a gyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrről, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

- A mágneses lámpákat tartsa távol mágnessikkal ellátott kártyáktól, mint pl. hitel-, bankkártya stb. Ezek megrongálódhatnak. Tartsa távol a mágneses lámpákat katódcsöves képernyőktől, mágneses adathordozóktól, illetve minden olyan készüléktől, amelyre a mágnesség hatással lehet vagy amelynek működését akadályozhatja.

- Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők a kifolyt sav okozta károk.

- Minden mágneses lámpa védett a minden irányból érkező fröccsenő víz ellen, ha az elemtartó tasak le van zárva. A terméket vízbe meríteni tilos.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. Szükség esetén egy kissé megnedvesített kendővel törölje le a mágneses lámpát.

- A világító diódák cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. A világító diódák szilárdan be vannak építve a lámpákba. Amennyiben felnyitja a lámpa megsérülhet.

A termékben egy lítium akkumulátor található. Szivárgás, gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye áll fenn:

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. A behelyezéskor ezért feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Az elemeket szétszedni vagy felapritani, tűzbe vagy forró gőztöbe, kandallóba dobni, vagy rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/ melegítse fel/szerelje szét. Sérült elemek nem érintkezhetnek vízzel.

- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykisülés). A nem használt elemeket az eredeti csomagolásukban tárolja. A kicsmagolt (új, használt és lemerült) elemek nem érintkezhetnek rendezetlenül egymással, és tartsa távol őket a fém tárgyaktól is.

- Azok az elemek, amelyek túlzott hőnek, közvetlen napfénynek, rendkívül alacsony légnyomásnak (például nagy magasságokban) vagy szélsőséges hőmérsékleteknek vannak kitéve, felrobbanhatnak vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok távozhatnak belőlük. Óvja az elemeket túlzott hőtől, közvetlen napfénytől, szélsőséges légnyomástól és hőmérsékletektől.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladéka! Őnt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek, elemek és akkumulátorok értékes nyersanyagokat, valamint veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyek- kel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágo- sítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a fogalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Modell:	769 209
Elemek (az UN 38.3 szerint tesztelve):	egyenként 1 db CR2032, 3 V (Li/MnO ₂) névleges energia: 0,63 Wh
Izzó:	egyenként 3 LED (nem cserélhető)
Védelmi osztály:	IPX4

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

- Çocuk oyuncaja değildir! Yalnızca yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir. Çocukları yutulabilir küçük parçalardan ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

- Mıknatıslı lambalar, manyetik tutucular sayesinde giysilere, çantalara, sırt çantaları- na vb. kolayca takılabilir. Mıknatıslardan biri gevşerse, çocukları ondan uzak tutun. Mıknatıs yutuldu veya solumun yoluyla içeri çekildiyse, derhal bir doktora başvurun. Mıknatısların insan vücudunda birleşimi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşabilir. Bu ürün düğme piller ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Ürünü ayrıca yeni ve eski pilleri çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutul-duğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

- Eğer cihaz içindeki pil akımsız asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

- Mıknatıslı lambaları manyetik şeritli kartlardan örn. kredi kartı, banka kartı vs. uzak tutun. Bunlar hasar görebilir. Ayrıca mıknatıslı lambaları tüplü ekranlardan, manyetik kayıt ortamlarından ve manyetizmadan etkilenen veya fonksiyonu kısıtlanan tüm cihazlardan uzak tutun.

- Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacasanız pilleri ürün- den çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

- Her mıknatıslı lamba, pil çantası kapalıyken her yönden su sıçrasına karşı korunur. Ürün suya daldırılmamalıdır.

- Temizleme için sert kimyasallar, tahrirş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Mıknatıs lambalarını hafif nemli bir bezle silin.

- Işıklı diyotların (LED) aşırı uzun ömürlü olması nedeniyle değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Işıklı diyotlar, lambaların içine sabit olarak monte edilmıştır. Lambaları açarken hasar görülebilir.

Ürün, lityum piller (düğme piller) içerir. Sızıntı, gaz kaçağı ayrıca patlama ve yangın riski vardır:

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleş- tirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

- Piller şarj edilmemeli, parçalanmamalı ve küçültülmemeli, ateş veya sıcak fırına atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri değiştirmevin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasar görmüş pilleri suyla temas ettirmeyin.

- Piller aşırı derecede boşaltılmamalıdır. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajından çıkarılmış pilleri (hem yeni hem de kullanılmış veya bitmiş pilleri) birbirleriyle temas ettirmeyin ve metal nesnelerden uzak tutun.

- Aşırı ısıya, doğrudan güneş ışığına, aşırı düşük hava basıncına (örneğin yüksek rakımlarda) veya aşırı sıcaklıklara maruz kalan piller patlayabilir veya yancı sıvılar veya gazlar sızabilir. Pilleri aşırı ısıdan, doğrudan güneş ışığından, aşırı hava basın- cından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve birlikte verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihaz