




Kinyomócső készlet



hu **Használati útmutató**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 151357AS3XXVI · 2025-07

Fontos tudnivalók

- A csavaros rögzítésnek köszönhetően a kinyomócsövek gyorsan és egyszerűen cserélhetők a díszítés során.
- A töltőcső hegyes és néhány más kinyomócső nagyon éles. Ezért a kinyomócsöveket tartsa távol kisgyermekektől és legyen óvatos használatuk és tisztításuk közben. Sérülésveszély!
- Ahhoz, hogy a kinyomott díszítések pontosan formázhatók legyenek, a feldolgozandó masszának (pl. vajas krémnek) **kellően szilárdnak, de még folyékonynak kell lennie.** Ha szükséges, a használat előtt vagy közben is még egyszer hűtse le egy kissé a krémet.
- A habzsákok nem alkalmasak felmelegített vagy felhevített masszákhoz (pl. olvasztott csokoládéhoz).
- A forró süteményeket hagyja a díszítés előtt lehűlni, és vegye ki őket a sütőformából.
- Minden részt tisztítson meg alaposan az első használat előtt és közvetlenül minden további használat után meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel.
- A kinyomócsövek, a csavaros rögzítés és a habzsák mosogatógépben is tisztíthatók. Ne helyezze azonban őket közvetlenül a fűtőszálat fölé. A tárolódoboz nem tisztítható a mosogatógépben.


Az interneten is hasznos tippeket, javaslatokat és recepteket találhat tortadíszítéshez, cukorvirágok készítéséhez stb.

Termékrajz (tartozékok)





csavaros rögzítés

2 habzsák






Kép nélkül: tárolódoboz


Kinyomócsövek és -minták



Töltőcső




Kinyomócső behelyezése



Használat

Kinyomócsövek


1. Helyezze be a kívánt kinyomócsövet.



2. Töltse meg habzsákot.



3. Felül tekerje meg a habzsákot.




4. A pöttyökhöz helyezze a kinyomócsövet közvetlenül a felületre, lassan nyomja le a tölteléket, és ezzel egyidejűleg lassan húzza fel a kinyomócsövet. Végül húzza el hirtelen a kinyomócsövet, hogy az elváljon a krémtől. Díszítéseknel mozgassa a fúvókát, pl. kígyózó vonalban vagy ide-oda.

Töltőcső

A töltőcső különösen könnyű sütemények, például fánkok megtöltéséhez alkalmas.

1. Helyezze be a töltőcsövet.
2. Töltse meg a habzsákot a leírtak szerint, és csavarja össze.



3. Szúrja a töltőcsövet a tésztába úgy, hogy annak a hegye lehetőleg középen legyen.
4. Nyomja be a töltelék a tésztába.
Érzés szerint adagolja.

Tudnivalók

A kinyomócsövek használata némi gyakorlathot igényel. Az interneten is talál praktikus tippeket és útmutatókat.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Cikkszám: 722 777

www.tchibo.hu/utmutatok

