

Frissentartó szilikonfóliák

 Termékismertető

Kedves Vásárlónk!

Az új frissentartó szilikonfóliákkal befedheti a tálakban és üvegekben található élelmiszereket, így azok hosszabb ideig frissek maradnak. A szilikonfólia környezetbarát, mivel többször felhasználható.

A frissentartó szilikonfóliák ...

... -20 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten történő használatra alkalmasak.

Sütésre, főzésre vagy mikrohullámú sütőben nem használhatók.



... használhatók a fagyasztóban is.



... mosogatógépben tisztíthatók, azonban ne helyezze őket közvetlenül a fűtőszálak fölé.



A frissentartó fólia használata közben ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat. Ezek megsérthetik a fóliát

▷ Tisztítsa meg a fóliákat az első használat előtt és minden használat után forró vízzel és egy kevés mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószerrel vagy súrolószivacsot.

A penész kialakulásának megelőzése érdekében hagyja a fóliákat teljesen megszáradni, mielőtt újra használná vagy elpakolná őket.

Ügyeljen arra, hogy a fóliák nedves állapotban ne egymáson helyezkedjenek el, és ne gyűrődjenek össze.

▷ Helyezze a fóliát laposan, a sima felülettel lefelé a tárolóedényekre. A bordázott oldalnak felül kell lennie. Ügyeljen arra, hogy a lefedendő felületeken ne keletkezzenek gyűrődések. Ha szükséges, húzza meg a fólia oldalát, hogy kisimítsa a gyűrődéseket.

- Ahhoz, hogy a fóliákat optimálisan tudja használni, a fóliákkal érintkező felületeknek, tisztának és zsírmentesnek kell lenniük.
- Vegye figyelembe, hogy a fóliák nem fedik le az edényeket légmentesen.
- Az intenzív színező anyagokkal rendelkező élelmiszerek (pl. sárgarépa) elszíneződést okozhatnak a fóliákon. Ezeknek nincs egészségkárosító hatásuk, illetve nem befolyásolják a fóliák minőségét vagy funkcióját.

A Tchibo csapata

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu