


Rugalmas, akkumulátoros hátmelegítő öv

Termékrajz (tartozékok)



beállítható hőfokok:

- 1 = maximális hőfok kb. 55 °C = **piros**
2 = közepes hőfok kb. 50 °C = **zöld**
3 = minimális hőfok kb. 45 °C = **kék**



Kedves Vásárlónk!

Új hátmelegítő párnájának melege jótékony hatással lesz Önre, amikor feszültnek érzi magát, vagy ha egyszerűen csak szeretne átmelegedni és ellazulni.

Az akkumulátornak köszönhetően Ön teljesen szabadon mozoghat. A hátmelegítő övet a ruha alatt is viselheti. Ne használja közvetlenül a bőrön.

A Tchibo csapata

A termék egy hajlékony, alacsony áramfogyasztású melegítőkészülék. Csak kb. 15-20 perc van szüksége a felmelegedéshez. Ha ellenőrizni szeretné a hőmérsékletet, ne fedje le, hogy amit a kezével langyosnak érez, azt a testfelületén már forrónak érezheti.

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.

Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Az útmutatóban szereplő figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó esetleges súlyos sérülés- vagy életveszélyre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó esetleges anyagi károkat figyelmeztet.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

A hátmelegítő övön található jelek, amelyekre ügyelni kell



Olvassa el a tudnivalókat és a használati útmutatót



Ne szúrjon bele tűt vagy hasonlót



Ne hajtsa és ne gyűrje össze




3 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják



Ne mossa



Ne fehéritse



Olvassa el az útmutatót! Fontos tudnivalók- tartsa meg későbbi használatra!



Ne vasalja



Ne alkalmazzon vegytisztítást



Ne szárítsa szárítógépben

Biztonsága érdekében

Rendeltetés

A hátmelegítő övet az ebben az útmutatóban leírtak szerinti, magánháztartásokban történő használatra tervezték.

Kórházakban, orvosi rendelőkben stb. való használatra nem alkalmas.

A hátmelegítő öv nem orvostechnikai eszköz.

A hátmelegítő övet gyermekek használhatják, amennyiben figyelembe veszik a „Veszély gyermekek és a készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében” bekezdés biztonsági utasításait.

Azonban vegye figyelembe, hogy az öv mérete nem gyermekek testére lett kialakítva, ezért 18 év feletti személyek számára ajánljuk.

Veszély gyermekek és a készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket 3 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják, mivel ők nem tudnak reagálni a túlhevülésre.

• Ezt a készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor használhatják, ha a használat során folyamatosan a szülők vagy más felnőtt felügyelete alatt állnak, és a készülék mindig a legalacsonyabb hőfokozatra van állítva, minimális hőmérséklettel.

• A készüléket a 8 évesnél idősebb gyermekek és a korlátozott fizikai, szellemi vagy érzékelési képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

• A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem, vagy csak felügyelet mellett végezhetik.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.

Többek között fulladásveszély áll fenn!

Életveszély szívritmus-szabályozót viselők számára

• Ennek az elektromos terméknek az elektromágneses mező bizonyos esetekben zavarhatják az Ön szívritmus-szabályozójának működését. Ezek az értékek azonban jóval a határértékek alatt vannak.

A termék használat előtt mindenféleképpen kérdezze meg orvosát és szívritmus-szabályozója gyártóját.

Ne használja a hátmelegítő övet ...

... olyan személyeknél, akik nem érzékelik megfelelően a hőt. A kisgyermekek érzékenyebben reagálnak a hőre.

Gyógyszer bevétele vagy bizonyos betegségek, pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak.

Előfordulhat, hogy a fogyatékkal élő vagy korlátozott képességű személyek nem tudják jelezni, ha az öv túl meleg számukra.

... 3 éven aluli gyermekeknek, tehetetlen, beteg, illetve hőérzékelési zavarokkal küzdő személyek esetén.

... házi- vagy másfajta állatoknál.

Ha kétségei támadnak vagy keringési zavarok esetén, a használat előtt kérdezze meg orvosát.

Ha a használat során rosszul érezni magát, vagy más panaszai lennének, ne használja tovább a terméket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

Veszély nedvesség által előidézett áramütés következtében

• A terméket, az akkumulátort és a töltőkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mert áramütés veszélye áll fenn.

• Ne használja a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

• Ne töltsd az akkumulátort a fürdőszobában, mosdókagyló vagy más folyadékkal megtöltött edények (pl. vázák) közelében.

Veszély elektromos áram következtében

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.

• A töltéshez kizárólag megfelelő hálózati adaptert használjon (lásd „Műszaki adatok”).

• Ne használjon meghibásodott hálózati adaptert, és ne is próbálja megjavítani.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy az ne legyen botlásveszélyes.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha töltés közben üzemenzavar lép fel, töltés után és vihar esetén. Ilyenkor mindig a hálózati adapternél fogva húzza ki a dugaszt, ne a töltőkábelnél fogva.

• Ne szúrjon semmilyen hegyes tárgyat, pl. biztosítótűt vagy ehhez hasonlót a hátmelegítő övébe.

• A terméket és a töltőkábelt tartsa távol forró felületektől és éles peremektől.

• Ne használja a terméket, ha azon sérülés látható, vagy ha az akkumulátor leesett.

• Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat kizárólag szakszervizzel végeztesse el. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

Tűz-/robbanásveszély

• Ne használjon a termék közelében semmilyen spray terméket. Legrosszabb esetben a spray meggyulladhat.

• A terméket csak széthajtott állapotban használja, hogy megelőzze a termék pontszerű túlmelegedését és károsodását. Ne használja félbehajtvva vagy összegyűrve, és ne törje meg.

• A termék hőkapcsolóval van felszerelve. Ez a túlmelegedés elleni védelmet szolgálja. Ha a kapcsoló kikapcsol, akkor várja meg, hogy a termék szobahőmérsékletre hűljön, csak ezután kapcsolja be újra.

- Ügyeljen arra, hogy használat közben ne aludjon el. Ha Ön használat közben nagyon fáradt, vagy hosszabb ideig szeretne használni a terméket, a biztonság kedvéért válassza a legalacsonyabb fokozatot.
- A hátmelegítő övhöz csak a mellékelt akkumulátort használja. Az akkumulátort is csak a hátmelegítő övhöz használja.
- Az akkumulátor a töltés során felmelegszik. Töltés közben semmi esetre se takarja le az akkumulátort.

Égési sérülések veszélye

- A legmagasabb fokozaton történő hosszabb használat bőr-irritációt és égési sérülést okozhat. Ha hosszabb ideig szeretné használni a terméket, a biztonság kedvéért válassza a legalacsonyabb fokozatot.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet a kézfejen (ne a tenyerén, mert az kevésbé érzékenyebb, mint a többi testrész).
- Ne használja a terméket közvetlenül a bőrén. Mindig legalább egy réteg ruházat fölött használja a terméket.

Anyagi károk

- A termék ki van téve az öregedésnek. Ezért minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem mutatja-e kopás vagy sérülés jeleit. Ha ilyen jeleket észlel, a termék újbóli használata előtt ellenőriztesse azt egy szakszervizben.
- Tartson távol mindennemű hegyes vagy éles tárgyat (pl. ékszer, övcsatot vagy hasonlót) a terméktől.
- A terméket mindig száraz, hűvös helyen tárolja, ahol védve van más hőforrásoktól. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszereket, agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Tudnivaló az akkumulátorról:


- A termékben lítiumion akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/szerelje szét. Ne erőltesse az akkumulátor lemerítését.
- Az akkumulátort olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- Ne próbálja meg szétszerelni, majd újra összeszerelni az akkumulátort.
- Az akkumulátort a „Hulladékezelés” fejezetben leírtaknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Használat

Az akkumulátor töltése

Az első használat előtt lehetőleg tölts fel teljesen az akkumulátort.

1. Vegye ki az akkumulátort a hátmelegítő övön lévő tárolózebből.



2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel kisebb csatlakozóját az akkumulátor bemeneti aljzatához.
 3. Csatlakoztassa a töltőkábel nagyobb csatlakozóját egy megfelelő USB hálózati adapterhez (nem tartozék).
 4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.
- A töltöttségi szintjelző jelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát:


- ○ ○ ○ ○ 25 %
- ● ○ ○ ○ 50 %
- ● ● ○ ○ 75 %
- ● ● ● ● 100 %

LED ki: = az akkumulátor lemerült
LED villog = töltés folyamatban
LED folyamatosan világít = fel van töltve.
Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a 4 LED világít.
Töltési idő: max. 4 óra (2 A esetén)
Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátorral): kb. 2 óra a legmagasabb hőfokon


1. A LED-ek kb. 30 másodperccel azután kialszanak, hogy a töltőkábelt eltávolította az akkumulátorról.
 5. Húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz és a töltőkábelt az akkumulátorból, amint az akkumulátor teljesen fel van töltve.
 6. Tegye vissza az akkumulátort a hátmelegítő övön lévő tárolózebbe.
- Ha a terméket nagyon hosszú ideig nem használta, előfordulhat, hogy az akkumulátor olyan mértékben lemerül, hogy már nem lehet működtetni a terméket. Ebben az esetben először tölts fel az akkumulátort az „Akkumulátor töltése” szakaszban leírtak szerint.

A hátmelegítő öv felhelyezése és bekapcsolása


1. Használat előtt figyelmesen olvassa el a füzetben előrébb található „Biztonsági előírások” című fejezetet. Ott számos olyan információt talál, amelyet figyelembe kell vennie a biztonságos használat érdekében.



2. Helyezze a hátmelegítő övet a háta alsó részére. A kapcsoló és az akkumulátor tárolózebe nézzen felfelé. Rögzítse a hátmelegítő övet a tépőzárral úgy, hogy az öv a helyén maradjon, de még kellemes legyen a viselete, és ne szorítson.



- ▷ Az öv bőségét az övön lévő tépőzáras felületek megmozdításával, majd a kívánt helyzetben történő újbóli rögzítésével állíthatja be.



3. Csatlakoztassa a hátmelegítő öv töltőkábelét az ábrának megfelelően az akkumulátor kimeneti aljzatához és a hátmelegítő öv csatlakozóaljzatához.
- A be-/kikapcsoló gombon található kontroll-lámpa felváltva pirosan, zölden és kéken világít.
4. Tegye az akkumulátort a tárolózebbe.
5.  A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

- A be-/kikapcsoló gombon található kontroll-lámpa pirosan világít.
6. A hőfokok közötti váltáshoz nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
- A be-/kikapcsoló gombon található kontroll-lámpa ...
- ... pirosan világít a legmagasabb hőfok esetében (kb. **55 °C**),
 - ... zölden a közepes hőfok esetében (kb. **50 °C**),
 - ... kéken a legalacsonyabb hőfok esetében (kb. **45 °C**).
- Először válassza a piros hőfokot.

- Kb. 15-20 perc elteltével a hátmelegítő öv elérte a maximális hőmérsékletet. Ekkor visszakapcsolhat egy alacsonyabb hőfokra.
7. A készülék kikapcsoláshoz nyomja meg újra a be-/kikapcsoló gombot.

-  A hátmelegítő öv túlhevülés elleni védelemmel van ellátva, és kb. 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Mielőtt újra bekapcsolná, várja meg, hogy az akkumulátor és a hátmelegítő öv szobahőmérsékletűre hűljön.

Tisztítás és tárolás



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Mindenképpen vegye ki az akkumulátort a hátmelegítő övből, mielőtt megtisztítja az övet. Ellenkező esetben károsodhat az akkumulátor. Robbanásveszély áll fenn.



VESZÉLY - elektromosság következtében

- A terméket, az akkumulátort és a töltőkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mert áramütés veszélye áll fenn

1. A használat után várja meg, hogy a hátmelegítő öv teljesen lehűljön, csak ezután tisztítsa meg.
2. Törölje le a hátmelegítő övet egy enyhén nedves, nem bolyhosodó ruhával.
3. Várja meg, hogy teljesen megszáradjon, mielőtt ismét használja vagy elpakolja.

Tárolás

- ▷ Hagyja lehűlni / megszáradni a hátmelegítő övet, mielőtt összehajtaná azt.
- ▷ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hátmelegítő övre.
- Ne alakuljanak ki rajta gyűrődések.
- ▷ A hátmelegítő övet mindig száraz, hűvös, más hőforrásoktól védett helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	727 230
Akkumulátor:	lítiumion akkumulátor 3,7 V / 5000 mAh névleges energia: 18,5 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) (nem cserélhető)
Bemenet:	5 V  2 A
Kimenet:	5 V  2 A (A  szimbólum egyenáramot jelöl)
Teljesítmény:	10 W
Érintésvédelmi osztály:	III 
Töltési idő:	max. 4 óra
Üzemidő (teljesen feltöltött akkumulátor esetén):	kb. 2 óra a legmagasabb hőfokon
Energiafelhasználás kikapcsolt állapotban:	≤ 0,3 W
Hálózati adapter (nem tartozék):	
Bemenet:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Kimenet:	DC 5 V 2,0 A
Külső oldal anyaga:	70% poliészter, 30% elasztodién
Belső oldal anyaga:	95% poliészter, 5% elasztán
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Üzemzavar / hibaelhárítás

A készülék nem működik

Lemerült az akkumulátor?

- Tölts fel az akkumulátort a „Használat” fejezet „Az akkumulátor töltése” című részében leírtak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a töltőkábel csatlakozódugója megfelelően illeszkedik-e az akkumulátor kimeneti aljzatához és a hátmelegítő öv csatlakozóaljzatához.
- Előfordulhat, hogy a hőkapcsoló kikapcsolta a hátmelegítő övet. Vegye ki az akkumulátort a hátmelegítő övből, és várja meg, hogy a termék szobahőmérsékletűre hűljön. Csak ezután csatlakoztassa újra az akkumulátort és kapcsolja be újra a terméket. Ha a termék ezt követően még mindig nem működik, forduljon szakszervizhez.

Hulladékezelés

A termék, a csomagolás és a melléklet akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** ártalmatlanításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cikkszám: 727 230

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu