




Napelemes lámpa „béka”



Kedves Vásárlónk!

Új napelemes lámpája hangulatos fénnel világít.

Amint besötétedik a lámpában található LED-ek automatikusan bekapcsolnak, és másnap reggel, amint elég világos van, kikapcsolnak.

A lámpában egy akkumulátor csomag található, amely tárolja a napelemes modul által befogott és árammá alakított energiát.

Így a lámpa hosszabb ideig tartó rossz időjárás esetén is világít.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A napelemes lámpa dekorációs célokra szolgál, kültéri vagy beltéri világításra nem alkalmas. Állandó kültéri használatra alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.

- Ne hagyja, hogy a lenyelhető, apró részek (pl. csavarok) vagy a csomagolóanyag gyermek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.

A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak az eszközt használó személyre nézve. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- A napelemes lámpa egyaránt alkalmas beltéri és kültéri használatra, és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely fröccsenő víz, pl. eső elleni védelmet jelent. A lámpát azonban ne merítse vízbe.
- Ne helyezze a lámpát olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A lámpa alján található nyílásokat hagyja mindig szabadon, hogy adott esetben az esővíz, illetve a lecsapódott pára elfolyhasson.
- Ha a lámpát a szabadban helyezi el, akkor hozza be a házba, ha vihar közeleg.
- A napelemes modul a lámpa belsejében található. A lámpára ne ragaszson semmit, ne fedje le vagy fesse be.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Ha a lámpát a lakásban helyezi el, ügyeljen a következőkre: Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútórapoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.
- A napelemes lámpa kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén beltéren tárolja a terméket, mert különben károsodhat.

Műszaki adatok

Modell:	604 874
Napelemes modul:	5 V, 1,5 W
Akkumulátor:	3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Fröccsenő víz elleni védelem:	IPX4
Érintésvédelmi osztály:	III 
Izzó:	11 db LED
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Használat

Kicsomagolás

- ▷ Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Tisztítás


FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ Szükség esetén egy kissé megnedvesített kendővel törölje le a lámpát.

A lámpa be- és kikapcsolása váltakozó vagy folyamatos fénnnyel

A lámpa alján található a színváltó gomb és az akkumulátor tartó.



- ▷ A LED-ek bekapcsolásához nyomja meg 1-szer a lámpa alján található színváltó gombot - a LED-ek váltakozó fénnnyel világítanak.

Amint elkezd sötétedni a lámpa bekapcsol, és amint elkezd világosodni, a lámpa kikapcsol.

- ▷ Nyomja meg még egyszer a színváltó gombot, hogy átváltson a folyamatos fénnre - a folyamatos fénn színe a megnyomás pillanatában világító szín.

- ▷ A LED-ek kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a színváltó gombot.

Elegendő fénn mellett az akkumulátor csomag továbbra is töltődik.



A napelemes lámpához nem tartozik földbe szúrható karó, egy beépített súly tartja meg.

Hely kiválasztása

A lámpa áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban a terméknek szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Olyan helyre helyezze a napelemes lámpát, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtávolabb éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lámpát ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfénn.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fénnforrás a napelemes lámpára, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fénnforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Akkumulátor csomag feltöltése

- Az akkumulátor csomag csak akkor tud feltöltődni, ha a lámpa a nap-
elemes modullal felfelé egy napos
helyen van.
- Az időjárástól és a napsugárzás
erősségétől függően akár néhány
óra is beletelhet, mire a napel-
emes modul teljesen feltölti az
akkumulátor csomagot.
- Télen vagy több egymást követő,
borús nap esetén előfordulhat,
hogy az akkumulátor csomag nem
tud megfelelően feltöltődni.
Ilyenkor következőképpen járjon el:


- a) Néhány napra kapcsolja ki a
lámpát. Az akkumulátor csomag
akkor is töltődik, ha a LED-ek ki
vannak kapcsolva.
- b) Töltse fel a lámpát egy bekap-
csolt szobalámpa alatt.
Tartsa be a szobalámpán meg-
adott, éghető anyagoktól való
legkisebb távolságot. **A lámpa
nem tölthető energiatakarékos
lámpa vagy fénycső alatt.**

Akkumulátor csomag cseréje



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ne használja a napelemes lámpát hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!



z akkumulátor csomagot hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor cseréje.

Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

1. Csavarozza ki az akkumulátor-tartó fedelén található négy csavart egy csillagcsavarhúzóval.
2. Vegye le az akkumulátor-tartó fedelét.
3. Nyomja össze a régi akkumulátor csomag dugójának bepattanó füleit, majd húzza ki a dugót. Szükség esetén használjon laposfogót.
4. Dugja be az új akkumulátor csomag dugóját. Ha új akkumulátoros csomagra lenne szüksége, akkor kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a „Szervíz és javítás” fejezetet).
5. Helyezze vissza megfelelően az akkumulátor-tartó fedelét.
6. Húzza meg a négy csavart ismét szorossra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A lámpa nem világít.	• Túl világos van a környezetében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, illetve mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lámpát. Szükség esetén helyezze máshova. • Teljesen fel van töltve az akkumulátor csomag? Lásd a „Használat” fejezetet.
A LED-ek meghibásodtak.	• A LED-eket nem lehet kicserélni.
A lámpa csak halványan világít.	• Az akkumulátor csomag nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott; Kapcsolja ki a lámpát néhány napra vagy töltsé fel egy bekapcsolt szobalámpa alatt, illetve cserélje ki. Ha nem lesz erősebb a fény, akkor esetleg ki kell cserélni az akkumulátor csomagot. Lásd „Akkumulátor csomag cseréje” fejezet.
A teljesítmény ingadozik az évszakok függvényében.	• Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva helyezze el a hulladékgyűjtőben. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlaní-

tás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeit díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben adja le.

A meghibásodott izzókat a környezetbarát ártalmatlanítás érdekében az elektromos hulladékok számára kialakított gyűjtőhelyen kell leadni.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének

- a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.

i Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét,**
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet,**
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást.**

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát.** Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélt módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat

 **06-80-021-375**
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00

Szombat: 08:00 - 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 604 874