


Tchibo

Ultrahangos aromadiffúzor

Használati útmutató



További tartozékok
(nem láthatók az ábrán):
1 USB-csatlakozókábel
1 hálózati adapter
1 tartalék vízfelszívó filc

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizz meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék hangulatvilágításként, a levegő párástására és a szoba illatának javítására szolgál. Szobai világításra nem alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra készült, üzleti célokra nem használható.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.


Vigyázat - egészségügyi kockázatok

- Ha Ön légúti megbetegedésben vagy tüdőbetegségben szenved, a készülék használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.
- Ha az aromadiffúzor használata közben rosszul érzi magát, megfájdul a feje stb., azonnal kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a helyiséget.
- Csak olyan, vízben oldódó térfparfümökkel használja a készüléket, amelyek kifejezetten ajánlottak ilyen jellegű készülékekhez. Előfordulhat, hogy más anyagok mérgező vagy egészségre ártalmas összetevőket tartalmaznak, allergiás reakciókat váltanak ki, vagy tűzveszélyesek.

Üzembe helyezés


A sérülések és károk elkerülése érdekében először olvassa el a biztonsági előírásokat.

1.



- ▶ Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▶ Forgassa el a diffúzort kissé balra, majd emelje le felfelé.

2.




- ▶ Fordítsa fejjel lefelé a diffúzort.
- ▶ Tekerje ki a filctartót az óramutató járásával ellentétesen ütközésig, majd vegye le.

3.




- ▶ Helyezze a vízfelszívó filcet a diffúzorban lévő nyílásba.
- ▶ Tegye a filctartót a vízfelszívó filcre, és forgassa a filctartót az óramutató járásával megegyező irányba.

4.




- ▶ Töltse meg a víztartályt langyos vízzel (friss ivóvízzel vagy desztillált/ioncserélt vízzel). A maximális feltöltési mennyiség kb. 130 ml.
- ▶ Adjon hozzá néhány csepp vízben oldódó térfparfümöt (max. 5 csepp 130 ml-re).

5.



- ▶ Helyezze a diffúzort a víztartályra úgy, hogy a tartályon lévő három rögzítőfül a diffúzoron lévő megfelelő nyílásokba pattanjon.
- ▶ Fordítsa el kissé jobbra, hogy hallhatóan a helyére kerüljön.

6.



- ▶ Kösse össze a csatlakozókábelt a készülékkel és a mellékelt USB-hálózati adapterrel.
 - ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.
- A készülék be- és kikapcsolásának módját, illetve további tudnivalókat és tippeket lejjebb, a „Használat” című fejezetben talál.**

Használat után

VIGYÁZAT - egészségkárosodás veszélye

- A csíráképződés elkerülése érdekében, a ... használat után mindig azonnal ürítse ki a készüléket.
- ... használat után folyó víz alatt mossa el a vízfelszívó filcet, majd alaposan szárítsa meg.

VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A diffúzort, a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt soha nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

A víz kiöntése

1. Mielőtt levinné a diffúzort a víztartály kiürítéséhez, kapcsolja ki és adott esetben válassza le azt az áram-hálózatról.
2. Öntse a maradék vizet a lefolyóba.

Tisztítás

- ▶ Törölje át a készüléket - különösen a diffúzor alját és a víztartályt (**az ultrahangos membrán kivételével**) - minden használat után egy puha, enyhén nedves kendővel.
- ▶ Az érzékeny ultrahangos membránt vattakoronggal tisztítsa meg.
- ▶ Az alapos tisztításhoz töltsön kb. 120 ml kézmeleg vizet és 1 teáskanál háztartási ecetet a víztartályba. Hagyja hatni a keveréket kb. 5 percig, majd öntse ki. Szükség esetén törölje át a víztartályt egy puha, enyhén nedves kendővel.
- ▶ Amikor nem használja a terméket, akkor azt száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

- Kizárólag a készülékhez készült és a gyártó által szállított tartozékokat használja.
- Ne takarja le a készüléket pl. törülközővel, és ne működtesse azt takaró vagy párna alatt.
- Ne tegye ki a terméket nyílt lángnak, víznek, nedves környezetnek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb. Óvja a terméket az ütődéstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek felpuhíthatják vagy károsíthatják a készülék csúszásgátló aljának anyagát. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Használat

- ▶ A készüléket egyenes, stabil és a nedvességnek ellenálló felületre állítsa.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Mindig kizárólag vízben oldódó térfparfümöket használjon.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leveszi a diffúzort a víztartály feltöltéséhez.

VIGYÁZAT - egészségkárosodás veszélye

- A csíráképződés elkerülése érdekében minden használat előtt friss vizet töltsön a víztartályba.

- Ha térfparfümöt is önt a víztartályba, előfordulhat, hogy a használat közben kicsapódás keletkezik a készülék körül.
- Vízben oldódó térfparfümöket szakkereskedésekben szerezhet be. Szükség esetén kérjen tanácsot a szakkereskedésben. Kövesse a gyártó utasításait.

Be-/kikapcsolás

VIGYÁZAT - egészségkárosodás veszélye

- Ha a készülék használata közben rosszul érzi magát, megfájdul a feje stb., azonnal kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a helyiséget.

- ▶ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot ...
 - ... **1-szer** a párástítás és a színváltó fény bekapcsolásához.
 - ... **2-szer** a színváltó fény kikapcsolásához.
 - ... **3-szor** a kikapcsoláshoz.

- A készülék körülbelül 3 óra után automatikusan kikapcsol.

- Különösen hosszú élettartamuk miatt a LED-ek cseréje nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Soha ne töltsen túl a víztartályt. Legfeljebb 65 ml és legfeljebb 130 ml vizet töltsön a víztartályba.
- Soha ne működtesse a készüléket víz nélkül.
- Húzza ki a hálózati adapter a csatlakozóaljzatról, ...
 - ... mielőtt vizet töltene a víztartályba, vagy kiürítene,
 - ... ha nem használja a készüléket,
 - ... ha működés közben üzemzavar lép fel,
 - ... vihar esetén,
 - ...mielőtt megtisztítja a készüléket.Ilyenkor mindig a hálózati adapternél fogva húzza ki az aljzatot, ne a csatlakozókábelnél fogva.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy az ne legyen bottásveszélyes.
- Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szakszervizre.

Anyagi károk

- Ügyeljen arra, hogy amennyiben úgy szállítja a készüléket, hogy a víztartály fel van töltve, akkor a víz ne folyjon ki és ne érintkezzen az elektromos alkatrészekkel.
- Soha ne vegye le a diffúzort a készülék működése közben. Először mindig kapcsolja ki a készüléket. Csak ezután vegye le a fedelet.
- Soha ne állítsa a készüléket forró felületekre.
- A vízkőlerakódás elkerülése érdekében javasoljuk a desztillált (ásványmentesített/ioncserélt) víz használatát. Alternatív megoldásként tiszta, friss (ivóvíz minőségű) csapvizet is tölthet a tartályba.
- Ne töltsön +45 °C-nál melegebb vizet a készülékbe.
- Soha ne használjon szennyezett vizet. Az károsíthatja a készüléket.
- A terméket egyenes, stabil és a nedvességnek ellenálló felületre állítsa. Különösen mésztartalmú víz vagy aromák hozzáadása esetén kicsapódások/lerakódások keletkezhetnek.
- Ne állítsa a készüléket közvetlenül polc vagy függőszekrény alá, illetve más érzékeny tárgyak közvetlen közelébe. Ne irányítsa a vízködkivezetőt nyílást tárgyakra. A vízköd károkat okozhat.

- Kerülje el a vízkárokat: Használat után mindig azonnal ürítse ki a készüléket. Ne a padlóra, hanem kissé magasabb helyre állítsa azt. Gondoskodjon arról, hogy ne borulhasson fel vagy ne lehessen lerántani. Még ha a készülék ki is van kapcsolva, a belsejében víz maradhat, ami kifolyhat.
- Ügyeljen arra, hogy az aromadiffúzor környéke ne legyen nedves vagy vizes. Ha mégis nedvesség keletkezik, javasolt a készüléket nem folyamatos üzemmódban, hanem szakaszosan használni. Helyezze el a készüléket úgy, hogy a kiáramló pára ne érje közvetlenül a nedvszívó anyagokat, például a szőnyegeket, függönyöket vagy terítőket.
- Olajtartalmú aromák (pl. eukaliptuszolaj) nem használhatók, mivel azok károsíthatják a készüléket.
- Mindig csak vízben oldódó térfparfümöket használjon.

Műszaki adatok

Modell:	727 088
Hálózati adapter:	
Gyártó:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China (Kína)
Modell:	G-0501000AE
Bemenet:	AC 100-240V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	5,0 V 1 A, 5 W (a szimbólum egyenáramot jelölt)
Átlagos hatékonyság üzemelés közben:	≥ 74,05 %
Teljesítménnyelvetel nulla terhelésnél:	≤ 0,05 W
Érintésvédelmi osztály:	II

Izzó: 7 színes LED
Vízartályt őr tartalmaz: 130 ml
Max. 15 m²-es helyiségekhez alkalmas
Környezeti
hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 727 088