

Tchibo

Kronográf



hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125830FV05X05XII · 2022-06

Kedves Vásárlónk!

Az Ön újonnan vásárolt kronográfja sok funkcióval és markáns külsővel rendelkezik.

Kellemes időtöltést kívánunk új órájával.

A Tchibo csapata



Távolítsa el a védőfóliákat.



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4	Termékrajz (tartozékok)	19	A bar-adat jelentése az óra hátoldalán
5	Pontos idő beállítása	20	Ápolással kapcsolatos tudnivalók
8	Stopperóra funkció	21	Garanciális feltételek
9	A stopperóra kijelzései	26	Szerviz és javítás
11	Időmérés megszakítással	28	Jótállási jegy
13	A stopperóra mutatóinak beállítása		
14	Kerámiaszűj beállítása		

Termékrajz (tartozékok)

percmutató
a stopperórához

percmutató

start/stop
a stopperórához

óramutató


24-órás kijelző

másodpercmutató
a stopperórához

korona

másodpercmutató


stopperóra
visszaállítása




Pontos idő beállítása

A korona két pozícióban állhat:

- ① Normál pozíció
- ② a) Az óra megállítása és a mutatók beállítása
b) A stopperóra mutatóinak beállítása





1. Húzza ki a koronát a ②-es pozícióba. Ebben a pozícióban az óra megáll.
2. A perc és az óra egyszerre történő beállításához tekerje el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba.

Eközben ügyeljen a 24-órás kijelzésre, hogy lássa, hogy az óra déli 12 órát vagy éjfél-t mutat-e.



- Ha az órát nagyon pontosan szeretné beállítani, akkor ajánlatos azt például a televízió vagy a rádió pontos időjelzéséhez igazítani. Húzza ki a koronát, amikor a másodpercmutató a „12”-esen áll. Állítsa be a pontos időt. A pontos idő utolsó jelzésénél nyomja be a koronát.

Stopperóra funkció

A stopperórával 30 percig tud mérni. Használata közben a pontos időt a nagymutatók továbbra is mutatják.

A mérés megkezdése előtt a stopperóra mutatói a 30-as pozícióban álljanak:


- ▷ Ha szükséges nyomja meg a visszaállító gombot, ha a mutatók még nem ebben a pozícióban állnak.

Ha a stopperóra mutatói a visszaállító gomb lenyomásával nem állnak a 60-as pozícióban, azokat be kell állítani. Ebben az esetben „A stopperóra mutatóinak beállítása” című fejezetben leírtak szerint járjon el.

A stopperóra kijelzései



Időmérés




A lemért időt percben és másodpercben jelzi az óra.

Időmérés megszakítással


start

stop


újraindítás



stop



visszaállítás



A stopperóra mutatóinak beállítása

Ha a stopperóra mutatóit a mérés előtt nem lehet a 30-as pozícióba visszaállítani, akkor be kell állítani őket.


1. Húzza ki a koronát a ②-es pozícióba.
2. Nyomja meg a start/stop gombot, hogy a mutatókat visszaállítsa a kiinduló pontra. A másodperc- és a percmutató egyszerre forog.




Ha a start/stop gombot lenyomva tartja, a mutatók gyorsabban haladnak.


3. A „Pontos idő beállítása” fejezetben leírtak szerint járjon el.

Kerámiaszív beállítása







2




3




4



5





A bar-adat jelentése az óra hátoldalán

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Amennyiben a korona teljesen be van nyomva, az óra a táblázatban felsorolt tevékenységek esetén vízálló. Búváróráként azonban nem használható!

Ápolással kapcsolatos tudnivalók

- Az óra rendelkezik, a karon történő mindennapi viselet közben esetlegesen előforduló ütések elleni védelemmel. Ügyeljen azonban arra, hogy az óra ne essen le. A kerámia óraszíj eltörhet.
 - Ha a korona teljesen be van nyomva, akkor az óra vízálló. Búváróráként nem használható!
 - Óvja az órát szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoktól. Így elkerülhető a pára kicsapódása vízcsepp formájában.
 - Kerülje az erős mágneses mezőket, mert eltérést okozhatnak az időmérésben.
 - Semmiképpen ne nyissa fel az óratokot saját kezűleg.
 - Elemcsere: Az analóg kvarcóra működéséhez egy Typ 364 típusú, ezüst-oxid elem szükséges.
- Fontos:** Ne hagyja az elhasználódott elemet hosszabb ideig az órában, mivel az elemből távozó gázok megrongálhatják az órát.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartam-ra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől

elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg
Germany www.tchibo.hu

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszélik Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét,**
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet,**

- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást.**

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát.** Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbeszélt módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést. A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén

kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy

- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat



06-80-021-375

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 651 868
