



A mikroszálás betétet rögzítése a felmosóhoz



A felmosó rögzítése a teleszkópos nyélhez



Fontos tudnivalók

- Legyen óvatos, amikor a felmosót leválasztja a teleszkópos nyélről, nehogy becsípje az ujját a csapózárral.
- Szükség esetén törölje le a teleszkópos nyelet egy nedves, nem bolyhosodó ruhával.
- A mikroszálás betét mosógépben mosható. Ne használjon öblítőt. Kövesse a címkén szereplő tisztítási utasításokat.
- Ha a terméket ki szeretné dobni, a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagolás kidobása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.