


Alvássegítő

hu Használati utasítás

Áttekintés (szállítási terjedelem)



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen használati útmutatóban leírt termék megfelel az EU összes vonatkozó harmonizált követelményének. A teljes megfelelőségi nyilatkozat és a használati útmutató az interneten, a www.jaxmotech.de/downloads címen található.

Az útmutatóról

Ezt a plüssjátékot alvássegítő és relaxációs eszközként fejlesztették ki. A ritmikus légzőmozgás, a gyengéd fény és a nyugtató zene kombinációjával segít megnyugtató légkört teremteni és megkönnyíti az elalvást.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából, mivel fontos információkat tartalmaz. Ha a terméket továbbadja, akkor ezt az útmutatót is mellékelni kell. Az útmutatóban használt jelzések:



Ez a jelzés sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jelzés elektromos áram okozta sérülések veszélyére figyelmeztet.

Az útmutatóban szereplő kulcsszavak:

A **VESZÉLY** szó súlyos sérülés vagy halál közvetlen veszélyére figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó lehetséges kisebb sérülésekre figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó lehetséges dologi károokra figyelmeztet.



Így jelölik a kiegészítő információkat.

Biztonsági utasítások



Az alvássegítő használati útmutatója

Alkalmazási cél

Ez a játék 0 hónapos kortól alkalmas gyermekek számára. Csak felnőtt felügyelete mellett használható.

Ez a termék magáncélú használatra készült, kereskedelmi célra nem alkalmas.

Általános biztonság

- A csomagolóanyagok nem kerülhetnek gyermekek kezébe.. Különböző veszélyeket jelentenek, beleértve a fulladásveszélyt is!
- Figyelem! Ezt a játékot csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett szabad használni.
- Figyelem! A játékot nem szabad az ajánlottnál több áramforráshoz csatlakoztatni.

Az elem behelyezése és cseréje

A készülékhez 3 x AAA elem szükséges.

- Nyissa ki a plüssjáték hátulján található tépőzárat, és vegye ki az elemtartót.
- Lazítsa meg az elemtartó rekesz védőcsavarját egy csillagcsavarhúzóval, és vegye le a fedelet.
- Helyezze be az új elemeket, ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Zárja vissza a fedelet, és húzza ismét szorosra a csavarokat.
- Helyezze vissza a rekeszt a plüssjáték hátuljába, és zárja le a tépőzárat.

Kezelés

Kezelés és funkciók

A készülék bekapcsolásához csúsztassa el a be-/kikapcsolót az elemtartó rekeszen ON (be) állásba. A vezérlés az üzemmód gombbal történik, ami a bal kéznél található.

Megnyomás

Aktív funkciók

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1x megnyomás | légzés + mozgás + fény + zene |
| 2x megnyomás | légzés + mozgás + fény |
| 3x megnyomás | légzés + mozgás |
| 4x megnyomás | mozgás + fény |
| 5x megnyomás | Készenlét üzemmód |

Minden folyamat körülbelül 5–6,5 percig tart. A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol.

A készülék újbóli aktiválásához nyomja meg ismét az Üzemző gombot.

A készülék kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsolót OFF (ki) állásba.

Ápolás és tárolás

Fontos tisztítási utasítások:

Mivel az elektronikai egység fixen be van szerelve, és nem távolítható el, a plüssjátékot tilos tisztítani, vagy vízben áztatni. Mossa le a felületet egy enyhén benedvesített törölkendővel.

Tárolás használaton kívül:

Ha hosszabb ideig nem használja a plüssjátékot, kérjük, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje az elemek szivárgását és az elektronika károsodását. A terméket száraz helyen tárolja.

Utasítások az elemekhez

- Figyelem! Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet szakszerűtlenül cserélik ki. Az elemet csak azonos típusú vagy egyenértékes elemre szabad kicserélni.
- Mindig a teljes elem készletet cserélje ki. Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő töltöttségi szintű elemeket.
- Ügyeljen az elemek megfelelő behelyezésére. Vegye figyelembe az elem és a burkolaton lévő pólus (+) plusz/(-) mínusz jelöléseket. A szakszerűtlenül behelyezett elemek kilyukhatnak, vagy szélsőséges esetekben tüzet vagy robbanást idézhetnek elő.
- Ne tegye az elemeket túl forró helyre (pl. direkt napsütésre, tűz közelébe), és ne dobja őket tűzbe. Az elemek szétrobbanhatnak.
- A csatlakozókat nem szabad rövidre zární.
- Távolítsa el a lemerült elemeket. Távolítsa el az elemeket, ha tudja, hogy a készüléket hosszabb ideig nem használja. Egyébként az elemek kifolyhatnak, és károkat okozhatnak.
- Az összes elemet olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem tudnak hozzáférni. Ha lenyelték az elemeket, akkor azonnal orvosi segítséget kell hívni.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újra feltölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a készülékből.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad töltetni.
- Ha az elemek egyszer kifolynának, akkor egy kendő segítségével kell kivenni őket az elemtartó rekeszből, és gondoskodni kell a megfelelő ártalmatlanításukról. Vigyázzon, hogy az elemsav ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Ha véletlenül az elemsav mégis a szembe kerülne, akkor bő vízzel mossa ki a szemét, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az elemsav bőrrel érintkezik, akkor bő vízzel és szappannal mossa le a helyet.
- Az új és használt elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
- Ne használja a terméket, ha az elemtartó rekesz nem zárható biztonságosan, és tartsa távol gyermekektől.
- Ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül cseréljék ki az elemeket.
- Ne zárja rövidre az elemeket. Ne merítse le túlságosan az elemet.
- Az elhasznált elemeket azonnal vegye ki a készülékből, és szakszerűen ártalmatlanítsa őket.

Műszaki adatok

Modell	: PT 133
Termékszám	: 766 448
Elemek	: 3 x LR03 (AAA)/1,5 V elem ===
Környezeti hőmérséklet	: +10 és +40 °C között

Információk az elemekről

Elem modell	: LR03/AAA
Az elem gyártója	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, Kína
Márka	: Naccon
Web	: http://www.naccon.com
E-mail cím	: aguoguo@naccon.com
Gyártás dátuma	: 2026/05
Gyártó ország: Kína	
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

A termékfejlesztés jegyében fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a műszaki és optikai módosításokat hajtsunk végre a terméken.

Ártalmatlanítás

A termék és a csomagolása értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Ez csökkenti a hulladékot, és védi a környezetet.

A **csomagolást** fajtánként ártalmatlanítsa. Használja a helyi hulladékgyűjtő létesítményeket papír, karton és könnyű csomagolás gyűjtésére.



Készülékek, eldobható akkumulátorok és újratölthető akkumulátorok Az ezzel a szimbólummal jelölt tárgyakat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Önnek törvényi kötelezettsége a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani.



Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ezen anyagok nem megfelelő tárolása és ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet és az egészséget. A régi készülékeket ingyenesen átvéő gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál vagy a városi önkormányzatnál kérhet információt.

A lapos, eldobható és újratölthető akkumulátorokat a városi gyűjtőhelyen kell leadni, vagy vissza kell vinni az akkumulátor kereskedőhöz. Az eldobható lítium akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok érintkezést le kell ragasztani a kidobás előtt.

Modell	: PT 133
Gyártó	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Németország) info@jaxmotech.de

