


Párásító



Kedves Vásárlónk!

A fáradtság, a koncentrációképesség csökkenése, valamint a fertőző és légúti betegségekre való megnövekedett hajlam mind jellegzetes ismertetőjelei a túl száraz levegőnek. Az egészséges levegőnek 40 és 60 % közötti relatív páratartalommal kell rendelkeznie.

Új párasítója a vízből finom ködpárát készít. Ezáltal növekszik a levegő páratartalma, csökken a statikus elektromosság és a levegő portartalma.

Ha illataromát ad a vízhez, a párasító kellemes illatot áraszt.

A beépített LED-világítás pedig kellemes hangulatot biztosít. Választhat az egyenletes vagy a halványodó-erősödő világítás között.

A párasítót használhatja folyamatosan, vagy az időzítő funkcióval, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket 6 vagy 12 óra múlva.

Reméljük, öröme telik új párasítója használatában!

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	9	Páramennyiség beállítása
3	Műszaki adatok	10	LED-világítás fényerejének beállítása
4	Biztonsági előírások	10	Automatikus kikapcsolás funkció
6	Termékrajz (tartozékok)	10	Használat után
8	Használat	10	Üzemzavar / Hibaelhárítás
8	Az első használat előtt	11	Tisztítás és tárolás
8	Víztartály feltöltése	11	Tisztítás
9	Csatlakoztatás	12	Tárolás
9	Be- és kikapcsolás / folyamatos üzemelés vagy automatikus kikapcsolás beállítása	12	Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Műszaki adatok

Készülék:

Modell:	AS 101
Cikkszám:	636 194
Teljesítmény:	min. 30 W
Víztartály űrtartalma:	2 l
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hálózati adapter:

Modell:	KDP-AE240150N
Gyártó:	Dongguan Kingdrive Industrial Co., Ltd.,
Bemenet:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	24V $\equiv$ 1,5A $\diamond \bullet \diamond$ (a $\equiv$ szimbólum egyenáramot jelöl) (a $\diamond \bullet \diamond$ szimbólum megadja a csatlakozó polaritását)
Érintésvédelmi osztály:	II
Teljesítmény:	36 W



Rendeltetés

- A termék a levegő minőségének javítását szolgálja azáltal, hogy a víz párologtatásának köszönhetően megnöveli a levegő páratartalmát.
- A termék zárt, belső helyiségekben, magánjelű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi vagy terápiás célokra nem használható.
- A terméket inhalátorként használni tilos.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A víztartályt vízzel kell feltölteni. Azonban az aljzat, a hálózati adapter és a csatlakozókábel áramütés veszélye miatt nem érintkezhet vízzel. Ezért ne állítsa a készüléket például egy mosdó vagy mosogató közelébe. A készüléket soha ne használja szabadtéren vagy nedves helyiségekben (például a garázsban, a pincében vagy a fürdőszobában).
- Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Az esetlegesen kifolyt vizet azonnal törölje fel, nehogy érintkezzen az elektromos részekkel.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a csatlakozókábelben sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A víztartályt tilos túltölteni. Legfeljebb a vezetőkosáron található **Max** jelölésig töltsen meg.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... mielőtt vizet tölt a víztartályba vagy kiüríti azt,
... ha nem használja a készüléket,
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében bízza a készüléken, a töltőkábelben vagy a hálózati adapteren végzendő szükséges javításokat szakemberre.

FIGYELEM - anyagi károk és egészségkárosodás


- Ne üzemeltesse a készüléket a víz nélkül.
- Azt ajánljuk, hogy használjon desztillált (ioncserélt/ásványmentesített) vizet, hogy megelőzze a vízkőlerakódást a készülékben. Azonban tiszta, friss (ivóvíz minőségű) csapvizet is tölthet a tartályba.
- A párástítót hideg vízzel töltsse fel.
- Ne használjon szennyezett vizet. Ez kárt okozhat a készülékben.
- A készülék működése közben soha ne vegye le a borítást, először mindig kapcsolja ki a készüléket. Ha a borítást üzemelés közben leveszi, akkor víz spriccelhet ki a készülékből.
- Csak megfelelően behelyezett vezetőkossárral és vízszintszondával használja a párástítót.
- Helyezze a párástítót egy szilárd, egyenes és nedvességre nem érzékeny felületre.
- Különösen vízkőtartalmú víz/vízben oldódó aromák használata során jöhet létre lecsapódás/lerakódás.
- Ne használjon olajtartalmú aromákat (pl. eukaliptuszolaj), mivel ezek kárt okozhatnak a készülékben. Csak vízben oldódó aromaillatokat használjon.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ne helyezze a készüléket forró felületre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül polc vagy faliszekrény alá. A pára következtében megromálhatnak.
- Ne szállítsa a készüléket teli víztartállyal. A víz kifolyhat, és érintkezhet az elektromos részekkel.
- Kizárólag a készülékhez tervezett és a gyártó által mellékelte tartozékokat használja.


- Ne fedje le a készüléket, pl. törölközővel, és ne használja takaró vagy párna alatt.
- A készülék alján található szellőzőnyílásokat tartsa tisztán, óvja portól és szennyeződésektől.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.
- A nem megfelelő tisztítószer használata után keletkező pára egészségkárosító hatású lehet. A termék tisztításához ne használjon ...
... súroló vagy maró hatású tisztítószeret,
... olyan szereket, amelyek savakat, enzimeket vagy alkoholt tartalmaznak, illetve
... kemény keféket és hasonlókat.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

Kérje ki orvosa véleményét:

- Abban az esetben, ha allergiás légúti megbetegedésben szenved, kérje ki orvosa véleményét. Ez különösen érvényes akkor, ha aromaillatokat szeretne használni.

Termékrajz (tartozékok)





hálózati adapter
csatlakozójzata

Kép nélkül: hálózati adapter

Használat

Az első használat előtt


1. Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot.
2. Alaposan tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Víztartály feltöltése

FIGYELEM - anyagi károk

- Azt ajánljuk, hogy használjon desztillált (ioncserélt/ásványmentesített) vizet, hogy megelőzze a vízkőlerakódást a készülékben. Azonban tiszta, friss (ivóvíz minőségű) csapvizet is tölthet a tartályba.
- A párástítót hideg vízzel töltsse fel.
- Ne használjon szennyezett vizet. Ez kárt okozhat a készülékben.
- Ne használjon olajtartalmú aromákat (pl. eukaliptuszolaj), mivel ezek kárt okozhatnak a készülékben. Csak vízben oldódó aroma-illatokat használjon.

3. Távolítsa el a fedelet.



4. Töltsse fel a víztartályt vízzel a **Max** jelölésig.




Egy feltöltéssel a készülék kb. 24 órán át működhet folyamatosan.

- ▷ Esetleg adjon hozzá vízben oldódó illataromát.

5. Helyezze vissza a borítást.


Csatlakoztatás



1. Dugja be a csatlakozódugót a párásító aljzatába.
2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba.

Hangjelzések hangzanak fel.

Be- és kikapcsolás / folyamatos üzemelés vagy automatikus kikapcsolás beállítása



▷ Nyomja meg a beállítógombot ...

- ... **1-szer**, a folyamatos üzemelés bekapcsolásához. Egy hangjelzés hallható, a **1H** kontroll-lámpa világít, és pára száll fel a készülékből.

- ... **2-szer**, az automatikus kikapcsolás **6 óra** után beállításhoz.

Egy hangjelzés hallható, a **6H** kontroll-lámpa világít, és pára száll fel a készülékből.

- ... **3-szor**, az automatikus kikapcsolás **12 óra** után beállításhoz.

Egy hangjelzés hallható, a **12H** kontroll-lámpa világít, és pára száll fel a készülékből.


- ... **4-szer**, a készülék kikapcsolásához.

Egy hangjelzés hallható, a kontroll-lámpa kialszik, és leáll a pára képződés.



Ha a készüléket bekapcsolja a beállítógombbal, akkor automatikusan a legkisebb páramennyiségre van állítva.

Páramennyiség beállítása



Tekerje a beállítógombot a ...


- ... **+** jel felé a páramennyiség növeléséhez.

- ... **-** jel felé a páramennyiség csökkentéséhez.



Ha a beállítógombot eltekeri a **-** vagy **+** irányba, a minimum vagy a maximum páramennyiségre, akkor egy hangjelzés hallható.

LED-világítás fényerejének beállítása



▷ Nyomja meg a beállítógombot ...

... **1-szer** hosszan, az egyenletes LED-világítás beállításához. Ekkor hangjelzés hallható, és a LED-világítás bekapcsol.

... **2-szer** hosszan, a változó fényerejű LED-világítás beállításához. Ekkor hangjelzés hallható, és a LED-világítás változó fényerővel világít, halványabb, majd megint erősebb lesz.

... **3-szor** hosszan, a LED-világítás kikapcsolásához. Ekkor hangjelzés hallható, és a LED-világítás kikapcsol.

Automatikus kikapcsolás funkció

Ha túl kevés víz van a víztartályban, akkor a két hangjelzés hallatszik és a LED-világítás villog. A készülék 20 másodperc után automatikusan kikapcsol.

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. Töltse fel a víztartályt a **Max** jelölésig, a „Víztartály feltöltése” fejezetben leírtak szerint.
3. Dugja be a hálózati adaptert ismét a csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Használat után

1. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és hagyja a készüléket lehűlni.
2. Vegye le a borítást, és ürítse ki a maradék vizet. Öblítse ki a tartályt friss vízzel.
3. Szárítsa meg a víztartályt és szükség esetén a műanyag borítást egy puha, nagy nedvszívó képességű kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

- Be van dugva a hálózati adapter a csatlakozóaljzatba?

Nincs páráképződés.

- Az automatikus kikapcsolás funkció kapcsolta ki a készüléket?
 - ▷ Járjon el az „Automatikus kikapcsolás funkció” fejezetben leírtak szerint.
 - A vezetőkárpában van a vízszintszonda?
 - ▷ Helyezze be a vízszintszondát.
-

Tisztítás és tárolás

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés
következtében

Soha ne merítse az aljzatot vízbe vagy más folyadékba. Alulról nem kerülhet víz az elektromos részekbe.

VIGYÁZAT

- egészségkárosodás

A nem megfelelő tisztítószer használata után keletkező pára egészségkárosító hatású lehet.

A termék tisztításához ne használjon ...

... súroló vagy maró hatású tisztítószer,


... olyan szereket, amelyek savakat, enzimeket vagy alkoholt tartalmaznak, illetve

... kemény keféket és hasonlókat.

5 - 6 használat, illetve 3 - 5 nap után tisztítsa meg a készüléket.

1. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és hagyja a készüléket lehűlni.
2. Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
3. Vegye le a borítást, és ürítse ki a maradék vizet.
4. A készülék külsejét egy kissé megnedvesített kendővel törölje le.
5. Öblítse ki a víztartályt tiszta, meleg vízzel.
6. Tisztítsa meg a víztartályt, a vezetőkossarat és a vízszintszondát egy puha, nedves kendővel. Adott esetben használjon kímélő tisztítószer.
7. Öblítse ki a víztartályt ismét tiszta, meleg vízzel.

A vezetőkossarat és a vízszintszondát is ki lehet venni a víztartályból:



1. Forgassa el a vezetőkossarat az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye ki a víztartályból.
2. Vegye ki az vízszintszondát a vezetőkossárból.
3. Tisztítsa meg a víztartályt, a vezetőkossarat és a vízszintszondát a leírtak szerint.
4. Helyezze a vezetőkossarat a víztartály foglalatába úgy, hogy a vezetőkossár bepattanó füle a foglalat mélyedésébe kerüljön.
5. Szorosan csavarja be a vezetőkossarat az óramutató járásával megegyező irányban.
6. Helyezze a vízszintszondát a vezetőkossárba. A **TOP** feliratú oldal nézzen felfelé.

Tárolás

1. A leírtak alapján tisztítsa meg a készüléket.
2. Hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon.
3. Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen tárolja.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,

nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Modell:

AS 101

Cikkszám:

636 194

Gyártó:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Germany (Németország)