Tchibo

hu **Termékismertető**

LED-es akkumulátoros gyertyák

Cikkszám: 688 549

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu



hu

Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, világításra nem alkalmas. A termék beltéri használatra lett kialakítva. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- Ne merítse a LED-es gyertyákat, a töltőállomást és az USB-C-töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba, mert áramütés veszélye áll fenn.
- Ne működtesse a terméket, ha a LED-es gyertyák, a töltőállomás vagy az USB-C-töltőkábel láthatóan megsérült, vagy ha a termék leesett.
- A gyertyák feltöltése során vegye figyelembe a következőket:
  - Az akkumulátorokat a szabadban vagy nedves helyiségekben tölteni tilos.
  - A töltéshez csak olyan megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
  - Ne használjon hibás USB-hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Az akkumulátorok szilárdan be vannak építve a LED-es gyertyákba, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni őket. Ne szerelje szét a terméket. Ne változtasson meg semmit a terméken. A termék javítását kizárólag szakszervizben végeztesse Az akkumulátor vagy a termék sérülése esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.
- Mindegyik gyertyában egy lítium-polimer akkumulátor található. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátorokat megváltoztatni és/vagy eldeformálni/felhevíteni/szétszedni tilos.
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.
- A töltési folyamat során ne takarja le a gyertyákat.
- **A LED-es gyertyák külseje valódi viaszból készült.** Óvja a gyertyákat nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne állítson valódi gyertyákat a LED-es gyertya közvetlen közelébe.
  Ne gyújtsa meg a kanócot!
- Óvja a terméket portól és nedvességtől.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

Akkumulátor feltöltése

A sérülések elkerülése érdekében az akkumulátorok a kiszállításnál csak félig vannak feltöltve. Ezért az első használat előtt töltse fel őket teljesen.

1. Helyezze a LED-es gyertyákat a töltőállomás arra kialakított töltőhegyeire. A gyertyáknak szilárdan a helyükre kell pattanniuk az állomáson. A töltés során a gyertyák automatikusan ki vannak kapcsolva, és nem használhatók.
2. Csatlakoztassa a töltőállomást a mellékelt USB-C-kábellel egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
3. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A töltőállomás zöld kontroll-lámpája röviden felvillan, majd kialszik. A piros kontroll-lámpa a töltés közben világít. Amint az akkumulátorok feltöltődtek, a piros kontroll-lámpa kialszik, és a zöld kontroll-lámpa folyamatosan világít.

Ha a töltőállomás csatlakoztatva van az áramhálózathoz, de nincsenek rajta gyertyák töltéshez, a zöld kontroll-lámpa akkor is folyamatosan világít.

4. Válassza le a töltőállomást az áramhálózatról.
5. A gyertyákat most szabadon szétoszthatja a szobában.

Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

A négy LED-es gyertyát az aljukon található tolókapcsolóval egyesével be lehet kapcsolni, így egymástól függetlenül használhatja őket.

▷ A LED-es gyertya bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

▷ A LED-es gyertya kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához tolja a kapcsolót a **TIMER**-re.

Időzítő funkció:
A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Műszaki adatok

Modell:	688 549
Akkumulátor:	egyenként 1 db lítium-polimer akkumulátor,
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	3,7 V ⎓ 300 mAh (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelent) Névleges energia: 1,11 Wh
Töltőállomás bemenete:	5 V ⎓ 1 A
LED-es gyertyák bemenete:	5 V ⎓ 250 mA
Töltési idő:	kb. 3 óra
Világítási idő (teljesen feltöltött akkuval):	kb. 50 óra
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, csomagolás értékes és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, **elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszerelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

www.tchibo.hu/utmutatok