

Cserezsnyemag lábmelegítő

 Használati útmutató

Biztonsági előírások



Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az ágyban használandó cserezsnyemag lábmelegítő a pihenést és a jó közérzetet szolgálja. A cserezsnyemag párnák a sütőben felveszik a hőt és elraktározzák, hogy később leadhassák az emberi testnek.

37-42-es cipőmérethez alkalmas.

Mivel természetes összetevőkből készült termékről van szó, **nem alkalmas**

allergiás vagy immungyengeségben szenvedő személyek számára.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti, terápiás vagy gyógyászati célokra nem használható.

- A cserezsnyemag párnákat legfeljebb +40 °C-ig használja a testen és mindig csak a lábmelegítő huzattal együtt. Először óvatosan tesztelje a hőmérsékletet, hogy kitapasztalja, melyik az Ön számára legkellemesebb.

- Ha a cserezsnyemag párnákat a lábmelegítő huzat nélkül más testrészen szeretné használni: **Soha ne helyezze a párnákat közvetlenül a bőrre!** Ruha fölé helyezze, szükség esetén tegyen alájuk egy törölközőt.

- A fellemeģített cserezsnyemag melegítőpárnát **ne** használja ...

... gyulladások,

... keringési problémák,

... és lázas megbetegedések,

... csökkent idegérzékenység esetén.

FIGYELEM!

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható.

36 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Kedves Vásárlónk!



Itt összeállítottunk Önnek néhány fontos információt ezen termék használatával kapcsolatban.

Ezeket figyelmesen olvassa el, így a termék hosszú ideig jó szolgálatot fog tenni Önnek.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

- A melegítőpárnák melegítését csak felnőtt végezheti.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.

Többek között fulladásveszély áll fenn!

Kérje ki orvosa véleményét!

- Ha terhes, ha fájdalmai vagy panaszai vannak, keringési problémák esetén, vagy ha orvosi kezelés alatt áll, kérdezze meg orvosát, hogy biztonságos-e az Ön számára a fellemeģített cserezsnyemag párna használata.

- Ha fájdalmat érezne vagy egyéb panaszok lépnének fel, azonnal távolítsa el a cserezsnyemag párnát.

Vigyázat – égési sérülések

- A cserezsnyemag párnák égési sérüléseket okozhatnak. Kerülje a hosszan tartó, közvetlen érintkezést a bőrrrel.

A terméket nem szabad használni, ha valaki nem képes megfelelően érzékelni a meleget. Vegye figyelembe, hogy a kisgyermekek érzékenyebben reagálnak a hőre, mint a felnőttek. Bizonyos betegségek, mint pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Fogyatékkal élők vagy segítségre szoruló személyek esetleg nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túlságosan melegük van vagy nagyon fáznak. Ezért ne használja a terméket 3 év alatti gyermekeken, magatehetetlen, beteg vagy a meleget és hideget nem érzékelő személyeken. Ha kétségei támadnak, a használat előtt kérdezze meg orvosát.

- Használat előtt tesztelje a hőmérsékletet a csuklója belső oldalán. Már az alacsony, 41 °C-os hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket a használat időtartamától függően! A párnákat csak a **lábmelegítő huzatokkal együtt** és/vagy ruházat felett használja.

Tűzveszély

- A párnákat csak elektromos sütőben melegítse fel, semmi esetre sem mikrohullámú sütőben vagy gázsütőben. A felmelegítés közben ne hagyja felügyelet nélkül a párnákat!
- A párnák kiszáradása, valamint túlmelegedése károsíthatja őket, és akár tüzet is okozhat. Ezért feltétlenül tartsa be az útmutatóban megadott felmelegítési időt és hőmérsékletet. Minden felmelegítés előtt és szükség esetén közben is **nedvesítse meg** a párnákat úgy, hogy egy kevés vizet csepegtet rájuk.

Vigyzát - egészségkárosodás

- A terméket folyamatosan használni tilos. A használat után hagyjon a testnek elég időt a regenerálódásra, mielőtt újra felvenné a meleg lábmelegítőket.
 - A terméket nem szabad sérült bőrön használni.
 - A cseresznyemag lábmelegítők csak külső használatra alkalmasak. A párnák tartalmát nem szabad elfogyasztani.
 - Kerüljön minden hosszabb távú átnedvesedést, mint pl. amilyen az ágyhoz kötött személyek izadtsága által előfordulhat. Penészesedés veszélye. A penészgomba jele lehet a penészes, dohos szag vagy a foltképződés.
- Tisztázatlan eredetű allergia vagy légúti megbetegedés fellépése esetén mondjon le a termék használatáról.

Használat

- ▷ Figyelem! Minden használat előtt ellenőrizze a cseresznyemag párnákat, hogy található-e rajtuk sérülés. Sérült cseresznyemag párnát nem szabad tovább használni.

Párna felmelegítése

1. Vegye ki a párnákat a lábmelegítőből.
Permetezzen egy kevés vizet (esetleg egy szórófejes palackból) a párnákra. A párnák csak enyhén és csak a felületükön lehetnek benedvesítve.
2. Helyezze a párnákat kb. 3-5 percre egy 100 °C-ra felmelegített sütőbe. Eközben ne hagyja felügyelet nélkül a párnákat.



A felmelegítés során keletkező nedvesség és a töltet illata a cseresznyemag párna pozitív hatásai közé tartoznak.

3. A párnákat melegítés után egy vékony ruhával fogja meg, hogy elkerülje a túl magas hőmérséklet okozta sérüléseket. Ellenőrizze a hőmérsékletet. A túl forró párnákat használat előtt hagyja lehűlni.
4. Tegye be a párnákat a huzatukba.

Használat

- A használat előtt ellenőrizze cseresznyemag lábmelegítők hőmérsékletét a kézfejével vagy a csukló belső oldalán. Ha szükséges, húzzon zoknit.
- ▷ Húzza fel a cseresznyemag lábmelegítőt a lábára.

Tisztítás

- Szükség esetén mossa ki a lábmelegítő huzatát - a párnák nélkül - kézzel vagy finom mosási programon, legfeljebb 30 °C-on. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési utasításokat.
- A megtöltött párnák nem moshatók. Szükség esetén nedves ruhával törölje le őket. Időnként szellőztesse ki. Hűvös helyen tárolja, normális szobahőmérsékleten. Kerülje a közvetlen napfényt vagy a fűtőtest melegét, mert a párnák kiszáradását okozhatják. Kerülje a túl sok nedvességet is, hogy megelőzze a penészesedés kialakulását.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

