

Termékrajz (tartozékok)

További tartozékok (kép nélkül):

1 elem

védőkupak

vágófej

markolat

elemtartó

elemtartó fedele /
be-/kikapcsoló gomb

tisztítóecset

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék az arcon és más testrészeknél található finom szőrszálakat borotválására szolgál. Nagyobb felületek borotválására nem alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékeléssel vagy szellemi képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik, és az ebből következő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A termék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.



Sérülésveszély

- A használat közben csak enyhén nyomja rá a készüléket.
- Ha érzékeny a bőre, akkor a borotválkozás bőrirritációt válthat ki. Először csak egy kis felületen próbálja ki, hogy bőre hogyan reagál a borotválásra. Ha most először borotválkozik rendszeresen, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljárásához. Napi használat esetén ez általában 2-3 hétig tart.
- Ha a készülék vagy a vágófej megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárnai tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
- A készülék tisztítása során az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva, nehogy nedvesség hatoljon be a készülékbe.
- A markolatot soha ne merítse teljesen vízbe.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az lemerült, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.




Üzembe helyezés



- Forgassa el az elemtartó fedelét ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy az elemtartó fedelén található **I** vonal a készüléken található **●** jelre mutasson.
- Vegye le az elemtartó fedelét.
- Helyezze be a mellékelt elemet az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polarításra. (+/-).
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található **I** vonal a **●** jelre mutasson, és forgassa el a **○** jelre. **i** Elemcsere akkor van szükség, ha a vágófej már csak alig vagy egyáltalán nem mozog.

Használat

- Ha a készüléket az arcon alkalmazza, mindig használjon tükört.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.



- Vegye le a védőkupakot.
- A készülék bekapcsolásához forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található **I** vonal a készüléken található **I** vonal felé mutasson.
- A készülék kikapcsolásához forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található **I** vonal a készüléken található **○** jel felé mutasson.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk


- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- A készülék tisztítása során az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva, nehogy nedvesség hatoljon be a készülékbe.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény kefést és hasonlókat.

- Kapcsolja ki a készüléket, és tisztítsa meg a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel.
- Szükség esetén törölje át a markolatot egy enyhén nedves kendővel. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

Alaposabb tisztítás

Az alaposabb tisztításhoz vegye le a vágófejet a készülékről.

- Forgassa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, és felfelé húzza le.



- ▷ Szükség esetén tisztítsa meg a vágófej burkolatának belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.



- Óvatosan helyezze vissza a vágófejet úgy, hogy az becsússzon a bajonett-zárba. Majd forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba. 2-szer hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	- Be van helyezve az elem? - Lemerült az elem? - Az elemtartó fedele megfelelően zárva?
A készülék nem vágja a szőrt.	- A bőrre merőlegesen tartja a vágófejet? - Vízszintesen tartva a vágófej nem éri el a szőrszálakat.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elem/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok

Modell:	717 886
Elemek:	1 db LR6(AA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Működési idő (egy elemmel):	60 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40° C között

A behelyezett elemre vonatkozó információk

Gyártó:
Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, BlockA, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St.,
Bao'An District, Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.naccon.com
E-mail: aguogo@naccon.com
Modell: LR6 size 1.5V
Gyártás dátuma: 2025/06
Gyártás helye: Kína



www.tchibo.hu/utmutatok



Cikkszám: 717 886

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu