




Házi planetárium



Kedves Vásárlónk!

Új, házi planetárium otthonába hozza a csillagos égboltot. Vetítse a közel 10.000 csillagból álló csillagképeket a szoba falára vagy a mennyezetre.

A házi planetáriumhoz 2 lemez tartozik különböző csillagábrázolásokkal. Ezenkívül melléeltünk egy csillagtérképet, amivel beállíthatja minden hónapoz a látható csillagos eget, valamint egy német és angol nyelvű információs CD-t érdekes tudnivalókkal az asztronómia világából.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

2	Megjegyzések az útmutatóhoz
3	Biztonsági előírások
4	Termékrajz (tartozékok)
5	Használat
5	Elemek behelyezése
5	Elhelyezés
5	Lemez kiválasztása és bekapcsolás
6	Vetítési szög megváltoztatása
6	Élességállítás
6	Csillagos égbolt forgatása
6	Tisztítás
7	Üzemzavar / Hibaelhárítás
7	Műszaki adatok
7	Hulladékkezelés
7	Garanciális feltételek
8	Jótállási jegy

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Rendeltetés

A házi planetáriumot fényeffektusok falra vagy mennyezetre való vetítésére tervezték.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn! Úgy helyezze el a planetáriumot, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marásí sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne nézzen bele közvetlenül a planetárium fénysugarába, mert az károsíthatja szemét.
- A lemezek behelyezésekor vagy cseréjekor kapcsolja ki mindig a planetáriumot, hogy veszélyes fénysugarak ne távozzanak belőle.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Ne kísérelje meg kicserélni a világító részeket. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre, illetve szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy nedves lett, ha tárgy esett a készülékbe, vagy ha magán a készüléken sérülések láthatók.
- Csak a mellékelt tartozékokat használja.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - tűzveszély


- A szellőzőnyílásokat ne zárja le. A bekapcsolt készüléket ne takarja le.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások, mint pl. fűtőtest, tűzhely, hőt sugárzó műszaki berendezések és hasonlóak közvetlen közelébe.
- Mindig távolítsa el a védőkupakot a lencséről, mielőtt bekapcsolná a készüléket.
- Égési sérülések veszélye! A készülék hosszabb üzemeltetés során felforrósodik. Hagyja hűlni pár percig, mielőtt pl. lemezt cserélné.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - anyagi károk


- Soha ne merítse a planetáriumot vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől is. Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- A planetáriumot egyenes, stabil felületre állítsa.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználdtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők a kifolyt sav okozta károk.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne keverje össze a régi és az új, a különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret. A készüléket csak egy száraz, nem bolyhosodó kendővel törölje tisztára.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútórapoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért ha szükséges helyezzen egy csúszásgátló alátétet a lábak alá.

Termékrajz (tartozékok)


Planetárium




1 CD (angol/német)



2 lemez csillag-, illetve csillagkép nézettel




csillagtérkép



Kép nélkül:
4 db LR6(AA)/1,5 V típusú elem


Használat

Elemek behelyezése



1. Csavarozza ki a készülék alján található csavart, és vegye le az elemtartó fedelét.
2. Az ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és szorosan csavarozza rá.

Elhelyezés



- ▷ Helyezze a planetáriumot stabil, egyenes felületre, pl. egy asztalra.
A vetítési felülettől való távolság legyen kb. 1,5 m - 2,0 m.

Lemez kiválasztása és bekapcsolás

A két lemez különbözőképpen ábrázolja a csillagos égboltot.

A „P19-GE038-10260000” lemez az északi féltekét mutatja. A „P19-GE038-102600010” lemez az északi féltekét mutatja csillagképekkel.




VIGYÁZAT – sérülésveszély

• Lemez behelyezésekor vagy cseréjekor mindenképpen kapcsolja ki a planetáriumot, hogy veszélyes fénysugarak ne távozzanak belőle.




Kb. 30 perc után a planetárium automatikusan kikapcsol.


be-/kikapcsoló gomb
és kontroll-lámpa




1. A planetárium kikapcsolásához tolja a **POWER** be-/kikapcsoló gombot **OFF** állásba.
2. Húzza ki a lemeztartó fiókot fogantyújánál fogva a planetáriumból.




3. Helyezze be az egyik lemezt a felirattal olvashatóan felfelé.



4. Tolja vissza a lemeztartó fiókot a planetáriumba, amíg az hallhatóan bekattan.




5. Vegye le a védőkupakot a planetárium objektívéről.



6. Tolja a **POWER** be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra. A kontroll-lámpa világít.
7. Sötétítse el a helyiséget, és láthatóvá válik a csillagos égbolt.

Vetítési szög megváltoztatása




- ▷ A kivetítés szögét 90°-kal elállíthatja.

Élességállítás


Ha a kivetítés középső része életlen, az élességet manuálisan is beállíthatja.

A kivetítés szélei mindig enyhén életlenek és torznak tűnnek, ez normális és nem jelent hibás működést.



- ▷ Tekerje el a készülék tetején az élességállító gyűrűt, amíg a kivetített kép közepe éles nem lesz.

Csillagos égbolt forgatása



- ▷ Ha a lemezt a lemeztartón található kerékkel elforgatja, megváltoztathatja a csillagok pozícióját.

i Mellékeltünk Önnek egy csillagtérképet, amelyen megnézheti az égboltnak az egyes hónapokban látható részét.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- ▷ A készüléket csak egy száraz, nem bolyhosodó kendővel törölje tisztára.
▷ A lemezeket is csak száraz, puha ruhával, pl. szemüvegtörölő kendővel törölje le.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

- | | |
|----------------------------------|---|
| • A készülék nem működik. | • Elhasználódtak az elemek? |
| | • Helyezett be lemezt? |
| • Hirtelen kikapcsol a készülék. | • Több, mint 30 percig be volt kapcsolva a készülék (kb. 30 perc után a készülék automatikusan kikapcsol)? |
| • A csillagok homályosak. | • Elég sötét van a helyiségben? |
| | • Túl nagy a készülék faltól való távolsága? |
| | • Fényforrások találhatók a planetárium közelében? |
| | • Korábban világos helyiségben tartózkodott? |
| | • Be van állítva az élesség az élességállító gyűrűvel? |
| | • Párás a lencse? Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre vitte, a kivetítő lencse bepárárosodhat. Egy kis idő múlva újra tiszta lesz. |

Műszaki adatok

Modell:	387 289
Elemek:	4 db LR6(AA)/1,5V típusú
Izzó:	LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18,	
22297 Hamburg, Germany	
www.tchibo.hu	
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizték meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellék-szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt

a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 387 298