


Tchibo

Ébresztőóra



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 119509CE1X2XII · 2021-09

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Rendeltetés

A termék csak száraz, belső helyiségekben használható. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.
Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja,

ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

FIGYELEM - könnyebb sérülések és anyagi károk

- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény keféit és hasonlókat.
 - Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
-


Műszaki adatok

Modell:	633 809
Elem:	1 db LR6(AA)/1,5V típusú
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu


 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Termékrajz (tartozékok)


Előlap



Hátlap



Üzembe helyezés / Elem behelyezése



1. Nyissa fel az elemtartót.
 2. Helyezze be a mellékelt elemet az elemtartóba. Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
 3. Zárja vissza az elemtartót.
 4. Állítsa be a pontos időt a pontos idő beállítókerekével ➤.
- ▷ A világítás néhány másodpercre történő bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot az ébresztőóra tetején.

Ébresztő funkció

Ébresztési idő beállítása

- ▷ Állítsa be az ébresztési időt az ébresztési idő beállítókerekével 🔔.

Ébresztő funkció bekapcsolása

- ▷ Az ébresztő funkció bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.
A beállított ébresztési időben megszólal az ébresztő hangjelzés.

Ébresztés megszakítása / kikapcsolása

- ▷ Az ébresztő hangjelzés megszakításához nyomja le az óra tetején lévő szundi gombot.

Az ébresztés elnémul, és néhány másodpercre bekapcsol a világítás. Kb. 5 perc múlva újra felhangzik az ébresztő hangjelzés. Az ébresztő hangjelzést kb. 35 percen belül annyiszor megszakíthatja, ahányszor szeretné, majd újra felhangzik.

Ha az ébresztést nem szakítja meg vagy kapcsolja ki, akkor az ébresztés kb. 35 percen keresztül szól, és 3 fokozatban erősödik. Ezután kikapcsol és 12 óra elteltével újra felhangzik.

- ▷ Az ébresztő hangjelzés és funkció kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint **az elhasznált elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! A hatályos rendelkezéseknek megfelelően a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, és az elhasznált akkumulátorokat/elemeket az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy

a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az elektromos készülékek, elemek és akkumulátorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat is tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre.

Cikkszám: 633 809