




hu

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, világításra nem alkalmas. A termék beltéri használatra lett kialakítva. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- Ne merítse a LED-es teamécseket, a töltőállomást és az USB-C-töltőkábel vízbe vagy más folyadékba, mert áramütés veszélye áll fenn.
- Ne működtesse a terméket, ha a LED-es teamécsesek, a töltőállomás vagy az USB-C-töltőkábel láthatóan megsérült, vagy ha a termék leesett.
- A teamécsesek feltöltése során vegye figyelembe a következőket:
 - Az akkumulátorokat a szabadban vagy nedves helyiségekben tölteni tilos.
 - A töltéshez csak olyan megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
 - Ne használjon hibás USB-hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Az akkumulátorok szilárdan be vannak építve a LED-es teamécsekbe, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni őket. Ne szerelje szét a terméket. Ne változtasson meg semmit a terméken. A termék javítását kizárólag szakszervizben végeztesse. Az akkumulátor vagy a termék sérülése esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.
- Mindegyik gyertyában egy lítium-polimer akkumulátor található. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátorokat megváltoztatni és/vagy eldeformálni/felhevíteni/shétszedni tilos.
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.
- A töltési folyamat során ne takarja le a teamécseket.

- A LED-es teamécsesek külseje valódi viaszból készült. Óvja a teamécseket nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne állítson valódi gyertyákat a LED-es teamécsesek közvetlen közelébe.
- Ne gyújtsa meg a kanócot!**
- Óvja a terméket portól és nedvességtől.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

Akkumulátor feltöltése

A sérülések elkerülése érdekében az akkumulátorok a kiszállításkor csak félig vannak feltöltve. Ezért az első használat előtt töltsen fel őket teljesen.

- Helyezze a LED-es teamécseket a töltőállomásra kialakított töltőhegyeire. A teamécseseknek szilárdan a helyükre kell pattanniuk az állomáson. A töltés során a teamécsesek automatikusan ki vannak kapcsolva, és nem használhatók.
- Csatlakoztassa a töltőállomást a mellékelt USB-C-kábelrel egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A töltőállomás zöld kontroll-lámpája röviden felviláglik, majd kialszik. A piros kontroll-lámpa a töltés közben világít. Amint az akkumulátorok feltöltődtek, a piros kontroll-lámpa kialszik, és a zöld kontroll-lámpa folyamatosan világít.
- Ha a töltőállomás csatlakoztatva van az áramhálózathoz, de nincsenek rajta teamécsesek töltéshez, a zöld kontroll-lámpa akkor is folyamatosan világít.
- Válassza le a töltőállomást az áramhálózatról.
- A teamécseket most szabadon szétoszthatja a szobában.



Ha a töltőállomás csatlakoztatva van az áramhálózathoz, de nincsenek rajta teamécsesek töltéshez, a zöld kontroll-lámpa akkor is folyamatosan világít.

Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

A LED-es teamécseket az aljkon található tolókapcsolóval egyesével be lehet kapcsolni, így egymástól függetlenül használhatja őket.

- ▷ A termék bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.
- ▷ A termék kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.
- ▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához tolja a kapcsolót a **TIMER**-re.

Időzítő funkció: A LED-es teamécsesek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:

BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Műszaki adatok

Modell:	688 551
Akkumulátor:	egyenként 1 db lítium-polimer akkumulátor, 3,7 V $\equiv$ 180 mAh (a $\equiv$ szimbólum egyenáramot jelent)
(az UN 38.3 szerint)	Névleges energia: 0,666 Wh
Töltőállomás bemenete:	5 V $\equiv$ 1 A
LED-es teamécsesek bemenete:	5 V $\equiv$ 160 mA
Töltési idő:	kb. 3 óra
Világítási idő (teljesen feltöltött akkuval):	kb. 50 óra
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, csomagolás értékes és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrogálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiserelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.



www.tchibo.hu/utmutatok